Használati utasítás (H)
DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ
Modell 1759

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk, hogy a készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel használja. A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

A Momert 1759 digitális lázmérő mikrokomputeres tudományos technológiát alkalmaz. Használatával megszűnik a hagyományos lázmérővel járó higanyszennyezés, helyette gyors mérést, biztonságot és egyszerű működést kapunk.

Termékjellemzők:
Mérési tartomány: 32,0–42,9 °C (89,6–109,2 °F)
Mérési idő: 8 másodperc
Pontosság +–0,1°C (+–0,2°F) 35-41 °C (95-102°F) között
+–0,2°C (+–0,4°F) a fennmaradó tartományokban
Energiaforrás: CR2032 elem
Elem élettartama: kb. 1000 mérés
Súly: 27 g

Termék részei:

Használat
1) Kérjük bizonyosodjon meg róla, hogy használatkor a mérési környezet hőmérséklete 16 és 31 °C között van.
2) Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a kijelzőn megjelenik az összes felirat és sípoló hangot hall, mely jelzi a megfelelő energiaszintet.
3) Memória funkció: miután a kijelzőn megjelent minden felirat, megjelenik az utoljára mért érték.
4) 2 másodperc után a kijelzőn megjelenik a "Lo°C" vagy "Lo°F". Kérjük várjon, amíg a "°C" vagy "°F" háromszor felvillan, csak utána kezdje meg a mérést.
5) 10 másodpercig tartó hangjelzés figyelmeztet a mérés végére.
a. normál jelzés: ritka hangjelzés zöld háttérvilágítással 5 másodpercig 37,6°C / 99,7°F alatt.
b. Láz jelzés: gyors hangjelzés piros háttérvilágítással 5 másodpercig lázat jelez 37,6°C / 99,7°F testhőmérséklet felett.
6) az LCD kijelzőn "Lo°C" vagy "Lo°F" jelenik meg, ha a mért hőmérséklet 32,0°C (90°F) alatt van, vagy "Hi°C" vagy "Hi°F" ha 42,9 °C (109,2°F) felett van.
7) A készüléket a kikapcsoló gombbal kapcsolhatja ki, vagy hagyja bekapcsolva, és pár perc után magától kikapcsol az energiatakarékosság miatt.
8) Gyermekeknél végzett hőmérséklet mérésnél, mindig szükség van felnőtt felügyeletére.
9) A mérések pontosságának biztosítása érdekében, kérjük, várjon legalább 3 percet az újabb mérés előtt.
10) Hogyan váltsunk °C és °F között? Nyomja meg a kapcsológombot, majd tartsa lenyomva amíg a kijelzőn megjelenik a "Lo°C"(villogás nélkül), majd engedje el a gombot 2 másodperce és nyomja meg újra. Ekkor a mértékegység °C -ról °F -ra vált, vagy fordítva.

Mérés
Javasolt a mérést minden reggel ugyanabban az időben végezni, ellenkező esetben a mérési eredmények eltérhetnek.
1) Szájban történő mérés: csukja be a száját kb. 1 percre, és lélegezzen nyugodtan az orrán keresztül ezzel stabilizálva a száj hőmérsékletét. A szájon át áramló levegő befolyásolhatja a száj hőmérsékletét. Normál hőmérséklet kb. 37,0 °C (99,7°F)
2) Végbélben történő mérés: az egyenletes hőmérsékletmérés legbiztosabb módja, a legmegfelelőbb módszer csecsemők és kisgyermekek esetében.. Helyezze be az érzékelőt 2-3 cm mélyre, vazelint is lehet használni a felhelyezés megkönnyítésére. Normál hőmérséklet: 37,6°C (99,7°F)
3) Mérés hónaljban: Tisztítsa meg a lázmérőt egy száraz ruhával és helyezze a hónaljba. Helyezze rá a karját és tartsa stabilan. Az itt mért érték nem olyan pontos. Normál hőmérséklet: 36,7°C (98,1°F)

Mérési idő: kb. 8 másodperc.

Figyelem!
A különböző emberek normál testhőmérséklete eltérő lehet.
Minden mérés előtt fertőtlenítse a készüléket.
A mérés pontatlan lehet, ha az elem merül.

Elemcsere
1) Ha a kijelző elhalványul vagy a " " jel megjelenik az LCD-n, akkor az elem azonnali cseréje szükséges a pontos mérés érdekében.
2) Az elemek cseréjéhez nyissa ki a lázmérő végén a tartót a jelzésnek megfelelően, és vegye ki a használt elemet.
3) Az új elem behelyezésekor bizonyosodjon meg róla, hogy új CR2032-es elemet tesz a készülékbe, majd helyezze rá az elemtartó fedelét. Ügyeljen rá, hogy a vízállóságot biztosító gyűrű ne sérüljön.

A jótállás az eleme nem vonatkozik.

Tisztítás és karbantartás
A lázmérő vízálló, ezért tisztítható vízzel vagy fertőtlenítő folyadékkal átitatott ruhával. Fertőtlenítő folyadékból a következő ajánlott: 95%-os orvosi alkohol. Figyelem! Más folyadékkal, tisztítási módszerrel sérülés keletkezhet a lázmérőben.
A terméket nem kell kalibrálni.

Figyelem
1) Emberi testhőmérséklet mérésére alkalmas.
2) A ROHS 2002/95/EC szabványnak megfelel a termék.
3) A készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitás EN60601-1-2:2007és EN 55011:2007 szabványnak, valamint az orvosi készülékek 93/42/EEC előírásnak.
4) Az EN60601-1 szabványnak megfelelően BF besorolású termék az áramütés elleni védelem szerint.
5) Kerülje a termék leesését, megütődését.
6) Soha ne sterilizálja forrásban lévő vízzel.
7) Ne kerüljön érintkezésbe kémiai anyagokkal, ne tegye ki direkt napfénynek, hősugárzásnak vagy erős elektromágneses sugárzásnak.
8) Javasolt működési környezet: 10-35°C (50-95°F), páratartalom 40-80%. Tárolási és szállítási környezet: 0-40°C (32-104°F), páratartalom 30-90%
9) Soha ne távolítsa el a készülék részeit, kivéve az elemtartó fedelet.
10) Kérjük cseréljen elemet mielőtt reklamációval élne.
11) Az elemet és a termék egyéb részeit a nemzeti hulladékkezelési elveknek megfelelően dobja ki.
12) Figyelem! A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

SZERVIZ
Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:
- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:

Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dobni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

CE 0434

Operation manual (GB)
Digital thermometer
Model 1759

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life. Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

Momert 1759 Electronic Digital Thermometer adopts scientific technology of microcomputer. It breaks through the traditional disadvantages of the mercury thermometer of mercury pollution and inconvenient reading with features of fast measurement, safety and simply operation.

Specification
Measuring Range:32,0-42,9 °C (89,6-109,2 °F)
Measuring time: About 8 seconds
Accuracy: ±0.1°C (±0.2°F)for 35.0~41.0°C (95°F ~102°F) &±0.2°C (±0.4°F)for remaining range at an ambient of 22°C (71.6°F)
Battery: CR2032 lithium
Battery life: About 1000 times.
Weight: 27 g

Composition:

How to use
1) Please make sure the environment temperature is between 16°C to 31°C before use.
2) Press power switch, the screen shows the full segment with a sound of "Bi", which indicates sufficient power.

Full segment
3) Memory function :After the full segment, the last measured value with the letter of "Last memory" are displayed
4) After 2 seconds, it will displays "Lo°C" or "Lo°F". Then the symbol ""°C" or ""°F" will flash. Please wait for the ""°C" or ""°F"to flash 3 times before taking measurement.
5) A buzzing tone will be heard for about 10 seconds which means the finish of measurement.
a. Normal alarm: slow signal with green backlight 5 seconds means normal temperature that below 37.6°C /99.7°F
b. Fever alarm: quick signal with red backlight 5 seconds means fever that the temperature is above 37.6°C /99.7°F
6)LCD will display "Lo°C" or "Lo°F" if the measured temperature is below 32.0°C (90°F), or will display "Hi°C" or "Hi°F" if the measures temperature is above 42,9 °C (109,2°F)
7) Turn off the unit by just slightly pressing power switch, or leave it for a few minutes, it will auto-off to save power.
8) When it is used to measure children temperature, close supervision shall be provided by an adult.
9) To maintain the accuracy of each measurement, please wait for at least 3 minutes before another measurement is taken.
10) How to change ""C" to ""F": Press switch to turn on and hold it, until displays "Lo°C"(no flash), then release the switch within 2 seconds and press it again, you can change the temperature unit from °C to °F or back.

Measurement:
You are advised to measure your temperature at specific time in morning, if it is earlier or later, the temperature would be lower or higher.
1) Used in mouth: Please close your mouth for 1 minute for stability of temperature, breath calmly through nose. Respiratory air would affect the accuracy of measure of your mouth.
2) Used in anus of rectum: This is the way that can get the most steady temperature and suits for both infants and children. The sensor shall be inserted for 2~3 cm. Vaseline can be used for easier insertion.
3) Used under armpit: Clean the thermometer with a dry cloth and put it under armpit. Press and fix it with the arm. The temperature value of this measurement is not so accurate that not recommended for accurate measurement
Measurement time: about 8 seconds
Notes: The normal temperature is different at the different human bodies.
Sterilization is required before every measurement.
Measurement is inaccurate when the battery is low-power

Replace Battery
1) When the display becomes indistinct or when " " appears on LCD, the battery must be replaced at once for accurate measurement.
2) To replace the battery, open the cover of the end part according to the indication with a coin and takeout the used battery.
3) When replace with a new battery, make sure to use the new CR2032 then re-insert the cover with the coin, Avoid damage to the waterproof ring.

Battery is not included in warranty.

Cleaning and maintenance:
The thermometer is waterproof and can be cleaned by water or sterilization lotion with soft cloth: Sterilization lotion below is recommended:

Name	Density
Medical alcohol	95%

Notes: Other lotion, density or cleaning method may damage the thermometer. The product doesn't need any calibration.

Remarks:
1) It is suitable for measuring temperature of human body .
2) It is designed and manufactured complying with relevant requirements in ROHS 2002/95/EC Performance of Compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device.
3) It has passed EMC emission test, immunity test according to EN60601-1-2:2007, EN 55011:2007 and biocompatibility test according to 93/42/EEC MDD annex.
4) According to the degree of protection against electric shock, it is classified to BF, in accordance with EN60601-1.
5) Avoid falling, crash or knock.
6) Never put it in boiled water for sterilizing.
7) Never touch any chemical solution and keep away from straight sunlight or heat source as well as strong electromagnetic source to avoid interference.
8) It shall be operated in an environment at the temperature of 10°C ~35°C (50°F ~95°F) and the humidity of 40~80% while stored and transported in an environment at the temperature of 0°C ~40°C (32°F ~104°F) and humidity of 30~90%.
9) Don't remove any parts except replacing battery.
10) Please replace battery before claim for replacing a new product.
11) The scrap of product and battery are to be disposed according to relevant national regulations.
12) Caution! This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

REPAIR AND MAINTENANCE
Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:
- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Appliance recycling at the end of its service life:
A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

CE 0434

GEBRAUCHSANWEISUNG (D)
Digitales Fiberthermometer
Modell 1759

Wir bedanken uns dafür, dass Sie sich für ein Momert Produkt entschieden haben . Wir wünschen Ihnen, dass Sie dieses Gerät lange und zufrieden benutzen.
Vor der ersten Inbetriebnahme bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf. Sorgen Sie dafür, dass andere Personen, die das Gerät benutzen, die Gebrauchanweisung gelesen haben.

Das Momert 1759 Digitales Fiberthermometer verwendet wissenschaftliche Micro-Computer Technologie. Durch seine Benutzung wird der herkömlichen Quecksilberverschmutzung ein Ende gamacht, an ihrer Stelle treten schnelle Messung, Sicherheit und einfache Bedienung.

Technische Daten:
Messbereich: 32,0-42,9 °C (89,6-109,2 °F)
Messgenauigkeit: +–0,1 °C (+–0,2 °F) im 35-41 °C (95-102°F) Bereich
+–0,2 °C (+–0,4 °F) anderer Bereich
Energieversorgung: CR2032 Batterie
Lebensdauer der Batterie: ca. 1000 Messungen
Gewicht: 27 Gramm

Teile:

Benutzung
1) Bitte vergewissern Sie sich, ob beim Gebrauch die Umgebungstemperatur zwischen 16 und 31 °C fällt.
2) Drücken Sie den Ein/Aus Schalter, auf der Anzeige erscheinen alle Daten und es ertönt ein Piepton der die benötigte Energieversorgung zeigt.
3) Speicherfunktion: nachdem auf der Anzeige alle Daten erschienen sind, zeigt das Gerät den letzten Messwert.
4) Nach 2 Sekunden erscheint auf der Anzeige "Lo °C" oder "Lo °F". Bitte warten Sie bis ""°C" oder ""°F" dreimal blinkt, erst danach können Sie mit der Messung anfangen.
5) Eine 10 Sekunden lange Signalton zeigt das Ende der Messung.
a) normal Signal: wenige Töne mit grüner Anzeige für 5 Sekunden unter 37,6°C/99,7°F
b) Fibersignal: viele Töne mit roter Anzeige für 5 Sekunden über 37,6°C/99,7°F
6) Auf der Anzeige erscheint "Lo°C" oder "Lo°F" wenn Temperaturwerte unter 32,0 °C (90 °F) gemessen werden. Es erscheint auf der Anzeige "Hi°C" oder "Hi°F" wenn Werte über 42,9 °C (109,2°F) gemessen werden.
7) Zum Ausschalten drücken Sie die Taste, oder Sie können das Thermometer auch eingeschaltet lassen, nach wenigen Minuten schaltet es sich automatisch aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
8) Während der Benutzung sollen Kinder von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
9) Um die Genauigkeit der Messung sicherzustellen warten Sie 3 Minuten vor einer neuen Messung.
10) Wählen zwischen C und F: Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, solange auf der Anzeige das Symbol "LoC" erscheint (ohne zu blinken) dann lassen Sie die Taste für 2 Sekunden los und drücken Sie sie wieder. Das Gerät wechselt von C auf F oder umgekehrt.

Messmethoden
Es ist zu empfehlen, die Messung am Morgen in der gleichen Zeitpunkt durchzuführen, sonst können Temperaturschwankungen von Messung zu Messung auftreten.
1. Temperaturmessung in der Mundhöhle: schliessen Sie den Mund für eine Minute, atmen Sie ruhig durch die Nase, um die Temperatur in der Mundhöhle zu stabilisieren. Die Störmung der Luft durch den Mund kann die Temperatur der Mundhöhle beeinflussen. Normale Temperatur: ca. 37 °C.
2. Temperaturmessung im After: dies ist die sicherste und zuverlässigste Messmethode, sie eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Führen sie die Thermometerspitze vorsichtig 2-3 cm in den After ein. Vaselin kann verwendet werden. Normale Temperatur: 37,6 °C (99,7° F)
3. Unter dem Arm: reinigen Sie das Thermometer mit einem trockenen Tuch und platzieren Sie es in der Achelhöhle. Drücken Sie den Arm an den Körper und halten Sie es fest. Diese Messart ergibt relativ ungenaue Werte. Normale Temperatur: 36,7 °C (98,1 °F)

Messdauer: ca. 8 Sekunden.

Achtung: Abweichung der Werte je nach Zeitpunkt der Messung und Person.
Desinfizieren Sie das Gerät vor jedem Anwendung.
Schwache Batterien können zu ungenauen Messwerten führen.

Batterienwechsel:
1. Wenn die Anzeige schwächer wird, oder : auf dem Display erscheint, muss die Batterie sofort gewechselt werden, um die genaue Messung zu garantieren.
2. Öffnen Sie das Batterienfach am Ende des Gerätes und nehmen Sie die alte Batterie aus.
3. Beim Einlegen der neuen Batterie achten Sie darauf, dass Sie eine CR2032 Batterie verwenden, und stecken Sie anschließend den Batterienfachdeckel auf das Gehäuse auf. Vermeiden Sie die Beschädigung der Gummidichtung.

Reinigung und Instandhaltung
Das Fieberthermometer ist wasserdicht, kann daher mit Wasser oder mit einem Tuch mit Desinfektionsmittel gereinigt werden. Als Desinfektionsmittel ist 95% Alkohol aus der Apotheke. Achtung! Jede andere Reinigungslösung oder Reinigungsmethode kann zu Beschädigung des Geräts führen.
Das Gerät braucht keine Kalibrierung.

Achtung!
1. Das Thermometer is ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.
2. Dieses Gerät entspricht der europaischen Norm ROHS 2002/95/EC
3. Das Thermometer entspricht der EN 60601-1-2:2007, EN 55011:2007 Norm für elektromagnetischen Kompatibilität, sowie Vorschriften für medizinische Geräte 93/42/EEC.
4. Nach EN 60601-1 ist das Gerät als BF Produkt eingestuft hinsistlich des Schutzes gegen elektrischen Schlag.
5. Lassen Sie das Thermometer nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
6. Halten Sie das Thermometer zum Sterilisieren nicht in kochendes Wasser.
7. Das Gerät ist vor chemischen Substanzen, direkter Sonnenbestrahlung, hohen Temperaturen und starken elektromagnetischen Strahung zu schützen.
8. Empohlene Umgebung bei Gebrauch: 10-35 C (50-95 F), Luftfeuchte: 40-80%. Lager- und Liefertemperatur: 0-40 C (32-104 F), Luftfeuchte: 30-90%
9. Öffnen Sie das Thermometer nicht, ausgenommen das Batterienfach zum wecheln der Batterie.
10. Bitte Batterie wechseln bevor Sie die Garantie geltend machen.
11. Bitte entsorgen Sie Batterie und Gerät gemäß der örtlichen Müllentsorgungsvorschriften.
Achtung! Dieses Gerät is nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

REPARATUR:
Erhebliche Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen - die zur Auseinandernehmen von Geräteteilen führen – dürfen nur in der autorisierten Werkstatt durchgeführt werden.

UMWELTSCHUTZ:
- die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Gerät kann über Sammelstellen erfolgen
- Pappschahtel soll in die Papiertonne gelegt werden
- Plastiktüten (PE) sollen in die Plastiktonne gelegt werden

Die Wiederverwertung von Haushaltsgeräten am Ende ihrer Lebensdauer:

Dieses Zeichen warnt Sie, daß Haushaltsgeräte und Verpackungsmaterial nicht mit dem Hausmüll entfernt werden dürfen. Unbrauchbare Haushaltsgeräte müssen an Sammelstellen abgegeben werden. Die Zerlegung von Haushaltsgeräten und die Vermischung der Teile mit Hausmüll, sowie ihre unvorschriftsmäßige Vernichtung gilt als Umweltverschmutzung. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bei der Entsorgung der Materialien.

CE 0434

NAVODILA ZA UPORABO IN GARANCIJSKI LIST (SLO)
Digitalni termometer 1759

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Momert. Upamo, da boste z našim aparatom zadovoljni skozi celotno življensko dobo. Prosimo, da pazljivo preberete navodila za uporabo, preden pričnete uporabljati aparat. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Poskrbite, da so osebe, ki uporabljajo aparat, seznanjene z navodili za uporabo.

Elektronski digitalni termometer Momert 1759 privzema sistematično tehnologijo mikroračunalnika. Je presek pomanjkljivosti merjenja s tradicionalnim termometrom živega srebra in onesnaževanjem z živim srebrom ter neprijetnim branjem s funkcije hitre meritve, varnosti in enostavnega delovanja.

Tehnični podatki
Merilno območje: 32,0-42,9 °C (89,6-109,2 °F)
Čas merjenja: približno 8 sekund
Natančnost: ± 0,1 °C (± 0,2 °F) za 35,0 ~ 41,0 °C (95 °F ~ 102 °F) in ± 0,2 °C (± 0,4 °F), za ostalo območje v okolju z 22 °C (71,6 °F)
Baterija: litij Cr2032
Življenjska doba baterije: približno 1000 krat.
Teža: 27 g

eBull
eBull d.o.o.
Velika Ligojna 32a, SI-1360 Vrhnika
Tel:+386 59 010 777, Fax: +386 59 012 626
E-mail:info@ebull.si, Web: www.ebull.si

Kako uporabljati
1) Prepričajte se, da je temperatura okolja pred uporabo med 16 °C do 31 °C.
2) Pritisnite stikalo za vklop, zaslon bo prikazal celoten segment z zvokom "Bi", kar kaže na zadostno moč.
Polni segment
3) Funkcija spomina: Po polnem segmentu, se prikažejo zadnje izmerjene vrednosti, z besedama "Last memory (zadnji spomin)".
4) Po 2 sekundah, se prikaže "Lo ° C" ali "Lo ° F". Potem bo simbol "° C" ali "° F" utripal. Počakajte, da "° C" ali "° F" pred merjenjem 3-krat utripne.
5) Po približno 10 sekundah se bo slišal ton brnenja, kar pomeni konca merjenja.
a. Normalni alarm: počasni signal s 5 sekundno zeleno osvetlitvijo, pomeni, da je pod normalno temperaturo 37,6 °C / 99,7 °F.
b. Vročični alarm: hitri signal z rdečo s 5 sekundno osvetlitvijo pomeni vročino, da je temperatura nad 37,6 °C / 99,7 °F.
6) Zaslon bo prikazal "Lo ° C" ali "Lo ° F", če je izmerjena temperatura nižja od 32,0 ° C (90 ° F), ali se bo izpisalo "Hi ° C" ali "Hi ° F", če je izmerjena temperatura nad 42,9 °C (109,2°F).
7) Termometer izklopite z rahlim pritiskom na stikalo za vklop, ali pa pustite nekaj minut in se bo avtomatsko izklopil z varčevanjem z energijo.
8) Kadar se termometer uporablja za merjenje temperature otrokom, mora biti le ta pod strogim nadzorom odrasle osebe.
9) Da bi ohranili točnost vsake meritve je treba počakati vsaj 3 minute preden se opravi drugo merjenje.
10) Kako spremeniti "° C" v "° F": pritisnite stikalo za vklop in ga držite, dokler se ne prikaže "Lo ° C« (brez utripanja), nato spustite stikalo v 2 sekundah in ga znova pritisnite. Nato lahko spremenite temperaturno enoto iz °C na °F ali nazaj.

Merjenje:
Svetujemo vam, da merite temperaturo zjutraj ob določeni uri. Če je to prej ali kasneje, bi lahko bila temperatura nižja ali višja.
1) Uporablja se lahko v ustih: prosimo, da za stabilnost temperature zaprete usta za 1 minuto in mirno dihate skozi nos. Dihalni zrak bi lahko vplival na točnost merjenja v ustih.
2) Uporablja se v odprtini danke: to je način, da lahko dobite najbolj sigurno temperaturo in ustreza tako za dojenčke kot otroke. Sonda mora biti vstavljena za 2 ~ 3 cm. Za lažje vstavljanje se lahko uporablja vazelin.
3) Uporablja se pod pazduho: očistite termometer s suho krpo in ga položite pod pazduho. Roko pritisnite ob telo. Vrednost te meritve ni tako natančna in se ne priporoča za natančno merjenje.

Čas merjenja: 8 sekund

Opombe: normalna temperatura se razlikuje na različnih človeških organih.
Pred vsako meritvijo je potrebna sterilizacija.
Ko je baterija izpraznjena, je merjenje netočno.

Zamenjajte baterijo.
1) Ko je zaslon nejasen ali če se prikaže " " na zaslonu, je potrebno za natančno merjenje zamenjati baterijo.
2) Za zamenjavo baterije, odprite pokrov na koncu termometra v skladu z indikacijo s kovancem in vzemite ven izpraznjeno baterijo.
3) Pred zamenjavo baterije se prepričajte, da boste uporabili novo CR2032. Nato ponovno vstavite pokrov s kovancem v izogib poškodbi vodotesnega obroča.

Baterija ni vključena v garancijo.

Čiščenje in vzdrževanje:
Termometer je vodotesen in se ga lahko čisti z vodo ali s sterilno tekočino z mehko krpo.
Za sterilno tekočino se priporoča:

Ime	Gostota
Medicinski alkohol	95%

Opomba: druge tekočine, z drugo gostoto ali druga metoda čiščenja, lahko poškodujejo termometer. Izdelek ne potrebuje kalibracije.

Opombe:
1) Primeren je za merjenje temperature človeškega telesa.
2) Zasnovan in izdelan je v skladu z ustreznimi zahtevami v ROHS 2002/95/EC delovanje trdnih električnih termometrov (ne napovedna in napovedna) s popolno opremo.
3) Je opravil EMC preskus emisij, test odpornosti po standardu EN60601-1-2:2007, EN 55011:2007 in biokompatibilnostni preskus v skladu s prilogo 93/42/EEC MDD.
4) Glede na stopnjo zaščite pred električnim udarom, se uvršča na BF, v skladu po standardu EN60601-1.
5) Izogibajte se padcem, udarcem ali trkom.
6) Nikoli ga za sterilizacijo ne postavljajte v vrelo vodo.
7) Da se prepreči motnje, se s termometrom nikoli ne dotikajte kemičnih raztopin in ga ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi in virom toplote, kot tudi ne močnemu elektromagnetnemu viru.
8) Delovanje v okolju pri temperaturi 10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F) in vlažnostjo 40 ~ 80%, medtem ko naj se ga shranjuje in prevaža v okolju pri temperaturi od 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) in vlažnostjo od 30 ~ 90%.
9) Ne odstranjujte vse dele, razen pokrova za baterijo, kadar le to menjate.
10) Prosimo, zamenjajte baterijo pred zahtevo za zamenjavo z novo baterijo.
11) Termometer in baterijo je potrebno odstraniti v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi.
12) Pozor! Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.
Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.
Naprava ni zasnovana tako, da bi z njo lahko upravljali s pomočjo zunanjega aparata ali posameznim daljinskim upravljavcem.

POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE:
Vsaka obsežna vzdrževalna dela ali popravilo, ki zahtevajo dostop do notranjih delov proizvoda mora opraviti pooblaščeni servisni center ali strokovno usposobljena oseba.

VARSTVO OKOLJA:
- Embalažo in zastarele naprave je potrebno reciklirati.
- Transportno embalažo se lahko odlaga kot ločeni odpadki.
- Polietilenske vrečke se lahko reciklira, zato jih odvrzite v primeren zabojnik.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vmitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

CE 0434

GARANCIJSKI LIST

Model	**1759**
Datum izročitve in št. računa	
Naziv, sedež, pečat in podpis prodajalca, ter naslov in tel. številka	

GARANCIJSKA IZJAVA

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Momert in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo aparat potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete pooblaščeni servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Momert, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

Aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne namene.

Garancijski rok: 12 mesecev

Izjava:
Uvoznik/distributer zagotavlja, da bo aparat v garancijskem roku pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
Če se v tem času aparat pokvari zaradi slabega materiala ali izdelave, bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, brezplačno poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na aparatu, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v 45 dneh od dneva sprejema v servis.
Aparat, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podaljša garancijski rok.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate zagotavljamo za trikratno obdobje garancije.
Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s tem garancijskim listom in z računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

Pogoji za uveljavitev garancije
Kupec lahko uveljavlja zahtevke iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma izročitve aparata. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

GARANCIJSKI POGOJI
1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega aparata v garancijski dobi priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj s prilogami.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
neupoštevanja navodil za uporabo,
popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
vgraditve neoriginalnih sestavnih delov aparata,
malomarnega ravnanja z aparatom,
okvare, ki so nastale med transportom po izročitvi blaga kupcu,
nepravilne vgradnje aparata,
poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
uporabo aparata za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu
nesreče, vode, ognja ali katerega koli vzroka, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati.

Popravila izven garancijske dobe
Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš aparat. V primeru spremembe modela aparata zagotavljamo nadomestne dele v enakovredni alternativni izvedbi.

Dajalec garancije zagotavlja potrošniku servisiranje (vzdrževanje, nadomestne dele, priklopne aparate) 36 mesecev po preteku garancijske dobe.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

V primeru okvare se v Sloveniji obrnite na:

EBULL d. o. o., Šmartinska cesta 152, Hala 3, 1000 Ljubljana
Tel: 01 600 32 22, Fax: 01 547 14 56

Za vsa garancijska popravila kot nosilec (dajalec) garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:
EBULL d. o. o., Velika Ligojna 32a, Vrhnika
info@ebull.si

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

Manuel d'utilisation (FR)
Thermomètre numérique
Modèle 1759

Merci d'acheter un produit MOMERT, nous espérons que vous serez satisfaits de notre produit pour sa durée dans le temps, Bien lire le manuel avant l'utilisation , Gardez le manuel pour la référence , le manuel peut être utilisé pour les références mentionnées.

Momert 1759 Thermomètre digital électronique adopte la technologie scientifique du micro-ordinateur. Il brise les inconvénients traditionnels de le thermomètre à mercure de pollution au mercure et à la lecture peu pratique avec des fonctions de mesure de vitesse, la sécurité et simplement l'opération.

Spécification
Plage de mesure: 32,0-42,9 °C (89,6-109,2 °F)
Temps de mesure: Environ 8 secondes
Précision: ± 0,1 ° C (± 0,2 ° F) pour 35,0 ~ 41,0 ° C (95 ° F ~ 102 ° F) et ± 0,2 ° C
(± 0,4 ° F) pour l'autonomie restante à une température ambiante de 22 ° C (71,6 ° F)
Batterie: lithium CR2032
Autonomie: environ 1000 fois.
Poids: 27 g

Comment utiliser
1) S'il vous plaît assurez-vous que la température ambiante se situe entre 16 ° C à 31 ° C avant utilisation.
2) Actionnez l'interrupteur, l'écran affiche le segment complet avec un bruit de "Bi", ce qui indique une puissance suffisante.

Segment complet
Fonction mémoire 3): Après le segment complet, la dernière valeur mesurée avec la lettre de la «mémoire Dernière» sont affichés
4) Après 2 secondes, il affiche "Lo ° C" ou "Lo ° F". Ensuite, le symbole "° C" ou "° F" clignote. S'il vous plaît attendre le «° C» ou «° F» à clignoter 3 fois avant de prendre la mesure.
5) Un ton bourdonnement sera entendu pendant environ 10 secondes ce qui signifie l'arrivée de la mesure.
a. D'alarme normal: signal lent avec le vert rétroéclairage 5 secondes signifie qu'en dessous de la température normale 37,6 ° C / 99.7 ° F
b. Fièvre d'alarme: signal rapide avec rétroéclairage rouge 5 secondes signifie la fièvre que la température est supérieure à 37,6 ° C / 99.7 ° F
6) Écran LCD affichera "Lo ° C" ou "Lo ° F" si la température mesurée est inférieure à 32,0 ° C (90 ° F), ou affiche "Salut ° C" ou "Salut ° F" si la température est au-dessus des mesures 42,9 °C (109,2°F)
7) Eteignez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur juste un peu de puissance, ou le laisser pendant quelques minutes, elle sera mise hors tension automatique pour économiser l'énergie.
8) Quand il est utilisé pour mesurer la température des enfants, une surveillance étroite doit être fournie par un adulte.
9) Afin de maintenir la précision de chaque mesure, s'il vous plaît attendez au moins 3 minutes avant une autre mesure est prise.
10) Comment changer "° C" à "° F": appuyer sur l'interrupteur pour allumer et maintenez-le jusqu'à ce que s'affiche "Lo ° C" (sans flash), puis relâchez le bouton pendant 2 secondes et appuyer de nouveau, vous pouvez changement de l'unité de température de ° C à ° F ou en arrière.

Mesure:
Il est conseillé de mesurer votre température au moment précis dans le matin, si elle est antérieure ou postérieure, la température serait inférieure ou supérieure.
1) Utilisé dans la bouche: S'il vous plaît fermez votre bouche pendant 1 minute pour la stabilité de la température, le souffle calmement par le nez. L'air respiratoire aurait une incidence sur la précision de mesure de votre bouche.
2) Utilisé dans l'anus du rectum: C'est la manière qui peut obtenir le plus stable
température et des costumes pour les nourrissons et les enfants. Le capteur doit être
insérée pour 2 ~ 3 cm. Vaseline peut être utilisé pour faciliter l'insertion.
3) Utilisé sous l'aisselle: Nettoyez le thermomètre avec un chiffon sec et de le mettre sous l'aisselle. Presse et la fixer avec les bras. La valeur de la température de cette mesure n'est pas si précis que pas recommandé pour la mesure précise
Temps de mesure: environ 8 secondes
Remarques: La température normale est différente à différents organes humains.
La stérilisation est nécessaire avant chaque mesure.
La mesure est inexact lorsque la batterie est faible puissance
Remplacer la batterie
1) Quand l'affichage devient indistincte ou quand " " apparaît sur l'écran LCD, la batterie doit être remplacée à la fois pour une mesure précise.
2) Pour remplacer la pile, ouvrez le couvercle de la partie terminale en fonction de l'indication d'une pièce de monnaie et à emporter la batterie utilisée.
3) Lorsque le remplacer par une nouvelle batterie, assurez-vous d'utiliser la nouvelle CR2032, puis ré-insérer le couvercle avec la pièce de monnaie, éviter d'endommager la bague étanche.

La batterie n'est pas inclus dans la garantie.

Nettoyage et entretien:
Le thermomètre est étanche et peut être nettoyé par l'eau ou de lotion de stérilisation avec un chiffon doux: lotion stérilisation ci-dessous est recommandée:
Densité Nom
Médical alcool à 95%
Notes: la lotion autres, la densité ou la méthode de nettoyage peut endommager le thermomètre. Le produit ne nécessite aucune calibration.

Remarques:
1) Il est adapté pour mesurer la température du corps humain.
2) Il est conçu et fabriqué se conformer aux exigences pertinentes dans ROHS 2002/95/EC Performances des thermomètres électriques compacts (a comparaison et à extrapolation) avec dispositif à maximum.
3) Il est passé d'émission CEM, test d'immunité selon EN60601-1-2:2007, EN 55011:2007 et le test de bio compatibilité selon 93/42/EEC MDD annexe.
4) Selon le degré de protection contre les chocs électriques, il est classé à la BF, conformément à la norme EN60601-1.
5) Ne pas faire tomber.
6) Ne jamais mettre dans l'eau bouillie pour stériliser.
7) Ne jamais toucher aucune solution chimique et la garder loin des rayons du soleil droite ou source de chaleur ainsi que la source électromagnétique puissant pour éviter les interférences.
8) Il doit être exploité dans un environnement à la température de 10 ° C ~ 35 ° C (50 ° F à 95 ° F) et le taux d'humidité de 40 ~ 80% alors stocké et transporté dans un environnement à la température de 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) et une humidité de 30 ~ 90%.
9) Ne pas enlever toutes les pièces, sauf remplacement de la pile.
10) S'il vous plaît remplacer la batterie avant la demande de remplacement d'un nouveau produit.
11) Les débris de produit et de la batterie doivent être éliminés conformément aux réglementations nationales pertinentes.
12) Attention! Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été données de surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

REPARATION ET ENTRETIEN :
- Toutes interventions concernant l'intérieur de l'appareil doivent être exécutées par un centre spécialisé ,

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :
- L'emballage et le matériel obsolète doivent être recyclés
- L'emballage transport peut être recyclé
- les sacs polyéthylène sont recyclable

LE RECYCLAGE DE L'APPAREIL EN FIN DEVIE
- Un symbole sur le produit ou sur l'emballage indique si ce produit est recyclable ,
En le déposant dans un container approprié à cet effet ou en le ramenant à votre magasin , vous aiderez à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine,

CE 0434

Návod k použitiu (SK)
Digitálny teplomer
Model 1759

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok od firmy Momert, a prajeme aby Vám prístroj dlho a bezchybne fungoval.
Pred prvým použitím pozorne si prečítajte priložený návod a uchovajte ho pre prípadné použitie neskôr! Odporúčame aby si návod pozorne naštudovali všetky osoby prichádzajúce do styku s prístrojom!

Momert 1759 digitálny teplomer pracuje na princípu mikroprocesorového merania. Používaním digitálneho teplomeru chránime životné prostredie pred prípadným znečistením olovom. Kúpou tohto prístroja sa nám dostáva do rúk rýchle merací, bezpečný a jednoducho ovládateľný prístroj.

Technické údaje
Merací rozsah: 32,0-42,9 °C (89,6-109,2 °F)
Čas merania: 8 sekúnd
Presnosť +-0,1°C(+-0,2°F) 35-41 °C (95-102°F) v rozsahu, +-0,2°C (+-0,4°F) a zostatkový rozsah
Napájanie: CR2032 batérie
Životnosť batérie: cca. 1000 meraní
Hmotnosť: 27g

Časti výrobku:

Používanie
1) Presvedčte sa, že teplota okolia pri meraní je v rozsahu 16 a 31°C.
2) Stlačte tlačidlo zapnutia na LCD displeji sa objaví všetky nápisy a zvuková signalizácia signalizuje dostatočnú energiu v batérkach.
3) Funkcia pamäť: keď sa na displeji objaví všetky údaje, posledný údaj je posledná nameraná teplota.
4) Po 2 sekundách sa na displeji zobrazí Lo °C alebo Lo °F. Počkajte, až sa objaví °C alebo °F symbol a trikrát blikne a potom môžete začať meranie.
5) 10 sekundová zvuková signalizácia signalizuje koniec merania.
a) Normálna signalizácia: pomalá zvuková signalizácia, zelené podsvietenie po dobu 5 sekúnd pri nameranej teplote pod 37,6°C / 99,7°F.
b) Signalizácia horúčky: rýchla zvuková signalizácia červené podsvietenie po dobu 5 sekúnd, pri nameranej teplote nad 37,6°C / 99,7°F.
6) Na displeji sa zobrazí Lo °C nebo Lo °F keď je nameraná teplota pod 32,0°C (90°F) alebo "Hi°C" alebo "Hi°F" keď nameraná teplotá je nad 42,9 °C (109,2°F).
7) Prístroj môžete vypnúť hlavným tlačidlom alebo pri zapnutom stavu sa po pár minútach prístroj automaticky vypne.
8) Chráňte prístroj pred deťmi a meranie prevádzajme pod dohľadom. Po skončení merania prístroj pred dieťaťom schovajte!
9) Pred opätovným meraním, kvôli presnosti, počkajte minimálne 3minúty.
10) Ako prepnúť medzi °C a °F? Stlačte hlavné tlačidlo a držte stlačené do tej doby, až sa objaví neblikajúci symbol "Lo°C", potom tlačidlo uvoľnite a na 2 sekundy opäť stlačte. Potom sa symbol z °C zmení na °F, alebo naopak.

Meranie:
Odporúčame meranie prevádzať v pravidelných časových intervaloch, ráno vždy v rovnakom čase. V opačnom prípade môžu byť namerané údaje rozdielne.
1) Verbálne meranie: privrite ústa na cca 1 min a pokojne dýchajte nosom, tým stabilizujete teplotu v ústach. Prúdenie vzduchu v ústach môže ovplyvniť nameranú horúčku. Normálna teplota v ústach je cca 37,0 °C (99,7°F)
2) Meranie teploty v konečníku: je najbezpečnejší a najvhodnejší spôsob merania teploty u dojčaťa. Vsuňte teplomer do hĺbky 2-3cm, odporúčame konec teplomeru pred aplikáciou namazať detským krémom. Normálna teplota je: 37,6°C (99,7°F)
3) Meranie pod pazuchou: Očistite teplomer čistou utierkou a vložte pod pazuchu. Pritlačte rameno k telu a držte ruku stabilne. Pod pazuchou namerané hodnoty nie sú najpresnejšie. Normálna teplota je cca 36,7°C (98,1°F)
Doba merania: cca 8 sekúnd

Upozornenie!
Normálna telesná teplota u jednotlivcov môže byť rozdielna.
Pred každým meraním prístroj dezinfikujte!
Pri slabej batérii, nameraná teplota nemusí byť presná!

Výmena batérií
1. ikona batérie na displeji slabo svieti, alebo sa objaví na displeji symbol . Batériu ihneď vymeňte. Slabá batéria, môže spôsobiť nepresné merania.
2. Pre výmenu batérie otvorte na konci teplomeru sa nachádzajúci držiak a vyberte starú batériu.
3. K výmene batérie použite batériu typu CR2032, vložte do držiaku a držiak vsuňte na pôvodné miesto. Pri výmene batérie dbajte na to, aby ste nepoškodili tesniaci krúžok.

Čistenie a údržba
Teplomer je vode odolný, preto je ho možné čistiť aj vodou alebo dezinfekčným prostriedkom. Na dezinfekciu teplomeru, odporúčame použiť lekársky 95% alkohol. Pozor! Čistenie inou tekutinou môže spôsobiť poškodenie prístroja!
Výrobok nie je možné kalibrovať!

Upozornenie:
1) Používať len na meranie teploty u ľudí.
2) Spĺňuje požiadavky normy ROHS 2002/95/EC.
3) Výrobok vyhovuje elektromagnetickej kompatibilite EN60601-1-2:2007, EN 55011:2007 a predpisom vzťahujúcich sa na lekárske prístroje 93/42/EEC.
4) Vyhovuje EN60601-1 normám a k BF zaradeným výrobkom s ochranou proti úrazu elektrickým prúdom.
5) Chráňte výrobok pred nárazom.
6) Nesterilizujte vo variacej vode.
7) Chráňte pred pôsobením chemických látok, pred účinkom slnka a pred priamym slnečným žiarením alebo účinkami elektromagnetického poľa.
8) Rozmedzie teploty pri prevádzke: 10-35°C (50-95°F), vlhkosť 40-80%. Skladovacie a prepravné teploty: 0-40°C (32-104°F),
9) Prístroj nerozoberajte mimo viečka držiaku batérií.
10) Pred uplatnením reklamácie vymeňte batériu.
11) Výrobok znehodnotte podľa predpisov vzťahujúce sa k ochrane životného prostredia.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami , alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.

SERVIS:
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:
- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

CE 0434

Návod k použití (CZ)
Digitální teploměr
Model 1759

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek od firmy Momert, a přejeme aby Vám přístroj dlouho a bezchybně fungoval.
Před prvním použitím pozorně si přečtěte přiložený návod a uchovejte ho pro případné použití později! Doporučujeme aby si návod pečlivě prostudovali všechny osoby přicházející do styku s přístrojem!

Momert 1759 digitální teploměr pracuje na základě mikroprocesorového měření. Používáním digitálního teploměru šetříme životní prostředí, před případným znečištěním rtutí. Koupením tohoto přístroje se nám dostává do rukou rychle měřící, bezpečný a jednoduše ovladatelný přístroj.

Technické údaje
Měřící rozsah: 32,0-42,9 °C (89,6-109,2 °F)
Čas měření: 8 vteřin
Přesnost +-0,1°C(+-0,2°F) 35-41 °C (95-102°F) v rozsahu, +-0,2°C (+-0,4°F) a zůstatkový rozsah
Napájení: CR2032 baterie
Životnost baterie: cca. 1000 měření
Hmotnost: 27g

Části výrobku:

Používání
1) Přesvědčte se, že okolní teplota při měření je v rozmezí 16 a 31°C.
2) Stlačte tlačítko zapínání a na LCD displeji se objeví všechny nápisy a zvuková signalizace signalizuje dostatečnou energii v bateriích.
3) Funkce paměť: když se na displeji objeví všechny údaje, poslední údaj je naposledy naměřená teplota.
4) Po 2 vteřinách se na displeji zobrazí Lo °C nebo Lo °F. Počkejte, než zobrazený °C nebo °F symbol třikrát problikne a pak můžete začít měření.
5) 10 vteřinová zvuková signalizace signalizuje konec měření.
a) Normální signalizace: pomalá zvuková signalizace, zelené podsvícení po dobu 5 vteřin při naměřené teplotě pod 37,6°C / 99,7°F.
b) Signalizace horečky: rychlá zvuková signalizace červené podsvícení po dobu 5 vteřin, při naměřené teplotě nad 37,6°C / 99,7°F.
6) Na displeji se zobrazí Lo °C nebo Lo °F když je naměřená teplota pod 32,0°C (90°F) nebo "Hi°C" nebo "Hi°F" když naměřená teplota je nad 42,9 °C (109,2°F).
7) Přístroj můžete vypnout hlavním tlačítkem nebo při zapnutém stavu po pár minutách se přístroj automaticky vypne.
8) Chraňte přístroj před dětmi a měření provádějte pod dohledem. Po ukončení měření přístroj před dítětem schovejte!
9) Před dalším měřením, kvůli přesnosti, počkejte minimálně 3minuty.
10) Jak přepnout mezi °C nebo °F? Stlačte tlačítko a držte stlačené do té doby, než se objeví neblikající symbol "Lo°C", pak tlačítko uvolněte a na 2 vteřiny opět stlačte. Pak se symbol z °C změní na °F, nebo naopak.

Měření
Doporučujeme měření provádět v pravidelných časových intervalech, ráno vždy ve stejný čas. V opačném případě můžou být naměřené údaje rozdílné.
1) Verbální měření: přivřete ústa na cca 1 min a klidně dýchejte nosem, tím stabilizujete teplotu v ústech. Proudění vzduchu v puse může ovlivnit naměřenou teplotu. Normální teplota v ústech je cca 37,0 °C (99,7°F)
2) Měření teploty v konečníku: je nejbezpečnější a nejvhodnější způsob měření teploty u miminka. Vsuňte teploměr do hloubky 2-3cm, doporučujeme konec teploměru před aplikací namazat dětským krémem. Normální teplota je: 37,6°C (99,7°F)
3) Měření v podpaží: Očistěte teploměr čistou utěrkou a vložte do podpaží. Přitisknete rameno k tělu a držte ruku stabilně. V podpaží naměřené hodnoty nejsou nejpřesnější. Normální teplota je cca 36,7°C (98,1°F)

Doba měření: cca 8 vteřin

Upozornění!
Normální tělesná teplota u jednotlivců může být rozdílná.
Před každým měřením přístroj dezinfikujte!
Při slabé baterii, naměřená teplota nemusí být přesná!

Výměna baterií
1. ikona baterie na displeji slábne, nebo se objeví na displeji symbol . Neodkladně vyměňte baterii. Slabá baterie, může způsobit nepřesná měření.
2. Pro výměnu baterie otevřete na konci teploměru nacházející se držák a vyjměte starou baterii.
3. K výměně baterii použijte baterii typu CR2032, vložte do držáku a držák vsuňte na původní místo. Při výměně baterii dbejte na to, aby se nepoškodil těsnící kroužek.

Čištění a údržba
Teploměr je vodeodolný, proto je možné čistit teploměr vodou nebo dezinfekčním prostředkem. K dezinfikování teploměru, doporučujeme použít lékařský 95% alkohol. Pozor! Čištění jinou tekutinou může způsobit poškození přístroje!
Výrobek není možné kalibrovat!

Upozornění
1) Používat pouze k měření teploty u lidí.
2) Splňuje požadavky normy ROHS 2002/95/EC.
3) Výrobek vyhovuje elektromagnetické kompatibilitě EN60601-1-2:2007, EN 55011:2007 a předpisům lékařských přístrojů 93/42/EEC.
4) Vyhovuje EN60601-1 normám a k BF zařazeným výrobkům s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
5) Chraňte výrobek před nárazem.
6) Nesterilizujte ve vařící vodě.
7) Chraňte před působením chemických látek, před účinky slunce a před přímým slunečním zářením nebo účinky elektromagnetického pole.
8) Rozmezí provozní teploty: 10-35°C (50-95°F), vlhkost 40-80%. Skladovací a přepravní teploty: 0-40°C (32-104°F),
9) Přístroj nerozebírejte kromě víčka držáku baterií.
10) Před uplatněním reklamace vyměňte baterii.
11) Výrobek znehodnoťte dle předpisů vztahující se k ochraně životního prostředí.
12) Pozor! Spotřebič není určen na používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba odpovědna za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měli být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

SERVIS:
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

CE 0434