

Megfelelőségi nyilatkozat:
A Momert Zrt.

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.
 Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
 E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Kijelenti, hogy a termék, amelynek:
Never: Momert

Tipusa: 1807

Megnevezés: Elektronikus Vízforraló

Megfelel az alábbi normának:

Alacsonyfeszültségi direktíva

2006/95/EC

EN 60335-1:2002+A1+A11+A2+A12+A13+A14

 EN 60335-2-15:2002+A1+A2
 EN 62233:2008

 Elektromágneses összeférhetőség szabvány:
 2004/108/EC
 EN 55014-1:2006+A1
 EN 55014-2:1997+A1+A2
 EN 61000-3-3:2008
 EN 61000-3-2:2006+A1+A2

ROHS 2002/95/EC, PAHS

Dunaújváros, 2012. Július 6.

Declaration of conformity:
We, Momert Co. Ltd.

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.
 Phone: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
 E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Declare that product:
Name: Momert

Model: 1807

Description: Electronic Water Kettle

Is in conformity with the following standards:

Low voltage directive

2006/95/EC

EN 60335-1:2002+A1+A11+A2+A12+A13+A14

 EN 60335-2-15:2002+A1+A2
 EN 62233:2008

 Elektromagnetic compatibility:
 2004/108/EC
 EN 55014-1:2006+A1
 EN 55014-2:1997+A1+A2
 EN 61000-3-3:2008
 EN 61000-3-2:2006+A1+A2

ROHS 2002/95/EC, PAHS

Dunaújváros 2012. July 6


H
 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
 MODEL 1807

GB
 OPERATING MANUAL
 ELECTRIC WATER KETTLE
 MODEL 1807

LV
 VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS
 NORĀDĪJUMI
 MODELIS 1807

EE
 VEEKEETJA
 MOMERT 1807
 KASUTUSUHEND

SRB
 UPUTSTVO ZA UPOTREBU
 ELEKTRIČNI GREJAČ VODE
 MODEL 1807

HR
 UPUTE ZA UPORABU
 KUHALO ZA VODU
 MODEL 1807

PL
 INSTRUKCJA OBSŁUGI
 CZAJNIK ELEKTRYCZNY
 ART. NR. 1807

CZ
 NÁVOD K POUŽITÍ
 RYCHLOVARNÁ KONVICE
 MODEL 1807

SK
 NÁVOD K POUŽITIU
 RYCHLOVARNÁ KANVICA
 MODEL 1807

RO
 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
 FIERBATOR APA ELECTRIC
 1807

SLO
 NAVODILA ZA UPORABO IN
 GARANCIJSKI LIST
 Grelnik vode 1807

FR
 MANUEL D'EXPLOITATION
 ELECTRIC BOUILLOIRE
 MODELE 1807

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ

MODEL 1807

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt, és kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel használja!

A készülék első használatabvétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást ésőrizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

Feszültség: 230V 50Hz

Teljesítmény: 2000W

ÁLTALÁNOSTUDNIVALÓK:

- Kérjük olvassa el a használati utasítást a vízforraló üzembehozás előtt!
- Kérjük,őrizze meg a termékhez tartozó használati utasítást, a garanciagyűjteményt, a vásárlási igazoló papírt és ha lehetséges tartsa a termék dobozában!
- Az 1807-es típusú vízforraló kizárogat otthoni és nem kereskedelmi használatra való!
- Kérjük kapcsolja ki, majd húzza ki a vízforralót a hálózati aljzatból, ha nem használja a készüléket! A vízforraló áramtalanságkor soha ne rántsa ki a csatlakozódugót a kábeltől fogva az elektromos fali aljzatból; minden a hálózati kábel csatlakozó dugóját fogja meg és azt fogva húzza ki a kábelt az aljzatból!
- Kérjük, kapcsolja ki a vízforralót, ha valamelyik részét tisztítja vagy ha meghibásodott történik!
- A készüléket mozgásukban körülözött és csökken mentális képességgel vagy a készülék használatara vonatkozó tudásával és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhásználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- Ellenőrizze rendszeresen a vízforralót és a hálózati kábelét! Ha a készülék vagy a hálózati kábel sérült, vagy ha a készülék nem megfelelően működik, azonnal állítsa le a vízforralót!
- Üzemzavar esetén ne próbálja javítani a vízforralót, a készülék javítását csak a forgalmazó által kijelölt szerviz szakembere végezheti!
- Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt a forró felületektől, víztől, nedvességtől! Ne tegye ki a készüléket erős napfényre! Ne tegye a vízforralót az asztal és a munkalap szélére!

- Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja!
- Ne használja a készüléket szabadban!
- A vízforraló elektromos talpa nem vizálló ezért kérjük tartsa száraz helyen!
- A vízforralót soha ne merítse vízbe! A készüléket folyó víz alatt tisztítani nem szabad! Ne fogja meg a vízforraló fülét vizes vagy nedves kézzel! Ha működés közben mégis folyadékba esett a készülék vagy nedvesség jutott a burkolatban belülre, semmi esetet se nyújjon a készülékhöz, hanem azonnal húzza ki a vízforralót a hálózati aljzatból!
- A készüléket csakarra használja, amire terveztek!
- A veszélyeseket elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa időzítőkapcsolóra.
- A készülék csak háztartási és ahoz hasonló környezetben való használatra terveztek, mint például: üzletek személyzeti helyiségeiben, irodákkban és más munkahelyen; mezőgazdasági házakban; az ügyfelek által a szállodákban, műtelekben és más hasonló típusú lakóhelyen; szoba reggelivel típusú helyeken.

SPECIÁLIS TUDNIVALÓK A VÍZFORRALÓ HASZNÁLATÁHOZ:

- Hideg vizet öntsön a vízforraló kannába.
- A vízszintnek mindig a MIN. (0,5L) és a MAX.(1,7L) jelölés között kell lennie!
- A vízforraló kannát kikapcsolt állapotban tegye az elektromos talpra!
- Üzembehozás előtt minden ügyeljen arra, hogy a kanna fedele zárva legyen!
- Óvja az elektromos talp bürkolatát a nedvességtől!
- A vízforraló kannát kizárogat a termék tartozékkával, a vízforraló elektromos talpával használja! Más tartozékkal használni a készüléket balesetveszélyes!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Elso használat előtt forraljon fel a készülékben két teljes adag vizet, majd öntse ki!

1. Töltse meg a vízforraló kannát elegendő mennyiséggű vizrel, de ne töltse a vizet a maximum szint fölé, mert a víz kiomlóhely a forrás közben. Kérjük, használja a kanna oldalán található vízszintjelzőt!
 2. Helyezze a kannát az elektromos talpra!
 3. Elektromos kapcsolat:
- Ellenőrizze, hogy a használni kívánt elektromos feszültség azonos-e az elektromos talp alján lévő műszaki címken jelzett elektromos feszültséggel!

PREMIERE UTILISATION DE LA BOUILLOIRE:

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, remplir la bouilloire d'eau froide et faire bouillir deux fois sans aucun additif.

1. Remplir la bouilloire avec la quantité appropriée d'eau. Ne remplissez pas au dessus du niveau maximal de marquage, car l'eau chaude peut jaillir dans ce cas. Utilisez l'indicateur de niveau d'eau sur le côté de la bouilloire.

2. Placer la bouilloire sur le socle.

Raccordement électrique:

- Vérifier si la tension électrique qui vous avez l'intention d'utiliser est la même que celle de la bouilloire. Les détails peuvent être trouvés sur l'étiquette à la base de la bouilloire. Ne raccorder la bouilloire à une bien installé 230 douille de sécurité 50Hz. Réparation et maintenance:

4. Commutateur de la bouilloire à la position '1'. La lampe de contrôle sur l'indicateur de l'eau montre que l'eau est bouillie.

5. Après l'ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement. Débrancher la bouilloire du réseau électrique. Ne pas appuyer sur le couvercle lors de la coulée.

NETTOYAGE:

- Toujours retirer la fiche de l'alimentation secteur avant de nettoyer la bouilloire.
- L'extérieur de la bouilloire devrait être nettoyé, si nécessaire, avec un chiffon légèrement humide sans additifs.
- Le filtre de calcium peut être enlevé pour le nettoyage.
- Collecter des impuretés de l'eau pendant l'utilisation normale. Ces sédiments peuvent être retirés de la bouilloire parfaitement en utilisant des préparations conçues pour enlever le calcaire (voir les instructions du producteur), ou en utilisant la procédure suivante:

1. Verser trois tasses de vinaigre dans la bouilloire et compléter avec de l'eau. Laisser la solution dans le chaudron toute la nuit. Ne pas faire bouillir!

2. Verser le contenu et nettoyer le sédiment restant en utilisant un chiffon humide. Lavez la bouilloire avec de l'eau, faire bouillir et verser à nouveau. Répétez la procédure. La bouilloire est alors prêt à fonctionner. Tout entretien ou réparation importante qui nécessite un accès aux parties intérieures du produit doivent être effectuées par un centre de service d'experts.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:

- Les matériaux d'emballage et des appareils obsolètes doivent être recyclés.
- La boîte de transport peuvent être éliminés des déchets comme triées.
- Les sacs en polyéthylène doit être remis pour le recyclage.

Remarque: Retirez les sédiments à l'intérieur de la bouilloire régulièrement, au moins une fois par semaine, selon la dureté de l'eau et la fréquence d'utilisation. Dépôts de réduire l'effet de chauffage et de la vie de la bouilloire considérablement.

Recyclage des appareils ménagers à la fin de sa durée de vie:

 Un symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas aller dans les ordures ménagères. Il doit être pris au point de collecte d'une installation de recyclage électrique et l'équipement. En s'assurant que ce produit est de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui résulteraient autrement de l'élimination inappropriée de ce produit. Vous pouvez en apprendre plus sur le recyclage de ce produit auprès de vos autorités locales, un service d'élimination des déchets ménagers ou dans le magasin où vous avez acheté ce produit.

MANUEL D'EXPLOITATION ELECTRIC BOUILLOIRE MODELE 1807

Merci d'avoir acheté un produit Momert. Nous espérons que vous serez satisfait de notre produit tout au long de sa durée de vie. Si vous plait étudier le manuel d'utilisation en entier avant de commencer à utiliser le produit. Conservez cette notice dans un endroit sûr pour référence future. Assurez-vous d'autres personnes utilisant le produit sont familiers avec ces instructions.

Capacité: 1,7 l
Tension: 230V 50Hz
Puissance: 2000W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

- Avant l'utilisation de cette bouilloire, s'il vous plaît lisez attentivement le manuel.
 - S'il vous plaît garder le manuel d'instruction, certificat de garantie, la facture et si possible, le carton avec l'emballage intérieur.
 - Cette bouilloire est destiné exclusivement à des fins privées et non pas pour un usage commercial.
 - Eteindre la bouilloire et retirez la fiche de la prise lorsque la bouilloire n'est pas en usage. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la bouilloire, tirez sur la fiche et non sur le cordon / câble.
 - Eteindre la bouilloire avant de fixer tous les accessoires, le nettoyage de la bouilloire ou si toute perturbation survient.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été donné de surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil
 - Test de la bouilloire et le cordon / câble régulièrement pour des dommages. Vérifier que la bouilloire et les accessoires fonctionnent correctement. S'il y a des dommages de toute
 - Utilisez la bouilloire uniquement pour son usage prévu.
 - Ne jamais connecter cet appareil à une minuterie afin d'éviter une situation dangereuse.
 - Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et analogues tels que les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, les maisons de ferme, par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, lit et les environnements de type petit-déjeuner.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIAL POUR LA BOUILLOIRE:

 - Utiliser uniquement de l'eau froide lors du remplissage du dispositif.
 - Le niveau d'eau doit être entre les repères MAX. (1,7 L) et MIN. (0,5 L) marqué.
 - Mettre la bouilloire hors tension avant de la retirer de la base.
 - Toujours s'assurer que le couvercle est bien fermé.
 - La base et l'extérieur de la bouilloire ne doit pas devenir humide.
 - Le corps Bouilloire utilisée doit correspondre à la base de bouilloire.

nature ou si la bouilloire ne fonctionne pas correctement, cesser d'utiliser la bouilloire immédiatement.

- Ne pas tenter de réparer la bouilloire vous-même, seul le personnel autorisé et qualifié peut réparer cette bouilloire.**
Garder la bouilloire et cordon / câble loin de la chaleur, lumière directe du soleil, l'eau, l'humidité, des bords coupants et autres.
Utilisez uniquement des accessoires d'origine, ne connectez pas de produits incompatibles.
Ne pas utiliser la bouilloire sans eau.
La base et l'extérieur de la bouilloire ne sont pas résistants à l'eau, le garder au sec en tout temps.
En aucun cas la bouilloire être placé dans l'eau ou tout liquide ou entrer en contact avec elles. Ne pas manipuler la bouilloire avec les mains mouillées ou humides. Si la bouilloire est mouillée ou humide, retirez la fiche principale de la prise immédiatement.

Utilisez la bouilloire uniquement pour son usage prévu.
Ne jamais connecter cet appareil à une minuterie afin d'éviter une situation dangereuse.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et analogues tels que les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, les maisons de ferme, par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, lit et les environnements de type petit-déjeuner.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIAL POUR LA BOUILLOIRE:

- Utiliser uniquement de l'eau froide lors du remplissage du dispositif.
 - Le niveau d'eau doit être entre les repères MAX. (1,7 L) et MIN. (0,5 L) marqué.
 - Mettre la bouilloire hors tension avant de la retirer de la base.
 - Toujours s'assurer que le couvercle est bien fermé.
 - La base et l'extérieur de la bouilloire ne doit pas devenir humide.
 - Le corps Bouilloire utilisée doit correspondre à la base de bouilloire.

SZERVÍZ:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adj le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
 - A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
 - A műanyag zacsikókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténereibe.

TISZTÍTÁS:

- Tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket! A tisztításhoz csak vízzel megoldenevített puha ruhát használjon, tisztítószereket és karcolót hatású anyagokat ne használjon, mert azok felseríthatik a készülék lemezét. A vízforról szűrőre tisztításhoz kivehető. Hosszabb használat után a kanna belséjében lerakódások jelennek meg. A kanna belséjét vízkő-eltávolító készítményrel vagy a következő eljárással lehet megtisztítani:

 1. Öntsön a kannába 3 csésze cetet és töltse fel a maximum jelű vizzel. Az oldatot hagyja egész éjszaka a kannában. Ne forralja fel!
 2. Az oldatot reggel öntsé ki és a lerakódás maradványait benedvesített ruhával törlje ki. A kannába töltön vizet, forralja fel és öntsé ki. Ismételje meg még egyszer. A kannában forralta vizet csak ezután használja fogyszásra!

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:



 Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet vagy annak a csomagolásának nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dobni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítés környezetszennyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerint megsemmisítéséről, és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

MEGJEGYZÉS: A lerakódásokat a használat gyakoriságától és a víz keménységtől függően, általában hetente egyszer elengedő eltávolítani. A lerakódások jelentős mértékben csökkenthetik a vízforrás gyorsaságát és a kanna élettartamát!

OPERATING MANUAL ELECTRIC WATER KETTLE MODEL 1807

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.

Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

Voltage: 230V 50Hz

Power: 2000W

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully.
- Please keep the instruction manual, guarantee certificate, the sales receipt and if possible, the carton with the inner packaging.
- This kettle is intended exclusively for private and not for commercial use.
- Switch off the kettle and remove the plug from the socket when the kettle is not in use. When you disconnect the power cord of the kettle, grasp and pull the plug, not the cord/cable.
- Switch off the kettle before attaching any accessories, cleaning the kettle or if any disturbance occurs.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Test the kettle and the cord/cable regularly for damage. Check that the kettle and accessories are operating properly. If there is damage of any kind or if the kettle is not operating properly, stop using the kettle immediately.
- Do not attempt to repair the kettle yourself, only authorised and qualified personnel may repair this kettle.
- Keep the kettle and cord/cable away from heat, direct sunlight, water, moisture, sharp edges and suchlike.
- Use only original accessories, do not connect incompatible products.
- Do not use the kettle outdoors.
- The base and exterior of the kettle are not water-resistant; keep it dry at all times.
- Under no circumstances must the kettle be placed in water or any liquid or come in contact with such. Do not handle the kettle with wet or moist hands. Should the kettle become wet or moist, remove the main plug from the socket immediately. DO NOT reach into the water.
- Use the kettle only for its intended purpose.
- Never connect this appliance to a timer switch in order to avoid a hazardous situation.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE KETTLE:

- Use only cold water when filling the device.
- The water level must be between the MAX. (1.7 L) and MIN. (0.5 L) mark.
- Switch the kettle off before removing it from the base.
- Always ensure that the lid is tightly closed.
- The base and exterior of the kettle must not become wet.
- Kettle body used must match with the kettle base.

FIRST USE OF THE KETTLE:

- Before using the kettle for the first time, fill the kettle with cold water and boil it twice without any additives.
1. Fill the kettle with water. Do not overfill. Use the water level indicator.
2. Place the kettle on the base.
3. Electrical connection:
 - Check whether the electrical voltage which you intend to use is the same as that of the kettle. Details can be found on the label at the base of the kettle.
 - Only connect the kettle to a properly installed 230/50Hz safety socket.
4. Switch the kettle to position '1': The control lamp on the water indicator shows that the water is being boiled.
5. After boiling, the kettle switches off

POGOJI ZA UVELJAVLJANJE GARANCije:

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda priložite pravilno in v celoti izpoljen garancijski list ter priložite račun.

Garancija ne zajema naslednjih posegov:

- a) Vzdrževanje, popravilo ali zamenjave delov zaradi normalne obrabe;
- b) Popravilo škode, ki je nastala zaradi:
 - nepravilne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo,
 - popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
 - nesreče, vode, ognja ali katerega koli vzroka, ki ga DAJALEC GARANCije ne more nadzorovati,

Za vsa garancijska popravila vam kot nosilec garancije jamči uvoznik / distributer:

RG, d.o.o. Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

OZEMELJSKO OBMOČJE VELJAVNOSTI GARANCije:

Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

GARANCija:

Momert zagotavlja, da bo proizvod brezhibno deloval 12 mesecev (1 leto) od dneva nakupa. Proizvod bo v tem roku od dneva nakupa deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave!

Če se v tem času proizvod pokvari zaradi slabega materiala ali izdelave, ga bomo brezplačno zamenjali z novim, če bo čas popravila daljši od 45 dni.

Za čas popravila se podaljša garancijski rok. Čas zagotavljanja servisiranja je tri (3) leta.

OPOZORILO: garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

POOBLAŠČENI SERVIS:

RG, d.o.o.
Šmartinska 152
1000 Ljubljana
Tel: 01/600 32 01
Fax: 01/547 14 56

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Če je na izdelku ali na njegovem embalaži ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice na okolje in zdravju ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pri pomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o reciklirjanju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oziroma elektronske opreme.

Spoštovani kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Momert in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreben popravila v garancijskem roku, se najprej posvetujte z vašim prodajalcem, ki vam je proizvod prodal ali s pooblaščenem serviserjem. Da bi se izognili nepotrebним nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete najbližjega pooblaščenega servisera, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

FIRMA IN SEDEŽ DAJALCA GARANCIJE:

RG, D.O.O., ŠMARTINSKA 152, 1000 LJUBLJANA

FIRMA IN SEDEŽ PRODAJALCA:**DATUM IZROČITVE BLAGA:****ARTIKEL:****IZJAVA GARANCIJE:**

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Momert, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji:

Aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne namene.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Note: Remove the sediment inside the kettle regularly, at least once a week, depending on the water hardness and frequency of use. Deposits reduce the heating effect and life of the kettle considerably.

Appliance recycling at the end of its service life:

A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go

into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI MODELIS 1807

Esam pateicīgi jums, ka iegādājāties Momort ražoto produktu un ceram, ka būsi apmierināti ar tā darbibu visu tā kalpošanas laiku!

Lūgums uzmanīgi iepazīties ar norādījumiem šī produkta lietošanā pirms uzsākāt šīs ierīces darbināšanu! Saglabājiet šīs lietošanas instrukcijas, lai tās būtu iespējams izmantot arī nākotnē. Raugieties, lai arī citi cilvēki, kas izmants šo ierīci, iepazītos ar šīm instrukcijām!

STRĀVAS PADEVĒ: 230V, 50 Hz, 2000 W

PIRMS IERĪCES EKSPLUATĀCIJAS, LŪDZU, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU!

- Pirms ūdens vārītāja darbināšanas uzsākšanas, lūgums uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas!
- Lūgums saglabāt instrukcijas, garantijas apliecinājumu, pirkuma čeku un, ja iespējams, arī iepakojuma kasti kopā ar visu tās ikšķējā iepakojuma daļām!
- Šīs ūdens vārītājs ir paredzēts tikai un vienīgi izmantošanai mājsaimniecības vajadzībām un nekādā gadījumā – komerciāliem nolūkām.
- Laikā, kad ūdens vārītāju neizmantojat, izslēdziet to un atvienojiet tā spraudni no kontaktākšās! Atvienojot spraudni no kontaktākšās, satveriet un velciet pašu spraudni, nevis – aizvada!
- Vienmēr izslēdziet ūdens vārītāju pirms tā piederumu pievienošanas, pirms tirīšanas, kā arī – ja novērojat kādus traucējumus tā darbībā!
- Šo ierīci nedrīkst izmanton personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, manu vai garigiem traucējumiem vai ar nepieliekamām pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīga persona nav viņus īpaši apmācījusi šo ierīci izmantot. Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.

- Regulāri pārbaudiet, vai ūdens vārītājs vai tā strāvas vads nav bojājis! Pārbaidiet, vai ūdens vārītājs un tā piederumi darbojas pareizi! Ja ievērojat kādus bojājumus vai ja novērojat tā darbībā kādus traucējumus, nekauvējoties pārtrauciet ūdens vārītāju izmantošanu!
- Nemēģiniet salabot ūdens vārītāju pašā spēkiem, jo tikai pilnvarota un kvalificēta personāla pārstāvētis drīkst veikt šī ūdens vārītāja remonta!
- Novietojiet ūdens vārītāju un tā strāvas vadu pietiekīšā attālumā no karstuma, tiešas saules

gaismas, ūdens, mitruma, asumiem un tamliedzīgi!

- Pieļietojet tikai un vienīgi oriģinālos piederumus; nepievienojiet nesavietojamus priekšmetus/ ierices!
- Nelietojiet ūdens vārītāju ārpus telpām!
- Ūdens vārītāja pamatne un ārpuse nav ūdenssizturi, tādēļ vienmēr raugieties, lai tās būtu sausas!
- Ūdens vārītāju nekādā gadījumā nedrīkst iemerkīt ūdeni vai citā šķīdrumā, vai nonākt kontaktā ar šķīdrām vielām! Nerikojieties ar ūdens vārītāju, ja jūsu rokas ir mitras! Ja ūdens vārītāja klūst mitrs vai slapji, nekauvējoties atvienojiet strāvas vadu no kontaktākšās! NESNIEDZIETIES pēc tā, ja tas ir ūdeni!
- Lietojet ūdens vārītāju tikai tam paredzētājā nolūkā!
- Nekad nepievienojiet šo ierīci taimera slēdzim, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecības vai tamlīdzīgās vietās, kā piemēram: veikalu personala virtuves telpās, birojos un citās darba vietās; saimniecības ēkās; viensēnu un motelju, kā arī citu nakšņošanas vietu klientu vajadzībām.

SPECIĀLIE ŪDENIS VĀRĪTĀJA DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Ierīces uzpildīšanai izmantojiet vienīgi aukstu ūdeni.
- Ūdens līmenim ierīcē ir jābūt starp atzīmēm MAX (1,7 l) un MIN (0,5 l).
- Izslēdziet ūdens vārītāju, pirms noņemat to no pamatnes!
- Vienmēr pārliecīnieties, vai tā vāks ir cieši aizvērts!
- Ne ūdens vārītāja pamatne, ne ārpuse nedrīkst klūt mitra/ slapja!
- Ūdens vārītāja korpusam ir jābūt atbilstošam tā pamatnei!

PIRMĀ ŪDENIS VĀRĪTĀJA IZMANTOŠANAS REIZE:

Pirms lietojat ūdens vārītāju pašu pirmo reizi, uzpildiet to ar aukstu ūdeni un divas reizes veiciet ūdens novārīšanu, nepievienojot neko klāt!

1. Iepildiet ūdens vārītāju ūdeni! Neielpildiet tajā pārāk daudz ūdens! Ūdens līmeņa noteikšanai izmantojiet ūdens līmeņa indikatoru!

VARSTVO OKOLJA:

- Embalažo in zastarele naprave je potrebo reciklirati.
- Transportā embalažo se lahko odlaga kot ločeni odpadki.
- Polietylenske vrečke se lahko reciklira, zato jih odvrte v primeren zabojniki.
- Opomba:** Redno odstranjujete sedimente v notranosti aparata. Vsaj enkrat na teden. Odvisno od trdote vode in pogostosti uporabe. Usedline zmanjšajo toplotni učinek in življensko dobo grelnika vode.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavna v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, njegovim embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezeno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovih vrtnitvih in recikliraju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

Ralf Gartner

NAVODILA ZA UPORABO IN GARANCIJSKI LIST

Grelnik vode 1807

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Momert. Upamo, da boste z našim aparatom zadovoljni skozi celotno življenjskoto dobo.

Prosimo, da pazljivo preberete navodila za uporabo, preden pričnete uporabljati aparat. Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo. Poskrbite, da so osebe, ki uporabljajo aparat, seznanjene z navodili za uporabo.

POZOR:

Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujuč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.

Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.

Naprava ni zasnovana tako, da bi z njo lahko upravljali s pomočjo zunanjega aparata ali posameznim džinskim upravljalcem.

Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali pa usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

TEHNIČNI PODATKI:

Napetost: 230V~50Hz

Moč: 2000W

POMEMBNA VARNOSTNA OPORIZALA:

- Pred uporabo grelnika vode pazljivo preberite navodila za uporabo.
- Prosimo shranite navodila za uporabo, garancijski list in če je možno še škatlo znotranjo embalažo.
- Grelnik vode je namenjen izključno za domačo uporabo in ne za komercialne namene.
- Ko grelnik vode ne uporabljate, ga ugasnite in izključite vtikač iz vtičnice. Ko izklapljate napajalni kabel iz električnega omrežja, primite in potegnjte vtič, ne kabla.
- Grelnik vode izkllopite preden pride v stik s kakrsnimkoli dodatki, pred čiščenjem ali če pride do motenj.
- Hranite grelnik vode, pripomočke in opremo izven dosegova otrok. Ne puščajte otrok brez nadzora pri grelniku vode.
- Redno pregledujte grelnik vode in napajalni kabel, da ni poškodovan. Preverite ali grelnik vode z napajalnim podstavkom pravilno deluje. V primeru kakrsnekoli poškodbe ali če kotliček ne deluje

- pravilno, takoj prenehajte z uporabo grelnika vode.
- Grelnika vode ne poskušajte popravljati sami. Popravi ga lahko samo pooblaščeni serviser ali podobno usposobljena oseba.
- Grelnik vode z napajalnim kablom hranite stran od toplotne, direktne sončne svetlobe, vode, vlage, ostrih robov in podobno.
- Uporabljajte samo originalni pribor. Ne priklapljajte rezudružljivih izdelkov.
- Grelnika vode ne uporabljajte na prostem.
- Napajalni podstavek in zunanjost grelnika vode naj bosta ves čas suha.
- V nobenem primeru ne sme biti grelnik vode postavljen v vodo ali katerokoli drugo tekočino ali priti v stik z njimi. Ne prijemanje ročaja grelnika vode z mokrimi ali vlažnimi rokami. V primeru, da grelnik vode postane moker ali vlažen, takoj izklopite napajalni kabel iz vtičnice. Ne potipajte ga v vodo.
- Grelnik vode uporabljajte samo v gospodinjstvu.
- Aparata nikoli ne priklapljajte na časovno stikalno, da ne povzročite nevarnosti.
- Aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so: cajne kuhanje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; kmečke hiše; za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih objektih; počitve v zavirkrom.

POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA UPORABO:

- V grelniku vode nalajite samo hladno vodo.
- Vodo napolnite med oznakama MAX (1,7 l) in MIN (0,5).
- Grelnik vode ugasnite predno ga odstranite z napajalnega podstavka.
- Vedno se prepričajte, da je pokrov popolnoma zaprt.
- Napajalni podstavek in zunanjost grelnika vode ne smete močiti.
- Vrček grelnika vode vedno uporabljajte s priloženim napajalnim podstavkom.

PRVA UPORABA GRELNICA VODE:

Preden grelnik vode uporabite prvič, vam priporočamo, da ga očistite, in sicer tako, da nalijete hladno vodo in zavrete poln vrček vode ter jo izlijete proč. Postopek še enkrat ponovite.

1. Napolnite vrček z vodo. Ne prepolno. Uporabite označke na vrčku.
2. Postavite vrček na napajalno postajo.
3. Električna povezava:
 - Preverite ustreznost električne napetosti vašega omrežja s tisto na aparatu. Podrobnosti lahko najdete na nalepkini na dnu grelnika vode.
 - Napajalni kabel grelnika vode vklopite v vtičnico 230V~50Hz.
4. Pritisnite gumb na grelniku vode na položaj "1". Ko

2. Novietojet udens vāritāju uz tā pamates!

3. Pievienošana strāvas padevei

- Pārbaudiet, vai elektriskās strāvas spriegums, kādam gatavojaties ierici pievienot, ir tāds pats, kādam udens vāritājs ir paredzēts. Sīkāku informāciju atradīs uz etiketes udens vāritāja pamates apakšā!
- Pievienojet udens vāritāju tikai pareizi uzstādītai un drošai 230V, 50 Hz kontaktligzdai!

4. Ieslēdziet udens vāritāju pozicijā "1"! Uz udens indikatora esošā lampīņa iedegsies, tādējādi norādot, ka udens tiek vārts.
5. Pēc udens uzvārišanas udens vāritājs pats automātiski izslēgsies.

Atvienojet udens vāritāju no elektriskās strāvas padeves!

Pildot ierici ar ūdeni, neveriet vajā tās vāku!

TIRIŠANA:

- Pirms veicat udens vāritāja tirišanu, vienmēr atvienojet tā spraudni no kontaktligzdas!
- Nepieciešamības gadījumā, pieļietojot mitru lūpatīju un neizmantojot nekādus papildus līdzekļus, ir jānotira udens vāritāja ārpuse.
- Filtru, kas paredzēts kālakkmens uztveršanai, ir iespējams izņemti no udens vāritāja gadījumos, kad to ir nepieciešams nomazgāt!
- Normālās lietošanas laikā uzkrājas udens netirūni. Šis nogulsnes var liešiški iztrīt no tējkannas, lietojot līdzekļus, kas paredzēti kālakkmens tirišanai (skatiet ražotāja norādījumus) vai ar šādu procedūru:

1. lelejiet tējkanna tris tases etiku un piepildiet to ar ūdeni. Atstājet šo šķidumu tējkanna uz nakti. Nevāriet!

2. Izlejiet saturu un iztrīt atlikušas nogulsnes ar mitru audumu. Piepildiet tējkannu ar tūru ūdeni, uzvāriet to un izlejiet atkal. Atkārtojet šo procedūru. Tad tējkanna ir gatava darbībai.

Piezīme: tīriet nogulsnes tējkannas iekšpusē regulāri, vismaz reizi nedēļā, atkarībā no ūdens ciešības un lietošanas biezuma. Nogulsnes būtiski samazina sildīšanas ietekmi un tējkannas darbmūzu.

REMONTS UN APKOPĒ

Vides aizsardzība:

- Iepakojuma materiāls un novecojušas elektropretes jānoodod otrreizējai pārstrādei.
- Transportēšanas iepakojumu var izmest kā šķirojamo atkritumu.
- Polietilēna (PE) maisus jānoodod otrreizējai pārstrādei.



Ierici aizliegts izsviest kopā ar parastajiem mājsaimniecības atkritumiem. To ir nepieciešams nodot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktos. Veids, kā drīkst atbrīvoties no ierīces, būs norādīts uz simbola, lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma materiāla. Kājau norādīts uz markējuma, visi materiāli ir otrreizējai pārstrādājami. Vecu ierīci otrreizējai pārstrāde, materiālu pārstrāde vai cita veida otrreizējā lietošana ir joti būtiska dabas aizsardzības labā. Jautājet savai vietējai pašvaldībai par atbilstošām vietām, kur iespējams atbrīvoties no ūdens veida ierīcēm.

Garantijas karte

Pircējam ir tiesības pieteikt pretenziju, ja ir ievēroti visi ierices lietošanas noteikumi, ierice lietota tikai mājas apstākļos, liedzot apkārtējās vides iedarbību uz ierici. Preces transportēšanu uz remontdarbniču veic Pircējs par saviem līdzekļiem. Bojājumu gadījumā ierice ir janodots remontdarbničā pilnā komplektācijā, iepakojuma, pievienot pirkuma apliecinājumu - veikalā kases čeku vai preču pavadzīmi-reķinu. Pretenzijas pieteikšanai laiks – 24 kalendārnie mēneši no preces norīkšanas brīža. Defekts tiek novērts „Pāterētāju tiesību aizsardzības likuma” noteikta kārtībā un termiņā – 30 kalendārās dienās. Komplektējošo detaļu pasūtīšanas gadījumā remonta termiņa pagarināšana tiek papildus saskaitota ar Pircēju.

Preces nosaukums: _____

Modelis: _____

Veikals: _____

Pirkuma datums: _____

Pārdevēja paraksts un veikalā zīmogs: _____

Pircēja paraksts: _____

Sia „PRO Trading”:

- sniegs bezmaksas konsultācijas ierices ekspluatācijas jautājumos;
- veikls ierices remontu tās garantijas laikā, ja tiek uzrādīts pareizi aizpildīts pirkuma apliecinājums ar veikalā kases čeku vai preču pavadzīmi-reķinu;
- mainīs izstrādājumu prej jaunu, ja noteiktajā pretenziju pieteikšanas laikā ir veikti trīs remonti vai ir apstiprinājusies remonta neiespējamaiba.

Sia „PRO Trading” anulēs saistības, ja:

- Pircējs nav ievērojis ierices lietošanas instrukciju/pamācību;
- iericei konstatēti mehāniski radīti bojājumi;
- Pircējs nevar uzrādīt ierices pirkuma apliecinājumu - veikalā kases čeku vai preču pavadzīmi-reķinu;
- iericei konstatēti garantijas plombu bojājumi, konstatēts nesankcionēts ierices remonts vai nepareizi veikta ierices uzstādišana/ plesēgšana;
- Bojājumi radušies neparedzētu, stihiķu apstākļu vai elektriskā tīkla sprieguma nestabilitātes dēļ, mitruma, kaitīgu vielu, kukaiņu un kādu priekšmetu iedarbības rezultātā;
- ierice izmantoja profesionālos nolūkos, ignorējot lietošanas instrukciju/pamācību.

Ierici nemaina, ja konstatēti mehāniski bojājumi, ja veiktais izmaiņas dizainā, ja ir bojāti ierices piederumi, ja tā ir nolietota. Bez maksas remonta neietilpst ierices tiršana, eljšāna, sildelementa atkalķošana (ūdens vārišanas ierīcēm), tehniskā apkope, asmeni regulēšana (matu griešanas ierīcēm), saplūsusī stikla daļu vai nodilumam pakļautu detaļu nomaiņa. Šādi darbi tiek veikti par maksu.

**Garantijas servisa pakalpojumi: Sia "PRO Trading", Katlakalna ielā 9,
Rīgā, tālr.66051788, www.protrading.lv**

REPARAȚII ȘI ÎNTRĂGINIRE:

Lucrările de întreținere sau de reparații dificile, care necesită o intervenție în părțile interioare ale produsului, trebuie să fie executate la un centru de service specializat.

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCURJĂTOR:

- Înainte de a curăța aparatul, deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la rețea! Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de a-l manipula!
- Aparatul poate fi curățat doar cu o lavetă umedă. Nu folosiți detergenti sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!
- Nu curățați niciodată aparatul sub jet de apă, nu-l călați, și nu-l introduceți în apă!

Impuritățile din apă se acumulează în timpul utilizării normale. Depunerile pot fi îndepărtate complet de pe ibric folosind preparate concepute pentru îndepărtarea calcarului (urmăți indicațiile producătorului), sau folosind următorul procedeu:

1. Turnați trei cesti de otet în ibric și completați restul cu apă. Lăsați soluția în ibric peste noapte. Nu fierbeți!
2. Aruncați conținutul și curățați restul de depunerii cu o lavetă umedă. Umpleți ibricul cu apă curată, fierbeți și aruncați din nou apă. Repetați procedeul. După aceasta, ibricul este gata de utilizare.

Notă: Îndepărtarea depunerilor în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână, în funcție de duritatea apei și frecvența de utilizare. Depunerile reduc considerabil capacitatea de încălzire și durata de viață.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de funcționare:

 Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie depus într-un centru de colectare în vederea reciclării instalațiilor electrice și electronice. Prin asigurarea lichidării corecte a produsului veți ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane care ar fi depreciate de lichidarea incorrectă a produsului. Informații detaliate privind reciclarea acestui produs veți căpața de la obținerea de la autoritățile locale abilitate în privința serviciilor de lichidare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de la care ati cumpărat produsul.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE FIERBATOR APA ELECTRIC 1807

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Momert. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru, pe întreaga sa durată de funcționare.

Vă rugăm să studiați cu atenție și în întregime Manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul la loc sigur, pentru consultări viitoare. Asigurați-vă că toate persoanele care folosesc produsul cunosc aceste instrucțiuni.

PARAMETRIEHNICI:

Tensiunea: 230V 50Hz
Putere absorbită: 2000W

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ:

- Vă rugăm să studiați cu atenție și în întregime Manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul la loc sigur, pentru consultări ulterioare.
- Fierbatoarele de apă din modelul 1807 sunt destinate exclusiv folosinței casnice și folosinței industriale!
- Înainte de a conecta/deconecta aparatul la/de la priză, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF (OPRIT). Când scoateți aparatul din priză, nu trageți niciodată de cablu. Țineți de ștecher și trageți-l din priză.
- **Opriti aparatul, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare și după folosire.**

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizică, mentală sau senzorială reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruiri cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheata pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat pe jos, deteriorat sau dacă a curs pe el vreun lichid. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.
- Nu folosiți niciodată un aparat care are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat. Luati legătura imediat cu un centru autorizat de service pentru a repara sau înlocui componentele deteriorate.
- Aparatul poate fi instalat numai pe o suprafață stabilă, rezistentă la temperaturi înalte, departe de alte surse de căldură, cum ar fi coruri de încălzit, cuptoare etc. Nu expuneți aparatul direct la lumina soarelui sau la umiditate. Nu lăsați cablul de

alimentare să atârne peste marginea mesei. Cablul de alimentare nu trebuie lăsat să atingă suprafețe fierbinți.

- Folosiți numai accesorii recomandate de producător.
- Acest produs nu este destinat utilizării în aer liber.
- Consola fierbatorului nu este rezistentă la apă va rugați să-l pozitionați în locuri uscate!
- Nu introduceți fierbatorul în apă Nu urați de manerul fierbatorului cu mana umedă sau transpirată! Dacă în timpul funcționării totusi se umezeste din gresieală aparatul deconectați de la retea de alimentare fară a atinge partile lui cu mana!
- Folosiți produsul doar în scopul pentru care a fost proiectat, menționat în Manualul de utilizare.
- Nu conectați niciodată acest aparat la un ceas electronic pentru a evita situațiile periculoase.
- Produsul a fost proiectat pentru utilizari de uz casnic, cat și pentru utilizari similare ca de exemplu: birouri, bucătării, la locuri de munca, în case de vacanță cat și hoteluri și moteluri la mîni dejun.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE FOLOSIRE:

- În totdeauna umpleți apă doar cu apa rece.
- Nivelul apel în totdeauna trebuie să se situeze între marcajele MIN. (0,5L) și MAX.(1,7L)
- Cana fierbatorului în totdeauna să-și punet pe soclu cu butonul de pornire/oprire în poziția opri!
- La pornirea aparatului sa aveti în vedere ca capacul canii să fie inchis!
- Protejați soclul fierbatorului de umzeala!
- Cana fierbatoare se folosește doar cu soclul aferent și nu cu alte apărate auxiliare!
- Se pot produce accidente!

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Înainte de prima utilizare, vă recomandăm să fierbeți în ibric volumul maxim de apă și să-ă aruncați, de cel puțin 3 ori. După aceasta, ibricul este gata de utilizare.

1. Luati ibricul de pe suport și umpleți-l cu apă rece. Nu depășiți nivelul maxim!
2. Reșezați ibricul pe suport.
3. Ibricul poate fi utilizat numai cu suportul original. Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde valorilor inscripționate pe aparat. Folosiți numai prize cu împământare.
4. Porniți aparatul apăsând butonul de pornire. Indicatorul de funcționare de pe corpul ibricului semnalează funcționarea acestuia. Capacul ibricului trebuie bine închis în timpul funcționării.
5. După ce s-a ajuns la punctul de fierbere, ibricul se oprește automat și indicatorul de funcționare se stinge. Încălzirea apoi poate fi întreruptă prematur de la întrerupător sau luând vasul din suport.

VEEKEETJA MOMERT 1807 KASUTUSJUHEND

Tähname Teid Momerti toote ostmise eest. Loodame, et jäate meie tooteaga rahule kogu kasutusajā jooksul. Palun lugege juhend enne kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles. Veenduge, et ka teised antud tooted kasutavad inimesed on juhendiga tutvunud.

TOIDE: 230V 50Hz 2000W

ÜLDISED OHUTUSNOUDED:

- Enne veekeetja kasutamist, lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Hoidke kasutusjuhend, osutsek, garantiitunnistus ja võimalusel ka pakend alles.
- Antud veekeetja on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
- Kui te veekeetja ei kasuta, siis lülitage see välja ja tömmake juhe voluuvõrgust välja.
- Enne puhastamist lülitage seade välja. Kui seadmel ilmneb mingide kahjustusi, siis tömmake pistik voluuvõrgust välja ja pöörduge volitatud hooldustöökoha poole.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, melle- või vaimse häirega isikud ega ka ebaüpisavate kogemuste või testimistege isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhil, kui nende ohutuse eest vastutav isik n ei seadme kasutamise juures valvab voi on neid selleks juhendanud. Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

- Seadme hoolduseks või remontimiseks pöörduge alati volitatud teenindusettevõtte poole. Kui seadet remonditaksite väljaspool selleks volitatud töökoda, kaotab toode garantii.
- Ärge kasutage seadet, kui selle volooljuhe on defektne.
- Voolujuhe ei tohi kokku puutuda kuumade pindadega või muude hüteallikatega.
- Kasutage seadmega ainult kaasasolevaid lisatarvikuid.
- Veekeetja ei tohi kasutada õudes.
- Veekeetja alus ja välispind ei ole veekindlad, hoidke need alati kuivad.
- Veekeetja ei tohi mitte mingil juhul kasta vette vtm. vedeliku. Ärge kasutage veekeetjat märgade või niiskete kätega. Kui veekeetja saab märjaks või niiskeks, siis eemaldage seade koheselt

- vooluvõrgust.
- Kasutage veekeetjat ainult vee keetmiseks.
- Ohtlike olukordade välimiseks ärge seda seadet kunagi viitellilitiga ühendage.
- Seade on mõeldud kasutamiseks N kodumajapidamistes ja sarnastes oludes nagu näiteks personalikögidi kauplustes, kontorites; ja muudes töökeskondades; talumajapidamistes; klientide hotellides, motellides ja teistes elamutüüpil keskkondades; majutusasutustele tüüpil keskkondades.

SPETSIAALSED OHUTUSNOUDED VEEKEETJA KOHTA:

- Kasutage seadme täitmiseks ainult külma vett.
- Veetase peab jäätma markeeringute MAX (1.7 l) ja MIN (0.5 l) vaheli.
- Enne seadme eemaldamist alusest, lülitage veekeetja välja.
- Kontrollige alati, et kaas oleks korralikult suletud.
- Veekeetja alus ja välispind ei tohi märjaks saada.
- Veekeetja korpus ja alus peavad kokku sobima.

KASUTAMINE:

Enne veekeetja esmakordset kasutamist keetke läbi kaks kannutäit külma vett.

1. Täitke veekeetja veega. Veetase peab jäätma markeeringute vaheli.
2. Asetage veekeetja alusele.
3. Elektriühendus:
 - Kontrollige, kas teie koduse voluuvõrgu andmed vastavad veekeetja tootesildil toodud nõuetele. Tootsilt asub veekeetja pöhjal.
 - Veekeetja on ette nähtud ühendada voluuvõrkuga pingega 230V, 50Hz.
4. Lülitage veekeetja lülitி asendisse "I". Veeindikaatoril olev kontrolltuli nätab, et vee keetmine algas.
5. Pärast keetmist lülitub veekeetja automaatselt välja. Tömmake voolujuhe seinast välja. Ärge avage valamisel kaant.

PUHASTAMINE:

Enne veekeetja puhastamist eemaldage see alati vooluvõrgust.

Veekejtä välispinda puhastage vajadusel kergelt niiskelapiga.
Mikrofiltri saab puhastamiseks eemaldada. Peske filtervoolava vee all.

HOOLDUS:

Igasugused parandus- ja hooldustööd, mis nõuvavad ligipääsu seadme siselemusele tuleb lasta teha vastavas hooldustöökojas.

KESKKONNAKAITSE:

- Pakkematerjal ja vananenud elektriseadmed tuleb nõuetekohaselt käidelda.
- Transportimiskasti võib käidella sorteeritava jäätmena.
- Polüetüleenpaket tuleb anda pakendiringlusse.

SEADME KÄITLEMINE:



Sümbol, teavitab et vananenud seadet ei või visata olmiejätmete hulka. See tuleb vial vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb vanade elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisega.

Andes oma vana elektriseadme nõuetekohaselt käitlemisele, edendate keskkonna ja inimtervise kaitsmist. Toote käitlemise kohta saatte rohkem infot kohalikult omavalitsuselt, jäätmefirmalt või seadme müüjalt.

kanvicu. Rozsvietenie kontrolky signalizuje prevádzku rychlovarnej kanvice. Kontrolka zhasne keď voda dosiahne bodu varu.

- Keď voda vrie, prístroj sa automaticky vypne a za/výpnacie tlačidlo sa prepne do pozície „0“, vypnuto. Keď prístroj nepoužívate odpojte ho od elektrickej siete! Pri naliavaní vody z kanvice, neovrájajte poklop kanvice!

ČISTENIE:

- Pri čistení vždy odpojte rychlovarnú kanvicu od elektrickej siete!
- K čisteniu používajte vodou zvlhčenú mäkkú utierku. Nepoužívajte žiadne chemické prípravky, ktoré by mohli poškodiť povrch kanvice!
- Filter pri čistení vyberte z kanvice.
- K odstráneniu vodného kameňa z kanvice, použite odváphovač alebo odvápnite podľa nasledovného postupu:
 - Nalejte na kanvice 3 hrnčeky octu a dolejte vodu na MAX hladinu. Roztok nechajte pôsobiť cez noc, nevedte do varu!
 - Roztok ráno vylejte a usadeniny vytrrite navlhčenou mäkkou utierkou. Nalejte do kanvice vodu, uvedte ju do varu a potom ju vylejte. Opakujte postup. Potom je už kanvica prichystaná k prevádzke!

Upozornenie: Vápencové usadeniny sú závislé aj od dĺžky používania kanvice ako aj od tvrdosti vody. Odvápenie odporúčame robiť raz za týždeň. Usadeniny môžu znížiť životnosť kanvice ako aj čas potrebný k varu vody!

SERVIS:

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

- Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Škatuľu od spotrebiča môže byť daná do zberu triedenejho odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

NÁVOD K POUŽITIU

RYCHLOVARNÁ KANVICA

MODEL 1807

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok od firmy Momert, a prejeme aby Vám prístroj dlho a bezchybne fungoval.

Pred prvým použitím pozorne si prečítajte priložený návod a uchovajte ho pre prípadné použitie neskôr! Odporúčame aby si návod pozorne naštudovali všetky osoby prichádzajúce do styku s prístrojom!

Napätie: 230V 50Hz

Prikon: 2000W

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI:

- Žiadame Vás o dôkladné naštudovanie návodu pred prvým použitím!
- Uchovajte návod, záručný list a nákupný doklad, a keď môžete uchovajte výrobok v pôvodnom obalu!
- Rychlovarná kanvica typu 1807 je k použitiu len v domácnostach, priemyslové použitie je zakázané!
- V prípade, že výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete! Odpojenie prevedte uchopením vidlicy káblu rychlovarnej kanvice a nezatiahnutím za kábel!
- Pri čistení výrobku, odpojte výrobok od elektrickej siete!
- Spotrebčí nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami alebo s nedostatom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebčí.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

- Pravidelne kontrolujte kanvicu ako aj elektrický kábel! V prípade akéhokoľvek poškodenia, alebo keď zistíte nesprávnu funkčnosť prístroja, okamžite vypnite rychlovarnú kanvicu!
- Neodbornný zásahom do konštrukcie výrobku, strácite zárukú! Opravu zverte autorizovanému servisu, ktorú určil výrobca!
- Chráňte výrobok a napájací kábel pred vrelými plochami, vodou a vlhkostou. Nevystavujte výrobok priamemu účinku slnečného žiarenia! Nepoložte rychlovarnú kanvicu na okraj stolu!
- Len pre vnútorné použitie!

- Len doplnok stanovený výrobcom sa smie používať!
- Chráňte elektrický podstavec kanvice pred účinkami vody! Používajte len vo vnútorných suchých priestoroch!
- Rychlovarnú kanvicu neponorte pod vodu! Mokrou rukou chytia rychlovarnú kanvicu je zakázané! Čistenie pod tečúcou vodou je zakázané! V prípade styku kanvice s vodom počas prevádzky, sa jej nedotyknite! Okamžite kanvicu odpojte od elektrickej siete!
- Výrobok používajte len na to na čo bol určený výrobcom!
- Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte toto zariadenie na časový spínač.
- Výrobok je určený k používaniu len v domácnostach alebo v prevádzkach podobných menších prevádzkach, ako napr.: menšie kancelárie; v obchodoch pre zamestnancov; kanceláriach alebo iných menších prevádzkach; pre hotelových hostov na izbách; v moteloch alebo na iných podobných ubytovacích miestach, štýl izba s raňajkami.

SPECIÁLNE VLASTNOSTI PRI POUŽÍVANÍ KANVICE:

- Rychlovarnú kanvicu plňte len studenou vodou!
- Hladina vody má byť medzi MIN (0,5L) a MAX (1,7L)!
- Kanvicu položte na elektrický podstavec vždy vo vypnutom stavu!
- Pred zapnutím otverte či je uzavorené viečko kanvice!
- Chráňte elektrický podstavec pred vlhkostou!
- Kanvicu používajte výhradne len s dodaným elektrickým podstavcom! Použitie iného podstavca je prísné zakázané! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

NÁVOD K POUŽITIU:

Pred prvým použitím nechajte zovrieť dve plné dávky vody, ktoré potom vylejte!

1. Napíňte kanvicu primeraným množstvom vody, ale nikdy nie nad MAX ukazovateľ, pretože by mohlo dôjsť k vyvretiu vody behom varu. Používajte prosím vodoznak na boku kanvice!
2. Dajte kanvicu na elektrický podstavec!
3. Pripojenie:
 - presvedčte sa, že napätie v elektrickej sieti odpovedá parametrom uvedeným na štítku rychlovarnej kanvice! Pripojte len k zásuvke kde je 230V 50Hz
 - 4. Ovládacie tlačidlo v pozícii „1„ zapne rychlovarnú

TEADMISEKS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otstarbel kasutamisest ja kasutusuhendust eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensioone ei käsitleta. Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutusuhendus toode huolddisfirmale. Kui ilmnened viga ei ole võimalik kõrvvaldada, on ostjal õigus nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletooga poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asja kasutamist pärast puuduse ilmnemist ja selles on tekinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenud.
- Remont viiakse läbi tööajal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigus nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defektsed osad, mis on endataks üütega, kuuluvad maaletoole. Remondi läbiviimise eelduseks originaalmüüigidokumenti ettenäitamine.
- Vastavalt võlăigusseadusele on toote kvaliteedi osas **pretensioonide esitamise tähtaeg 2 aastat** (alates ostukupupäevast).
- Pretensiooni esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:
 - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusuhendile
 - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
 - mehhaaniliste vigastuste korral (nt. klaaskannud, plastosad)
 - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
 - juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

• Hooldufirmad:

- TALLINN: AS Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Rae vald, tel. 6836 303
 OÜ Simson, Suur-Ameerika tn. 37, tel. 6453 347, 6620 425
- TARTU: OÜ Simson, Teguri 45, tel/faks (7) 34 34 94
- PÄRNU: OÜ Simson, Laine 4, tel/faks (44) 27 231
- HAAPSALU: OÜ Ivari Äri, Ehte 5a, tel. 47 35 549
- NARVA: OÜ Sipelgas Maurintse, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (35) 60 708, 56 498 697
- VILJANDI: OÜ Aaber Kodumasinad, Vabaduse v. 4, tel. (43) 33 802
- PAIDE: OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 50 010, 56 664 467
- JOGEVA: OÜ Levotek, Rohu 6-28, tel. 58 372 823
- RAKVERE: OÜ Nirgi KM, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742
- KURESSAARE: FIE Toomas Teder, Pikk 1b, (45) 55 978, 50 87 912
 Kodumasinad Remondikeskus, Tallinna 80A, (45) 31 627
- VORU: OÜ Voru Polar, Oja 1, (78) 21 461
- JÖHVI, AHTME, KOHTLA-JÄRVE: OÜ Limestra ProfServis, tel. 56 624 492

TOOTEKAART

Toote nimetus:

Model:

Kauplus:

Müügikuupäev:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ELEKTRIČNI GREJAČ VODE MODEL 1807

Hvala Vam što ste kupili Momet proizvod. Nadamo se da ćeće biti zadovoljni kvalitetom našeg proizvoda dokle god ga budete koristili. Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre prve upotrebe. Čuvajte ovo uputstvo na sigurnom mestu za dalju upotrebu. Budite sigurni da su i ostali koji koriste ovaj proizvod upoznati sa instrukcijama.

STRUJNO NAPAJANJE: 230V 50Hz / 2000W

VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE:

- Pre upotrebe ketlera, molimo Vas, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Molimo Vas da čuvate uputstvo za upotrebu, garantni list, račun prodavca i, ako je moguće, kutiju sa unutrašnjim pakovanjem
- Ovaj ketler se koristi isključivo za kućnu upotrebu, nikako u komercijalne svrhe.
- Izklučite ketler i uklonite kabal iz utičnice kada ga ne koristite. Kada isključujete ketler nikako ne stekajte na kabal već za utikač.
- Izklučite ketler pre bilo kakvog čišćenja, pomeranja i bilo kakvih drugih radnji.
- Držite ketler dalje od dometa dece i ne ostavljajte decu sa ketlerom bez nadzora.
- Ako su ketler ili kabal oštećeni prestanite sa upotrebom istog odmah.
- Ne pokušavajte sami da popravite ketler već se obratite servisu ili lici koје је ovlašćeno za takve popravke.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Ne koristite ketler napolju.
- Postolje i spoljašnjost ketlera nisu vodootporni, čuvajte ga stalno suvim.
- Ni pod kakvim okolnostima ketler ne ostavljajte u vodi ili bilo kakvo tečnosti. Nemojte držati ketler

sa mokrim i vlažnim rukama. Ako ketler postane mokar ili vlažan otklonite utikač iz utičnice. NIJKAO ga ne potapajte u vodu.

- Koristite ketler samo za njegovu svrhu.
- Da se ne biste izlagali opasnosti, ovaj aparat nikad ne smete priključiti na prekidač kontrolisan tamjeronom.
- Proizvod je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu i pod sličnim uslovima, kao na primer: odjeljenje za osoblje u prodanicama, radnjama i drugim radnim mestima; na farmama; u hotelima, motelima, i ostalim stambenim mestima tipa prebivališta, od strane klijenata; u prebivalištima tipa „noćenje i doručak“.

SPECIJALNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE ZA KETLER:

- Koristite samo hladnu vodu kada punite uređaj.
- Nivo vode mora biti između MAX (1.7 L) i MIN. (0.5 L) oznaka.
- Izklučite ketler pre nego što ga skinete sa baze.
- Obavezno proverite da je poklopac dobro затvoren.
- Postolje i spoljašnjost ketlera se ne smeju pokvariti.
- Telo ketlera se mora uklopiti sa svojom bazom.

PRVA UPOTREBA KETLERA:

Pre prvog korišćenja ketlera napunite ga sa hladnom vodom i dva puta ga prokuvajte bez ikakvih dodataka.

1. Napunite ketler hladnom vodom. Nemojte ga prepuniti. Koristite indikator nivo vode.
2. Postavite ketler na bazu.
3. Električna konekcija:
- Proverite da li je napon koji koristite isti kao i onaj koji je naznačen na ketleru. Detalje možete naći na nalepcu koja se nalazi na dnu baze.
4. Izklučite ketler na poziciju "1". Kontrolna lampa na indikatoru nivoa vode pokazuje da je voda proključala.
5. Nakon ključanja ketler se isključuje automatski. Izklučite ketler i glavnog

signalizuje provoz rychlovažné konvice. Kontrolka zhasne když voda dosáhne bodu varu.

5. Když voda vře, přístroj se automaticky vypne a za/vypinací tlačítka se přepne do pozice „0“, vypnuto. Když přístroj nepoužíváte odpojte jej od elektrické sítě! Při vylévání vody, neovlivrejte poklop konvice!

ČIŠTĚNÍ:

- Při čištění vždy odpojte rychlovarnou konvicí od elektrické sítě!
- K čištění používejte vodou zvlhčenou měkkou utěrkou. Nepoužívejte žádné chemické přípravky, které by mohli poškodit povrch konvice!
- Filtr při čištění vynádejte z konvice.
- Kodstraněný vodního kamene z konvice, požijte odvápnovač nebo odvápné dle následujícího postupu:
 1. Nalijte do konvice 3 hrnky octu a dolijte vodu na MAX hladinu. Roztok nechte působit přes noc, nevrátějte jej!
 2. Roztok ráno vylijte a usazeniny vytřete navlhčenou měkkou utěrkou. Nalijte do konvice vodu, uvedte ji do varu a pak ji vylijte. Zopakujte postup. Pak je již konvice připravena k provozu!

Upozornění: Vápnenné usazeniny jsou závislé od délky používání a od tvrdosti vody. Odvápnění doporučujeme provádět jednou týdně. Usazeniny mohou ovlivnit životnost konvice tak i čas potřebný k dosažení varu vody!

SERVIS:

Údržbu rozsáhlějšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Preferujete recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdaje do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

 Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

NÁVOD K POUŽITÍ

RYCHLOVARNÁ KONVICE

MODEL 1807

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek od firmy Momert, a přejeme aby Vám přístroj dlouho a bezchybně fungoval.

Před prvním použitím pozorně si přečtěte přiložený návod a uchovujte ho pro případné použití později! Doporučujeme aby si návod pečlivě prostudovali všechny osoby přicházející do styku s přístrojem!

Napětí: 230V 50Hz

Příkon: 2000W

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI:

- Žádáme Vás o důkladné prostudování návodu před prvním použitím!
- Uchovávejte návod, záruční list a nákupní doklad, a když můžete, uchovávejte výrobek v původním obalu!
- Rychlovarná konvice typu 1807 je k použití pouze v domácnostech, průmyslové použití je zakázáno!
- V případě, že vyrobek delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě! Odpojení provedete uchopením vidlice kabelu rychlovarné konvice a ne zatažením za kabel!
- Při čištění výrobku, odpojte výrobek od elektrické sítě!
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.

- Pravidelně kontrolujte konvici i elektrický kabel! V případě jakéhokoli poškození, nebo když je omezená funkčnost přístroje, okamžitě vypněte rychlovarnou konvicí!

- Neodborným zásahem do konstrukce výrobku, ztrácite záruku! Opravu svěrte autorizovanému servisu, které určil výrobce!

- Chraňte výrobek a přívodní kabel před horkými plochami, vody a vlhkostí. Nevystavujte výrobek přímým účinkům slunečního záření! Nepokládejte rychlovarnou konvicí na okraj stolu!

- Jen pro vnitřní použití!

- Pouze doplnky stanovené výrobce je možné používat!

- Chraňte elektrický podstavec konvice před účinky vody! Používejte pouze ve vnitřních suchých prostorách!
- Rychlovarnou konvicí neponořte pod vodu! Mokrou rukou chytat rychlovarnou konvici je zakázáno! Čistění pod tečkou vodou je zakázáno! V případě styku konvice s vodou během provozu, nedotýkejte se ji! Okamžitě konvici odpojte od elektrické sítě!
- Výrobek používejte pouze na to na co byla určena výrobcem!
- Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k časovému spínači.
- Výrobek je určen jen pro použití v domácnostech nebo v podobných menších provozovnách; menších kancelářích; v obchodech pro zaměstnance; nebo na jiných pracovištích; pro hotelové hosty na pokojích; v motelech a v jiných podobných ubytovacích místech, stylu pokoj se snídani.

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI K POUŽÍVÁNÍ KONVICE:

- Rychlovarnou konvice plňte jenom studenou vodou!
- Hladina vody má být mezi MIN (0,5L) a MAX (1,7L)!
- Konvici pokládejte na elektrický podstavec vždy ve vypnutém stavu!
- Před zapnutím ověřte uzavření víčka konvice!
- Chraňte podstavec před vlhkostí!
- Konvici používejte výhradně jen s dodaným elektrickým podstavcem! Použití jiného podstavce je přísně zakázáno! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před prvním použitím vařte dvě plné dávky vody, pak ji vylijte!

1. Napište konvici přiměřeným množstvím vody, ale nikdy ne nad MAX ukazatel, protože by mohlo dojít k vývření vody během varu. Používejte prosím vodoznak na boku konvice!
2. Dejte konvici na elektrický podstavec!
3. Připojení:
 - přesvědčte se, že napětí v elektrické sítě odpovídá parametry uvedeným na štítku rychlovarné konvice! Připojte pouze k zásuvce, kde je 230V 50Hz
4. Ovládací tlačítka v pozici „1“ zapně rychlovarnou konvici. Rozsvíčení kontrolky

dovoda elektrické energie. Ne pritiskejte poklopac kada sipate.

ČIŠČENJE:

- Uvek isključite kabal iz struje pre čišćenja ketlera.
- Spoljašnjost ketlera se treba očistiti sa jako malo vlažnom krpom bez dodataka.
- Kalcijum filter može biti uklonjen radi čišćenja.
- Sve nečistoće iz vode se skupljaju tokom korišćenja. Ove naslage se mogu ukloniti iz ketlera na sledeći način:
 1. Sipajte tri šoljice sirketa u ketler i dopunite ga vodom. Ostavite rastvor da prenoći. Ne uključujte uređaj!
 2. Prosrite sadržaj ketlera i očistite preostali deo naslaga mokrom krpom. Napunite ketlersa

Čistom vodom, proklučajte je i prosrite. Ponovite proceduru. Ketler je sada spreman za upotrebu.

POPRAVKA I ODRŽAVANJE:

Svako dalje održavanje ili popravka koja zahteva pristup unutrašnjim delovima proizvoda moraju biti izvedeni od strane ovlašćenog servisa.

ZAŠTITA OKOLINE:

- . Materijali pakovanja i omota se moraju reciklirati
- . Transportne kutije se mogu odlagati kao sortirani otpad
- . Polietilenске kese se trebaju predati na reciklažu.

Reciklaža uređaja na kraju radnog veka:

 Simbol na proizvodu ili na pakovanju da uređaj ne bi trebao da ide na kućni otpad. Morat će biti odnet na otpad električnih uređaja gde se takvi uređaji recikliraju. Kada uređaj uklonite na pravilan način pomogni ste u sprečavanju negativnih efekata na okolinu i ljudsko zdravlje. O recikliranju možete naučiti više od lokalnih uprava ili u radnjama gde ste kupili Vaš proizvod.

Pažnja: Otklanjajte naslage unutar ketlera redovno, najmanje jednom nedeljno, u zavisnosti od tvrdote vode i učestalosti korišćenja. To će sačuvati efikasnost ketlera i produžiti njegov radni vek.

GARANTNI LIST



SRB

memort®
DISTRIBUATOR KOTLOWA VELIKI TROJAC

GARANTNI ROK: 24 meseci

RAČUN BROJ:

PROIZVOD: Električni grejač vode

DATUM PRODAJE:

MODEL: 1807

PRODAVAC:
(potpis i pečat)

SERIJSKI BROJ:

DAVALAC GARANCIJE:
(firma - uvoznik) MUSIC POWER DOO
BUDE TOMOVIĆA 8

VRBAS 21460

CENTRALNI SERVIS: musicpower.vp@gmail.com

USLOVI GARANCije

Garancija važi od dana prodaje aparata. Davalač garancije garantuje da proizvodi imaju deklarisane karakteristike kvaliteta. Obavezujemo se da čemo besplatno otkloniti sve tehničke nedostatke i kvarove koji bi nastali kod normalne upotrebe. Garanciju priznajemo za vreme naznačeno na ovom listu pod sledećim uslovima:

- da je korisnik rukovao sa aparatom prema uputstvima za upotrebu
- da aparat nije mehanički oštećen
- ako zajedno sa aparatom primimo i garantni list
- ako je prodavac pravilno popunio i overio garantni list sa računom o kupovini
- ako aparat nije pokušao da popravlja lice koje za to nema ovlašćenje
- ako kvar nije nastao zbog više sile (grom), premalog ili prevelikog napona struje
- ako kvar nije nastao u transportu nakon preuzimanja aparata, nepravilne montaže, nestanka vode

Ako ovlašćena servisna radionicica ne popravi aparat u roku od 10 dana, garancija se produžava za vreme do konačne opravke. Ukoliko u roku trajanja garancije aparata ne izvršimo opravku u roku od 45 dana po prijemu u ovlašćenoj radionici, ili kvar uopšte nije u mogućnosti da otklonimo kupac ima pravo na zamenu proizvoda ili povraćaj novca.

Servisna mreža postoji na celoj teritoriji Republike Srbije.

U slučaju kvara kontaktirati centralni servis koji će u zavisnosti od aparata i vrste kvara omogućiti najbrže otklanjanje kvara.

INSTRUKCIJA OBSŁUGI:

Czajnik przeznaczony jest do szybkiego ogrzewania wody. Przed pierwszym użyciem zagotować w nim dwie całe porcje wody i wylać.

1. Napełnić czajnik zimną wodą - tylko do poziomu maksymalnego (przy większej ilości może nastąpić rozpryskiwanie gotującej wody).
2. Czajnik umieścić na podstawce.
3. Sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z wartością podaną na tabliczce znaniomowej urządzenia. (230V / 50 Hz). Podłączyć podstawkę do sieci elektrycznej.
4. Włączyć czajnik ustawiając przycisk włącznika (wyłącznika) w położenie 1.
Działanie czajnika sygnalizuje kontrolka pracy na jego korpusie. Podczas grzania wody pokrywka czajnika musi być dokładnie zamknięta.
5. Po zagotowaniu wody czajnik automatycznie się wyłącza, a kontrolka pracy gaśnie.
Przycisk włącznika (wyłącznika) automatycznie wraca w położenie "0".
Jeżeli urządzenia nie używamy, należy odłączyć je od zasilania elektrycznego.
Gorącą wodę należy wylewać z czajnika powoli i przy zamkniętej pokrywce.
Przy nadmiernym przechylaniu woda może wyląć się poprzez pokrywkę - **NIEBEZPIECZENSTWO POPARZENIA!**

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Należy upewnić się, że urządzenie jest już zimne!
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać wyłącznie miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie wolno stosować środków czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia. Nie wolno stosować materiałów mogących powodować zarysowania.
- Filtr można wyjąć.
- W trakcie użytkowania dochodzi do wytrącania się osadów z wody, które są widoczne wewnętrznie urządzenia. Oczyszczenie czajnika z tych osadów

można doskonale przeprowadzić przy pomocy środków do usuwania kamienia kotłowego (według instrukcji producenta) lub w następujący sposób:
1. Wlej do czajnika 3 filizanki octu a następnie uzupełnij oct wodą do poziomu maksymalnego. Pozostaw roztwór w czajniku na noc. **Nie gotować!**

2. Następnego dnia rano wylej zawartość i wyczyść resztki osadów wilgotną ściereczką. Napełnij czajnik czystą wodą, przegotuj ją i wylej. Powtórz tę czynność raz jeszcze. Teraz czajnik przygotowany jest do dalszego użytkowania.

Uwaga: Osady wewnętrzny czajnika należy usuwać regularnie, mniej więcej raz tygodniowo, w zależności od stopnia twardości wody i częstotliwości użycia czajnika. Osady bowiem istotnie zmniejszają moc i żywotność czajnika.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: oddaj je do punktu odbioru materiałów do odzysku.
- Pudełko urządzenia można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy również oddać do punktu odbioru materiałów do odzysku.

Recykling urządzenia elektrycznego i elektronicznego po uplywie jego żywotności:



Ten symbol znajdujący się na produkcji lub jej opakowaniu oznacza, że urządzenie wolno wyrzuca razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą likwidację starego urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi likwidacji odpadu domowego lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

PL
memort®
DISTRIBUATOR KOTŁÓW VELIKI TROJAC

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZAJNIK ELEKTRYCZNY ART.NR. 1807

Dziękujemy za zakup produktu marki MOMERT. Życzymy Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania przez długi okres czasu.

Pred pierwszym użyciem należy uważać na przejęcie całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Pozostałe osoby, które będą posługiwać się produktem powinny również zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Napięcie: 230V 50Hz

Moc: 2000W

INFORMACJE PODSTAWOWE (zasady bezpiecznego użytkowania):

- Przed pierwszym użyciem czajnika prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Zachowaj instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz fakturę o zakupie produktu.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwach domowych, a nie do użytku przemysłowego.
- Jeżeli czajnik ma być nieużywany prosimy go wyłączyć, a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdką elektrycznego. Nie należy położyć za przewód elektryczny, wyciągając wtyczkę.
- Jeżeli urządzenie zepsuło się, jak również przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdką elektrycznego i sprawdzić czy czajnik jest wystydzony.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Używaj urządzenie w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu.
- Jeżeli w trakcie pracy urządzenia w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem i elementami jego opakowania, bo jest to niebezpieczne.
- Regularnie kontroluj czajniki i jego przewód elektryczny. Jeżeli któreś z nich zostało uszkodzone lub czajnik nie działa prawidłowo, natychmiast należy go wyłączyć.
- W przypadku defektu nie należy podejmować prób samodzielnego naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, poleconym przez dystrybutora.
- Urządzenie powinno być umieszczane wyłącznie na

powierzchniach odpornych na działanie wysokich temperatur oraz z dala od źródeł ciepła, takich jak kałoryfery, piekarniki itp. Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim oddziaływaniem silnego promieniowania słonecznego i wilgotnością. Trzymaj czajnik i jego przewód elektryczny z dala od wody i gorących powierzchni. Nie należy używać urządzenia na krawędzi stołu i pozostać przewodu elektrycznego zwisającego poza krawędź stołu. Należy zadbać, aby przewód nie dotknął gorących powierzchni.

- Nie należy używać innych akcesoriów niż zalecone przez producenta.
- Urządzenia nie należy używać poza pomieszczeniami.
- Elektryczna podstawa czajnika nie jest wodooporna, trzymaj ją w suchym miejscu.
- Czajnika i podstawki nie wolno zanurzać w wodzie lub inniej cieczy (także częściowo)! Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą! Nie wolno dorykać urządzenia wilgotnym lub mokrymi rękami. Jeżeli podczas pracy urządzenie wpadło do wody (lub inniej cieczy), lub ciecz doszła się do środka urządzenia, nie wolno go dotykać, a należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdką elektryczną.
- Czajniki nie może być używany do podgrzewania innych cieczy niż woda. Nie należy go używać do celów innych niż podano w instrukcji użytkowania.
- W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji urządzenia nie należy podłączać do włącznika czasowego.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym oraz w podobnym środowisku takim, jak np.: pomieszczenia personelu sklepowego, biura i inne podobne miejsca pracy, pomieszczenia dla robotników rolnych, hoteli, motelów i podobne miejsca dla gości i interesantów, miejsca zawiadowania typu "fóisko i śniadanie".

SPECjalNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA CZAJNIKA:

- Zdejmij czajnik z podstawki i napełnij go zimną wodą – tylko do dozwolonego poziomu maksymalnego. Gdyby zaś poziom wody był niższy od zalecanego minimum, następujowo przegrzewanie się czajnika i jego przedwcześnie wyłączenie.
- Poziom wody musi być pomiędzy znakiem MIN. (0,5 l) i znakiem MAX. (1,7 l).
- Umieść czajnik na podstawce, który nie powinny być jeszcze podłączona do sieci elektrycznej.
- Należy upewnić się, że pokrywka jest właściwie domknięta.
- Chron podstawkę od cieczy i wilgoci!
- Czajnik powinien być użytkowany wyłącznie z oryginalną elektryczną podstawką. Użycowanie innych akcesoriów jest niebezpieczne.

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Postołani.

Zahvaljujem Vas se na kupovini našeg proizvoda. Molimo Vas da прочитате овај документ који Вас обавештава о Вашим правима:

Ovađ dokument izdaje:

Proizvod: Električni Grejač vode

Model: 1807

Datum prodaje _____

Pečat i potpis prodavca _____

- Obavezujemo se da nemamo be ikakvih troškova otklonitici sve kvarove i tehnickie nedostatke koji bi eventualno nastali u normalnom upotrebi predmeta kupovine.
- Obavezujemo se da nemamo omdah, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovoriti potrošaču, sa izjašnjavanjem o podnetom zahtevu i predlogom njeogov rješavača, u skladu sa odredbom iz čl.58 Zakona o zaštiti potrošača.
- Pre putanja u rad aparata, kupac je dužan da prouči prateće tehničko uputstvo za upotrebu. Kupac ima pravo na svaku konzultaciju sa prodavcem o adekvatnoj upotrebi aparata, kao i pravo da u prisustvu prodavca provjeri ispravnost istog.
- Saobražnost ne obuhvata neispravnosti nastale usled neadekvatnog transporta, neprijavljenog rukovanja istim, nestrurnim opravkama ili opravkama vršenim od strane neoblaženih лица kao i zamenen delova neopriviligijalnim delovima ili usled posledica više sile.
- Prodovac je odgovoran za nesobražnost robje ugovora koja se pojavljuje u roku od dve godine od dana preplaska rizika na potrošača.
- Ako nesobražnost nastane u roku od šest meseci od dana preplaska rizika na potrošača, pretostavlja se da je nesobražnost postojala u trenutku preplaska rizika; osim ako je u sumpotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesobražnosti.
- Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti krafti rok u komu trgovac odgovara za nesobražnost, koji ne može biti kraći od jedne godine. (Član 55 Zakona o zaštiti potrošača)
- Potrošač ne može da raspiske ugovor ukoj je nesobražnost robe nезнata, saglasno Zakonu o zaštiti potrošača. Odredba iz člana 54 Zakona o zaštiti potrošača glasi:
- „Ako испоручена роба није саобраћена уговору, потрошач има право захтева од трговца да се отклони нesobražnost, без накнаде, opravkom или заменom, односно захтева одговарајућим умањењем цене или da raspiski ugovor u pogledu te robe,,.
- Potrošač, na pravom mestu, može da bira između zahteva da se nesobražnost otkloni opravkom ili zamenu.
- Ako otklanjanje nesobražnosti u skladu sa stavom 2. Ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nešradermerno otrebežanje za trgovca, potrošač može da zahteva umaњeњe cene ili da izjavlji da raspida ugovor.
- Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stavla 3. Ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umaњeњem cene i raspiskom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
- 1) vrednost robe koju je imala da je saobražana ugovor
- 2) Značaj saobražnosti u konkretnom slučaju
- 3) Da li se saobražnost može otkloniti bez značajnih neugodnosti za potrošača
- Cvakka opravka ili zamena se mora izvršiti u primernom roku i bez značajnih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirode robe i svrhu kog je joj je potrošač nabavio.
- Cve troškove koji su neophodni da bi se roba saobražila ugovoru, narocito troškovni rad, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
- Potrošač ima pravo da raspiske ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primernom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnih neugodnosti za potrošača.
- Za obavezu trgovca koje nastanu usled nesobražnosti robe, произвоđač se prema potrošaču nalazi na položaju jemca.
- Potrošač ne može da raspiske ugovor ako je nesobražnost robe nезнata.
- Prava navedena u stavu 1. Ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca nagnadu štetne koja potiče od nesobražnosti, u skladu sa opšitim pravilima o odgovornosti za štetu.
- Postotvrdi kupcu, sve kvarove i problemi koje koristišću našeg proizvoda možete reklamirati na:

Datum popravke	Primedbe

UPUTEZA UPORABU KUHALO ZA VODU MODEL 1807

Zahvaljujemo na povjerenu koje ste nam ukazali kupnjom Memort proizvoda.

Nadamo se da ćete biti zadovoljni ovim proizvodom i njegovim radom.

Molimo da prije korištenja uređaja pažljivo pročitate ove upute za uporabu. Molimo da dobro čuvate ove upute za buduće korištenje uređaja, te da druge osobe koje koriste ovaj uređaj isto dobro pročitaju te upute.

STRUJNO NAPAJANJE: 230V 50Hz 2000W.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE:

- Prije korištenja električnog kuhalo molimo da dobro pročitate upute za uporabu.
- Sačuvajte upute za uporabu, garanciju i račun, te ako je moguće izvornu ambalažu uređaja.
- Ovaj uređaj predviđen je za uporabu u domaćinstvu, a ne za privredni uporabu.
- Isključite kuhalo i izvadite utikač iz utičnice kada kuhalo nije u uporabi. Kada isključujete kuhalo iz struje, primite utikač a ne dovodni kabel.
- Isključite kuhalo prije manještanja dodatnog pribora ili dijelova kuhalo, čišćenja kuhalo ili ukoliko do kvara.
- Držite kuhalo i dodatni pribor van doseg a djece. Djeca ne smiju koristiti uređaj. Ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini kuhalo.
- Redovito provjeravajte ispravnost kuhalo, dovodnog kabela i utikača. Provjeravajte da li kuhalo i dodatni pribor ispravno rade. U slučaju da dove ikakvog kvara ili kuhalo prestane ispravno raditi, odmah prestanite koristiti uređaj.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravke uređaja, kao npr. zamjenu dovodnog kabla, smiju vršiti samo ovlašteni servisi, kako bi se izbjegle opasnosti.

- Držite kuhalo i dovodni kabel podalje od vrućine, sunca, vlage, oštirih rubova i sličnog.

- Koristite isključivo originalni dotatni pribor i dijelove za kuhalo.
- Ne koristite kuhalo van kuće.

- Stalak i vanjski dio kuhalo mora uvijek biti suhi i zaštićen od vlage, vode ili kakve druge tekućine. Ne koristite uređaj ako su vam ruke vlazeće ili mokre. U slučaju da stalak i/ili vanjski dio kuhalo bude vlažan ili mokar, odmah isključite kuhalo iz struje tako da izvučete utikač iz utičnice, kako bi se izbjegle

opasnosti.

- Koristite kuhalo isključivo za predviđenu namjenu.
- Ovaj aparat nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobivaju upute glede rada od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca trebaju biti nadzirana da bi se osiguralo da se ne igraju s ovim aparatom.
- Ovaj aparat je namijenjen za korištenje u kućanstvu i slične uporabe kao što su:
 - područja kuhanja za osobile u trgovinama, uređima i drugim radnim okruženjima
 - gospodarskim zgradama
 - od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa noćenje i doručak tip okruženja.
- Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nemojte nikada spajati na prekidač kojim upravlja mjerac vremena.

POSEBNE SIGURNOSNE NAPOMENE ZA KUHALO:

- Punite uređaj isključivo čistom, hladnom vodom.
- Razina vode u kuhalu mora biti između MAX. (1,7 l) i MIN. (0,5 l).
- Isključite kuhalo prije nego što maknete vrč sa stalka.
- Poklopac na vrču uvijek mora biti dobro namješten.
- Stalak i vanjski dio kuhalo ne smiju se smoci.
- Vrč kuhalo koristiti isključivo sa isporučenim postoljem.

PRIJE PRVE UPORABE:

- Prije prve uporabe kuhalo, napunite kuhalo čistom, hladnom vodom i dva puta prokuhajte.
- 1. Napunite vrč kuhalo vodom. Pazite na kolicišnu vodu, koristite pokazivač razine.
- 2. Stavite vrč kuhalo na stalak.
- 3. Uključivanje u struju:
 - Provjerite da li strujno napajanje Vaše utičnice odgovara strujnom napajanju kuhalo. Podaci se nalaze na naljepnici na stalku kuhalo.
 - Prikličite kuhalo isključivo na ispravnu sigurnosnu utičnicu strujnog napajanja 230V 50/60Hz 2000W.
- 4. Uključite kuhalo na položaj '1'. Kontrolna lampica na pokazivaču razine vode pokazati će vam da voda kuha.

5. Nakon što voda zakuhira, kuhalo se automatski isključuje.

Izklučite kuhalo iz struje tako da izvučete utikač iz utičnice, kako bi se izbjegle opasnosti.
Ne pritišćite poklopac dok točite vodu iz kuhalo.

ČIŠĆENJE:

- Prije čišćenja kuhalo uvijek isključite kuhalo iz struje tako da izvučete utikač iz utičnice, kako bi se izbjegle opasnosti.
- U slučaju da je potrebno, vanjski dio kuhalo očistite vlažnom krpom. Ne koristite oštr ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Filter izvadite kako biste ga očistili.
- Tokom redovite uporabe kuhalo sakupljuje se nečistoće iz vode. Ti se talozi uklanjaju iz kuhalo sredstvima za otklanjanje kamenca (vidi upute proizvođača) ili slijedećim postupkom:

 1. U vrč natočite tri šalice octa i dopunite vrč čistom vodom. Ostavite otopinu da stoji preko noći, ne prokuhavajte.
 2. Ispraznite kuhalo (istočite otopinu octa i vode te talog) i očistite preostale nečistoće čistom vlažnom krpom. Napunite kuhalo čistom, hladnom vodom, prokuhajte i ispraznite. Ponovite postupak. Kuhalo je spremno za uporabu.

POPRAVAK I ODRŽAVANJE:

Za opsežnije održavanje ili popravak kuhalo koji zahtijevaju dodir sa unutrašnjim dijelovima kuhalo (rastavljanje uređaja) obratite se ovlaštenom servisu.

NAPOMENA: Uklanjate kamenac barem jednom tjedno, ovisno o tvrdoci vode i učestalosti korištenja

kuhalo. Redovno uklanjanje kamenca produžuje vijek Vašeg uređaja, jamči bespriječnu funkciju, skraćuje vrijeme kuhanja i štedi energiju.

ZBRINJAVANJE OTPADA:

- Ambalaža i zastarjeli uređaji trebaju biti reciklirani.
- O trenutno važećim pravilima za zbrinjavanje otpada informirajte se kod Vašeg trgovca ili u Vašoj općini.

ZAŠTITA OKOLIŠA:

Recikliranje proizvoda na kraju njegovog radnog vjeka:

 Simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju prikazuje da ovaj proizvod ne bi trebao biti bačen u ukućansko smeće. Može se odnijeti na prikupnu točku firme ovlašćene za recikliranje. Vodenjem računa o pravilnom bacanju ovog uređaja, pomoći ćete zaštiti životne sredine od efekata negativnih po ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim bacanjem ovog proizvoda. O recikliranju možete saznati više od lokalnih vlasti, u servisu za odlaganje bačenih ukućanskih uređaja ili u radnji gde ste kupili ovaj uređaj.