



H
 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 DIGITÁLIS HORDÓ MÉRLEG
 MODEL 5970

GB
 OPERATING MANUAL
 DIGITAL BARREL SCALE
 MODEL 5970

D
 BEDIENUNGSANLEITUNG
 ELEKTRONISCHE FASSWAAGE
 MODEL 5970

SK
 NÁVOD NA OBSLUHU
 DIGITÁLNA VÁHA NA SUDY
 MODEL 5970

H-1035

Momart Co.Ltd.
 9400 Dunajcôvôros – HUNGARY, Popigyei út 19-14.
 Phone: +36 25 555-100, Fax: +36 25 401-823,
 E-mail: info@momart.hu, Web: www.momart.eu



H
 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 DIGITÁLIS HORDÓ MÉRLEG
 MODEL 5970

GB
 OPERATING MANUAL
 DIGITAL BARREL SCALE
 MODEL 5970

D
 BEDIENUNGSANLEITUNG
 ELEKTRONISCHE FASSWAAGE
 MODEL 5970

SK
 NÁVOD NA OBSLUHU
 DIGITÁLNA VÁHA NA SUDY
 MODEL 5970

H-1035

Momart Co.Ltd.
 9400 Dunajcôvôros – HUNGARY, Popigyei út 19-14.
 Phone: +36 25 555-100, Fax: +36 25 401-823,
 E-mail: info@momart.hu, Web: www.momart.eu

2

19

HASZNÁLATI UTASÍTÁS DIGITÁLIS HORDÓ MÉRLEG MODEL 5970

Köszönjük, hogy Moment terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékünköt hosszú ideig és megelégedéssel használja.

A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és örizze meg későbbi használatra! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

A TERMÉKTULAJDONSAΓA:

- Precíziós mérési rendszer
- HOLD funkció
- Tárazási funkció
- Minimális méretheit súly: 5 kg
- Túlerhelés kijelzése (200 kg felett)

Műszaki paraméterek	
Feszültség	9V alkáli elem., hálózati adapter (tartozék)
Mérési terjedelem	200 kg
Osztaς érték	100 g
Mértekegységek	kg/lb/st
Működési/Tárolási hőmérséklet	20-25°C/15-40°C
Kijelző méret	LCD atmérője: 8 cm, 3,15 inch

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Az elem behelyezésekor és cseréjekor úgyeljen a helyes polaritárra.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki azzal a részt, amelyben a készülékkel van csatlakoztatva.
- A készüléket mozgásukban korlátozzék és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó által és gyakorlatilag nem rendelkező személyek (beléleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhözszállatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

18

- A készülék csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban le szerint.
- A készüléket egyenes és vízszintes felületre helyezze.
- Tisztítás, szerezés vagy a fedelek levételle előtt a készüléket kiposztja ki és távolítsa el az elemet.
- A készülék durva szemcsű, karcoló vagy maró hatású tisztítószerekkel tisztítani tilos!
- Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe esett, akkor a készüléket ne kapsolja be. Vigye márkaszervizbe javításra vagy ellenőrzésre.
- A készülék csak háztartáshoz használható, kereskedelmi célokra nem.
- A készülék tartásával a hőforrásoktól (pl: radiátor, kályha, tűzhely stb). Óvja a mérleget a közvetlen napssütéstől és nedvességtől.
- A készülék ne fogja meg nedves vagy vizes kékkel.
- A mérleg törekény mérőműszer. Védje a leeséstől és ütéstől!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizre.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK NEM TARTÁSA A JOTÁLLAS MEGSZÜNESÉVEL JÁR!

A MÉRLEG MŰKÖDÉSE:

- Kapsolja be a mérleget a Ø gombbal.
- Helyezze rá a mérőről súlyt óvatosan a mérőfelületre. Semmiéppen se érje erős ütés a mérleget!
- Ekkor a kijelzőn megjelenik a mérleg súlya súlyértéket.
- A memoriában tárolt súly és az aktuális súly különbséget a "D" jelű gomb megnyomásával láthatja a 3 másodpercig.
- A mérleg a kikapcsolási folyamatossan mér. A mérleg a "Gomb" ísmétlődés hosszú megnyomásával kapcsolható ki. Ekkor a memória tartalma is törölök.
- Tare funkció: Ha a Ø gombot bekapcsolt állapotban röviden megnyomjuk, a kijelző jobb felső saréban megjelenik a TARE felirat, majd a mérleg nulla áll.

3

HASZNÁLATI UTASÍTÁS DIGITÁLIS HORDÓ MÉRLEG MODEL 5970

Köszönjük, hogy Moment terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékünköt hosszú ideig és megelégedéssel használja.

A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és örizze meg későbbi használatra! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

A TERMÉKTULAJDONSAΓA:

- Precíziós mérési rendszer
- HOLD funkció
- Tárazási funkció
- Minimális méretheit súly: 5 kg
- Túlerhelés kijelzése (200 kg felett)

Műszaki paraméterek	
Feszültség	9V alkáli elem., hálózati adapter (tartozék)
Mérési terjedelem	200 kg
Osztaς érték	100 g
Mértekegységek	kg/lb/st
Működési/Tárolási hőmérséklet	20-25°C/15-40°C
Kijelző méret	LCD atmérője: 8 cm, 3,15 inch

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

- Az elem behelyezésekor és cseréjekor úgyeljen a helyes polaritárra.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki azzal a részt, amelyben a készülékkel van csatlakoztatva.
- A készüléket mozgásukban korlátozzék és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó által és gyakorlatilag nem rendelkező személyek (beléleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhözszállatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

- A készülék csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban le szerint.
- A készüléket egyenes és vízszintes felületre helyezze.
- Tisztítás, szerezés vagy a fedelek levételle előtt a készüléket kiposztja ki és távolítsa el az elemet.
- A készülék durva szemcsű, karcoló vagy maró hatású tisztítószerekkel tisztítani tilos!
- Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízbe esett, akkor a készüléket ne kapsolja be. Vigye márkaszervizbe javításra vagy ellenőrzésre.
- A készülék csak háztartáshoz használható, kereskedelmi célokra nem.
- A készülék tartásával a hőforrásoktól (pl: radiátor, kályha, tűzhely stb). Óvja a mérleget a közvetlen napssütéstől és nedvességtől.
- A készülék ne fogja meg nedves vagy vizes kékkel.
- A mérleg törekény mérőműszer. Védje a leeséstől és ütéstől!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizre.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK NEM TARTÁSA A JOTÁLLAS MEGSZÜNESÉVEL JÁR!

A MÉRLEG MŰKÖDÉSE:



- Kapsolja be a mérleget a Ø gombbal.
- Helyezze rá a mérőről súlyt óvatosan a mérőfelületre. Semmiéppen se érje erős ütés a mérleget!
- Ekkor a kijelzőn megjelenik a mérleg súlya súlyértéket.
- A "Gomb" megnyomásával a mérleg tárolja a kijelzőn lévő súlyértéket.
- A memoriában tárolt súly és az aktuális súly különbséget a "D" jelű gomb megnyomásával láthatja a 3 másodpercig.
- A mérleg a kikapcsolási folyamatossan mér. A mérleg a "Gomb" ismétlődés hosszú megnyomásával kapcsolható ki. Ekkor a memória tartalma is törölök.
- Tare funkció: Ha a Ø gombot bekapcsolt állapotban röviden megnyomjuk, a kijelző jobb felső saréban megjelenik a TARE felirat, majd a mérleg nulla áll.

18

5

MÉRTÉKEGYSÉGVÁLTÁS:

Mérés közben, vagy amikor a kijelző "0 g"-ot mutat, váltatható mértékegységet (kg,oz,stlb) a kijelződoboz hátloldalán található tolókapcsolóval.

A MÉRLEG FELÉPÍTÉSE:**KIJELZŐ:****TOVÁBBI JELLEMZÖK:**


- A mérleg kikapcsolás nélkül képes folyamatosan mérni.
- Memória, az aktuális és a korábban mert súly összesorolásához.
- A mérőfelület szélen lévő kiemelkedés segíti a 30 vagy 50 l-es hordót is elhelyezni és megtakarítja hogy az lecseresszen a felületről.
- A kezelőpanel alján található adaptercsatlakozó lehetővé teszi, hogy hálózati áramról is

üzemelhető legyen.

- A gombok működését hangszeres igazolja vissza
- A különösen nagy mérési kapacitás alkalmassá teszi mezőgázdasági termékek mérését (pl.: alma, krumpli, kukorica) és általáns háztartási mérésre (pl.:hordó, gázpalack).
- A mérleg +10 °C - +40 °C hőmérséklet tartományban képes működni. A legpontosabb mérési eredményt +25°C hőmérsékleten szolgáltatja.

MÉRTÉKEGYSÉGVÁLTÁS:

Mérés közben, vagy amikor a kijelző "0 g"-ot mutat, váltatható mértékegységet (kg,oz,stlb) a kijelződoboz hátloldalán található tolókapcsolóval.

A MÉRLEG FELÉPÍTÉSE:**KIJELZŐ:****TOVÁBBI JELLEMZÖK:**

- A mérleg kikapcsolás nélkül képes folyamatosan mérni.
- Memória, az aktuális és a korábban mert súly összesorolásához.
- A mérőfelület szélen lévő kiemelkedés segíti a 30 vagy 50 l-es hordót is elhelyezni és megtakarítja hogy az lecseresszen a felületről.
- A kezelőpanel alján található adaptercsatlakozó lehetővé teszi, hogy hálózati áramról is

üzemelhető legyen.

- A gombok működését hangszeres igazolja vissza
- A különösen nagy mérési kapacitás alkalmassá teszi mezőgázdasági termékek mérését (pl.: alma, krumpli, kukorica) és általáns háztartási mérésre (pl.:hordó, gázpalack).
- A mérleg +10 °C - +40 °C hőmérséklet tartományban képes működni. A legpontosabb mérési eredményt +25°C hőmérsékleten szolgáltatja.

A SZERKEZET:

- Rozsdamentes acélváz
- Cseppálló kivitel
- Különálló, falra függeszthető kijelző

Alte specificații:

- Scara este capabil sa masoare continuu, fara oprire.
- Valoarea de greutate predominanta este posibilitatea de a vedea in permanenta pe ecran.
- Recomandat mediu de lucru: 10-40 grade Celsius.
- Rezultatul de masurare cel mai precis: la 25 grade Celsius.
- Memorie pentru compararea real si cel anterior de cantearie.
- Datorita greutatii sale foarte mici, este usor sa se mute.
- Cu o capacitate extrem de mare scara poate fi utilizata in mod efectiv atat in agricultura si in zona comerciala:
 - Pentru produse agricole (mere, cartofi, porumb etc)
 - Pentru butoane, gaz si alte sticle de masurare, pentru simplu ca urmare a modificarilor continutului sau.
- Cu ajutorul a jantei ridicate de pe suprafata de masurare este mai usor pentru a preveni ca mărurile să fie căntărite de la alunecarea.
- Adaptor plug-in pot fi gasite pe partea de jos a panoului de control.
- Butoane sunt functionale cu sunet-semnal.

- Pungile din polietilenă (PE) trebuie predată la centrele de colectare a materialelor pentru reciclare.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de funcționare:

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie depus într-un centru de colectare de reciclare și electrică și electronice. Prin asigurarea lichidării corecte a produsului veți ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane care ar fi depreciate de lichidarea incorrectă a produsului. Informații detaliate privind reciclarea acestui produs veți căpăta de la obținere de la autoritățile locale abilitate în privința serviciilor de lichidare a deșeurilor menajere sau de la magazinul de la care ați cumpărat produsul.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTRĂÎNIREA:

Aparatul poate fi curățat doar cu o lăvăt umedă. Nu folosiți detergenți sau obiecte dure, deoarece acestea pot deteriora suprafața aparatului!

Nu curătați niciodată aparatul sub jet de apă, nu-l clătiți, și nu-l introduceți în apă!

REPARIERII ȘI ÎNTRĂÎNIRE:

Lucrările de întreținere sau de reparări dificile, care necesită o intervenție în părțile interioare ale produsului, trebuie să fie executate la un centru de service specializat.

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

- Oprăti pentru reciclarea materialelor, a ambalajelor și a aparatelor vecchi.
- Cutia aparatului poate fi predată la centre de colectare și triere a deșeurilor.



17

SCHIMBAREA unității:

Timpul de măsurare, sau când pe display apare "0 g", unitatea (kg, oz, st: lb) poate fi schimbat cu comutatorul glisant la partea din spate a cutiei de afişare.

STRUCTURA:

- LCD cu montare pe perete ecran detasabil
- cu platforma din otel inoxidabil

CONSTRUCȚIA CĂNTARULUI:**ECRAN:**

16



5

SCHIMBAREA unității:

Timpul de măsurare, sau când pe display apare "0 g", unitatea (kg, oz, st: lb) poate fi schimbat cu comutatorul glisant la partea din spate a cutiei de afişare.

STRUCTURA:

- LCD cu montare pe perete ecran detasabil
- cu platforma din otel inoxidabil

CONSTRUCȚIA CĂNTARULUI:**ECRAN:**

16

5

KARBANTARTÁS:

- Kérjük, a mérlegeget tartsa tiszta és visszintes helyen.
- Ne használja a mérlegeget nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékleten.
- Ne tegye ki hirtelen nagy terhelésnek és ne ejtsse le, mivel a mérleg egy precíz elektromos szerkezet.
- Ne terhelje túl a mérlegeget!
- A mérleg tisztításakor ne használjon semmiféle vegyszert, mivel ezek károsodást okozhatnak.
- Ha nem használja gyakran az eszközt, vagy hálózati adapter alkalmaz, távolítsa el belőle az elemet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztításhoz csak vizsel megnevezésű puha ruhát használjon, tisztítószeret és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérhetik a készülék felületét.

A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS!

SZERVIZ:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezheti.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagoló anyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerebe dobja ki.
- A műanyag zacsököt (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerebe.

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:

Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagát nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dojni. A használhatatlan vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetkárosító. Az elektromos háztartási cikkek előirások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

KARBANTARTÁS:

- Kérjük, a mérlegeget tartsa tiszta és visszintes helyen.
- Ne használja a mérlegeget nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérsékleten.
- Ne tegye ki hirtelen nagy terhelésnek és ne ejtsse le, mivel a mérleg egy precíz elektromos szerkezet.
- Ne terhelje túl a mérlegeget!
- A mérleg tisztításakor ne használjon semmiféle vegyszert, mivel ezek károsodást okozhatnak.
- Ha nem használja gyakran az eszközt, vagy hálózati adapter alkalmaz, távolítsa el belőle az elemet.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztításhoz csak vizsel megnevezésű puha ruhát használjon, tisztítószeret és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérhetik a készülék felületét.

A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS!

SZERVIZ:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezheti.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagoló anyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerebe dobja ki.
- A műanyag zacsököt (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerebe.

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:

Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait nem szabad a hagyományos háztartási hulladékok közé dojni. A használhatatlan vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékok közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetkárosító. Az elektromos háztartási cikkek előirások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

OPERATING MANUAL DIGITAL BARREL SCALE MODEL 5970

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.

Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Precision measuring system
- Weight difference display function
- Tare function
- Minimal measurable weight: 5 kg
- Overload indication (ERR) if measured weight is bigger than 200 kg

Technical parameters	
Voltage	9V alkaline battery and mains adapter plug-in (included)
Weighing range	200 kg
Weighing increments	100 g
Weighing units	kg, lb, st
Working/Storge temperature	20-25°C/15-40°C
Display size	LCD diameter= 8.0 cm, 3.15 inch

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Make sure you follow the marked polarity of battery when inserting and replacing it.
- If the appliance will be out of use for a longer time, remove the battery.
- Do not leave the unit unattended when in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

6

- Use the product only for the intended purpose specified in the Operating Manual.
- Use the unit only on a stable horizontal surface.
- Before cleaning, assembly, or disassembly of the cover, switch the unit off and remove the battery!
- Do not use abrasive or chemically aggressive substances for cleaning the unit.
- Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Take the unit to an authorized service center for testing and repair.
- The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
- Keep the unit away from heat sources, such as radiators, ovens etc. Do not expose the unit to direct sunlight or moisture.
- Do not touch the unit with wet or damp hands.
- The product is a fragile measuring device. Prevent it from crashing or falling.
- Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.

FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MAY LEAD TO REFUSAL OF WARRANTY REPAIR!

OPERATING BUTTONS

- The scale can be switched on and off with the **O** button. (Push once the button)
Then "0.0" is displayed, the scale is ready for measuring.
- After measuring when you press the "**HOLD**" button once, the weight value of the display will freeze and it will display the weight continuously.
- When you press the "**M**" (memory) button the second time the measured weight value will be stored in the memory automatically.
- The difference between the actual weight and the previous weight value in the memory can be displayed with the push of the "**D**" button for 3 seconds. In this way it is easy to follow the change of barrel's content.
- By pressing the **O** button once the scale switches off, then the memory does not erase. "**TARE**" button: when it is pressed in the process of weighing it will "tare", so the displayed weight value will go back to "0.0".

6

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CĂNTARUL DUMNEAVOASTRĂ ELECTRONIC 5970

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Momert. Spăram că veți fi mulțumit de produsul nostru, pe întreaga durată de funcționare.

Vă rugăm să studiați cu atenție și în întregime Manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul la loc sigur, pentru consultări viitoare. Asigurați-vă că toate persoanele care folosesc produsul cunosc aceste instrucții.

SPECIFICATII TEHNICE:

- Sistem de măsurare de precizie
- Funcția de afisare diferență Greutate
- Funcția proprie
- Greutate măsurabilă minima: 5 kg
- Suprasarcină indicare (ERR), dacă este măsurată greutate este mai mare decât 200 kg

PARAMETRI TEHNICI	
Tensiunea	Baterie alcălina 9V și adaptor de alimentare plug-in (inclus)
Domeniu de greutate	200 kg
Incremente de greutate	100 gr
Unități de greutate	kg/lb/st
Temperatură de depozitate/funcționeare	20-25°C/15-40°C
Display	LCD = 8 cm, 3.15 inch

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ:

- Asigurați-vă că respectați polaritatea marcată pe baterii atunci când le introduceți sau le înlocujiți.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai mare de timp, scoateți baterile.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizică, mentale sau senzorială reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruită cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Folosiți produsul doar în scopul pentru care a fost

proiectat, menționat în Manualul de utilizare.

• Folosiți aparatul numai pe o suprafață plană, stabilită.

• Înainte de curățarea, asamblarea sau dezasamblarea capacului, opriți aparatul și scoateți baterile!

• Nu folosiți substanțe abrazive sau chimice agresive pentru curățarea aparatului.

• Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat de jos, deteriorat sau dacă a curs pe el vreun lucru. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.

• Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este proiectat pentru uz comercial.

• Păstrați aparatul la distanță de sursele de căldură precum radiatorul, aragaz etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umedeze.

• Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.

• Acest produs este un dispozitiv de măsurare sensibil. Evitați lovirea sau cădere aparatului.

• Nu reparati aparatul prin mijloace proprii. Apelați la un centru de service autorizat.

• Suprafața de trepte vor fi alunecos dacă ude.

NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR PRODUCĂTORULUI POATE DUCE LA REFUZUL REPARĂRII ÎN GARANȚIE.

BUTOANELE DE OPERARE

- Scala poate fi pornit și oprit cu butonul O. (Apăsați o dată butonul) Apoi este afișat "0.0", scară este gata de măsurare.
- După măsurare atunci când apăsați butonul "HOLD" o dată, valoarea de greutate va intra înghesită și va fi afișată continuu.
- Când apăsați butonul "M" (memorie), a două oară valoarea de greutate măsurat vor fi stocate în memorie în mod automat.
- Diferența dintre greutatea reală și valoarea greutății anterior în memorie pot fi afișate prin simplă apăsare a butonului "D" timp de 3 secunde. În acest fel, este ușor de urmat schimbarea conținutului barilui.
- Prin apăsarea butonului O dată scara se oprește, apoi de memorie nu se sterge. Butonul "TARE": atunci când este apăsat în procesul de căntărire se va "tare", astfel încât valoarea de greutate afișată va reveni la "0.0".

15

OPERATING MANUAL DIGITAL BARREL SCALE MODEL 5970

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.

Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

TECHNICAL SPECIFICATION:

- Precision measuring system
- Weight difference display function
- Tare function
- Minimal measurable weight: 5 kg
- Overload indication (ERR) if measured weight is bigger than 200 kg

Technical parameters	
Voltage	9V alkaline battery and mains adapter plug-in (included)
Weighing range	200 kg
Weighing increments	100 g
Weighing units	kg, lb, st
Working/Storge temperature	20-25°C/15-40°C
Display size	LCD diameter= 8.0 cm, 3.15 inch

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Make sure you follow the marked polarity of battery when inserting and replacing it.
- If the appliance will be out of use for a longer time, remove the battery.
- Do not leave the unit unattended when in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

6

- Use the product only for the intended purpose specified in the Operating Manual.
- Use the unit only on a stable horizontal surface.
- Before cleaning, assembly, or disassembly of the cover, switch the unit off and remove the battery!
- Do not use abrasive or chemically aggressive substances for cleaning the unit.
- Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Take the unit to an authorized service center for testing and repair.
- The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
- Keep the unit away from heat sources, such as radiators, ovens etc. Do not expose the unit to direct sunlight or moisture.
- Do not touch the unit with wet or damp hands.
- The product is a fragile measuring device. Prevent it from crashing or falling.
- Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.

FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MAY LEAD TO REFUSAL OF WARRANTY REPAIR!

OPERATING BUTTONS

- The scale can be switched on and off with the **O** button. (Push once the button)
Then "0.0" is displayed, the scale is ready for measuring.
- After measuring when you press the "**HOLD**" button once, the weight value of the display will freeze and it will display the weight continuously.
- When you press the "**M**" (memory) button the second time the measured weight value will be stored in the memory automatically.
- The difference between the actual weight and the previous weight value in the memory can be displayed with the push of the "**D**" button for 3 seconds. In this way it is easy to follow the change of barrel's content.
- By pressing the **O** button once the scale switches off, then the memory does not erase. "**TARE**" button: when it is pressed in the process of weighing it will "tare", so the displayed weight value will go back to "0.0".

6

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CĂNTARUL DUMNEAVOASTRĂ ELECTRONIC 5970

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Momert. Spăram că veți fi mulțumit de produsul nostru, pe întreaga durată de funcționare.

Vă rugăm să studiați cu atenție și în întregime Manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul la loc sigur, pentru consultări viitoare. Asigurați-vă că toate persoanele care folosesc produsul cunosc aceste instrucții.

SPECIFICATII TEHNICE:

- Sistem de măsurare de precizie
- Funcția de afisare diferență Greutate
- Funcția proprie
- Greutate măsurabilă minima: 5 kg
- Suprasarcină indicare (ERR), dacă este măsurată greutate este mai mare decât 200 kg

PARAMETRI TEHNICI	
Tensiunea	Baterie alcălina 9V și adaptor de alimentare plug-in (inclus)
Domeniu de greutate	200 kg
Incremente de greutate	100 gr
Unități de greutate	kg/lb/st
Temperatură de depozitate/funcționeare	20-25°C/15-40°C
Display	LCD = 8 cm, 3.15 inch

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ:

- Asigurați-vă că respectați polaritatea marcată pe baterii atunci când le introduceți sau le înlocujiți.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai mare de timp, scoateți baterile.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizică, mentale sau senzorială reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruită cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Folosiți produsul doar în scopul pentru care a fost

projectat, menționat în Manualul de utilizare.

• Folosiți aparatul numai pe o suprafață plană, stabilită.

• Înainte de curățarea, asamblarea sau dezasamblarea capacului, opriți aparatul și scoateți baterile!

• Nu folosiți substanțe abrazive sau chimice agresive pentru curățarea aparatului.

• Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat de jos, deteriorat sau dacă a curs pe el vreun lucru. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.

• Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu este proiectat pentru uz comercial.

• Păstrați aparatul la distanță de sursele de căldură precum radiatorul, aragaz etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umedeze.

• Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.

• Acest produs este un dispozitiv de măsurare sensibil. Evitați lovirea sau cădere aparatului.

• Nu reparati aparatul prin mijloace proprii. Apelați la un centru de service autorizat.

• Suprafața de trepte vor fi alunecos dacă ude.

NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR PRODUCĂTORULUI POATE DUCE LA REFUZUL REPARĂRII ÎN GARANȚIE.

BUTOANELE DE OPERARE

- Scala poate fi pornit și oprit cu butonul O. (Apăsați o dată butonul) Apoi este afișat "0.0", scară este gata de măsurare.
- După măsurare atunci când apăsați butonul "HOLD" o dată, valoarea de greutate va intra înghesită și va fi afișată continuu.
- Când apăsați butonul "M" (memorie), a două oară valoarea de greutate măsurat vor fi stocate în memorie în mod automat.
- Diferența dintre greutatea reală și valoarea greutății anterior în memorie pot fi afișate prin simplă apăsare a butonului "D" timp de 3 secunde. În acest fel, este ușor de urmat schimbarea conținutului barilui.
- Prin apăsarea butonului O dată scara se oprește, apoi de memorie nu se sterge. Butonul "TARE": atunci când este apăsat în procesul de căntărire se va "tare", astfel încât valoarea de greutate afișată va reveni la "0.0".

15

DODATKOVÁ ŠPECIFIKÁCIA:

- Váha môže byť v prevádzke kontinuálne bez vypnutia.
- Hmotnosť sa kontinuálne zobrazuje na displeji.
- Pamäť umožní porovnanie predchádzajúcej a aktuálnej hmotnosti.
- Záražka na väčšej ploche umožní presné umiestnenie 30 alebo 50 l suda a zábraní sklínutiu suda z väzby.
- Na zadnej strane váhy sa nachádza miesto na pripojenie sietového adaptéra.
- Ovládanie tlačidiel je sprevádzané zvukovým signálom.

CISTENIE A UDŽRŽBA:

Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlnkú handričku, žiadne čistiacie prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože môžu povrch spotrebiča poškodiť!

Nikdy nečistite spotrebič pod tečcou vodou, neoplaňujte ho ani neponárajte do vody!

SERVIS:

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonátať odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREДIA:



- Preferuje recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Skratka od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeneho odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

- Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatriť do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudske zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistite na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

CHANGING UNITS:

During measuring, or when display shows "0 g", the unit (kg, oz, stlb) can be changed with the slide switch at the back side of the display box.

THE STRUCTURE OF THE SCALE:**DISPLAY:****FURTHER SPECIFICATIONS:**

- The scale is able to measure continually without power off.
- The prevailing weight value is able to see continually on the display.
- Recommended working environment: 10-40 Celsius degree.
- The most accurate measuring result: on +25 Celsius degree.
- Memory for the comparison of the actual and the previous weighing.
- Thanks to its very small weight it is easy to move.
- With its extremely high capacity the scale can be used efficiently both in agricultural and in commercial area:
 - For farm produce(apple,potato,maize etc.)
 - For barrels, gas and other bottles measuring, for easy following the change of its content
 - By the help of the raised rim on the measuring surface it is easier to prevent the goods to be weighed from sliding off.
 - The adapter plug-in can be found on the bottom of the control panel.
 - Buttons are functional with sound-signal.

DODATKOVÁ ŠPECIFIKÁCIA:

- Váha môže byť v prevádzke kontinuálne bez vypnutia.
- Hmotnosť sa kontinuálne zobrazuje na displeji.
- Pamäť umožní porovnanie predchádzajúcej a aktuálnej hmotnosti.
- Záražka na väčšej ploche umožní presné umiestnenie 30 alebo 50 l suda a zábraní sklínutiu suda z väzby.
- Na zadnej strane váhy sa nachádza miesto na pripojenie sietového adaptéra.
- Ovládanie tlačidiel je sprevádzané zvukovým signálom.

CISTENIE A UDŽRŽBA:

Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlnkú handričku, žiadne čistiacie prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože môžu povrch spotrebiča poškodiť!

Nikdy nečistite spotrebič pod tečcou vodou, neoplaňujte ho ani neponárajte do vody!

SERVIS:

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonátať odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREДIA:



- Preferuje recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Skratka od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeneho odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

- Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatriť do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudske zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistite na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

CHANGING UNITS:

During measuring, or when display shows "0 g", the unit (kg, oz, stlb) can be changed with the slide switch at the back side of the display box.

THE STRUCTURE OF THE SCALE:**DISPLAY:****FURTHER SPECIFICATIONS:**



- The scale is able to measure continually without power off.
- The prevailing weight value is able to see continually on the display.
- Recommended working environment: 10-40 Celsius degree.
- The most accurate measuring result: on +25 Celsius degree.
- Memory for the comparison of the actual and the previous weighing.
- Thanks to its very small weight it is easy to move.
- With its extremely high capacity the scale can be used efficiently both in agricultural and in commercial area:
 - For farm produce(apple,potato,maize etc.)
 - For barrels, gas and other bottles measuring, for easy following the change of its content
 - By the help of the raised rim on the measuring surface it is easier to prevent the goods to be weighed from sliding off.
 - The adapter plug-in can be found on the bottom of the control panel.
 - Buttons are functional with sound-signal.

THE STRUCTURE:

- with LCD wall-mount detachable display
- with stainless steel platform
- water resistant platform

CHANGING UNITS:



During measuring, or when display shows "0 g", the unit (kg, oz, stlb) can be changed with the slide switch at the back side of the display box.

THE STRUCTURE OF THE SCALE:**DISPLAY:****FURTHER SPECIFICATIONS:**

- The scale is able to measure continually without power off.
- The prevailing weight value is able to see continually on the display.
- Recommended working environment: 10-40 Celsius degree.
- The most accurate measuring result: on +25 Celsius degree.
- Memory for the comparison of the actual and the previous weighing.
- Thanks to its very small weight it is easy to move.
- With its extremely high capacity the scale can be used efficiently both in agricultural and in commercial area:
 - For farm produce(apple,potato,maize etc.)
 - For barrels, gas and other bottles measuring, for easy following the change of its content
 - By the help of the raised rim on the measuring surface it is easier to prevent the goods to be weighed from sliding off.
 - The adapter plug-in can be found on the bottom of the control panel.
 - Buttons are functional with sound-signal.

THE STRUCTURE:

- with LCD wall-mount detachable display
- with stainless steel platform
- water resistant platform

THE STRUCTURE OF THE SCALE:**DISPLAY:****FURTHER SPECIFICATIONS:**

- The scale is able to measure continually without power off.
- The prevailing weight value is able to see continually on the display.
- Recommended working environment: 10-40 Celsius degree.
- The most accurate measuring result: on +25 Celsius degree.
- Memory for the comparison of the actual and the previous weighing.
- Thanks to its very small weight it is easy to move.
- With its extremely high capacity the scale can be used efficiently both in agricultural and in commercial area:
 - For farm produce(apple,potato,maize etc.)
 - For barrels, gas and other bottles measuring, for easy following the change of its content
 - By the help of the raised rim on the measuring surface it is easier to prevent the goods to be weighed from sliding off.
 - The adapter plug-in can be found on the bottom of the control panel.
 - Buttons are functional with sound-signal.

MAINTENANCE:

- Please read the following instructions carefully before using your scale.
- Please keep the scale on a clean and horizontal surface.**
- To clean the scale, use a damp cloth and a gentle detergent. Wait until the appliance is completely dry, since moisture could affect the internal parts of the scales.
- Keep the scale away from extreme low and high temperature.
- This appliance must not be placed underwater.
- The maximum capacity of the scales is 440lbs / 200 kg. To avoid damage, never try to weigh over that value.
- Do not use abrasive cleaning agents as they may damage the display.
- If you do not use the scale often or use adapter, please remove the battery.

REPAIR AND MAINTENANCE:

Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:



- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Appliance recycling at the end of its service life:

 A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

POPIS:

- Displej je možné pripevniť na stenu
- Vážacia plocha v prevedení nerez alebo biely smalt
- Vážacia plocha je vodovzdorná

POPIS SÚČASŤI VÁHY:**DISPLEJ:**

- zásuvka na adaptér
 - vážacia plocha
 - orientačná značka (umožní vycentrovanie súdu)
 - displej
 - pripojovací kábel na displej
- pamäť
 - zobrazenie rozdielu
 - kladidlo na zapnutie / vypnutie
 - miesto na zavesenie

MAINTENANCE:

- Please read the following instructions carefully before using your scale.
- Please keep the scale on a clean and horizontal surface.**
- To clean the scale, use a damp cloth and a gentle detergent. Wait until the appliance is completely dry, since moisture could affect the internal parts of the scales.
- Keep the scale away from extreme low and high temperature.
- This appliance must not be placed underwater.
- The maximum capacity of the scales is 440lbs / 200 kg. To avoid damage, never try to weigh over that value.
- Do not use abrasive cleaning agents as they may damage the display.
- If you do not use the scale often or use adapter, please remove the battery.

REPAIR AND MAINTENANCE:

Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:



- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

Appliance recycling at the end of its service life:

 A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

POPIS:

- Displej je možné pripevniť na stenu
- Vážacia plocha v prevedení nerez alebo biely smalt
- Vážacia plocha je vodovzdorná

POPIS SÚČASŤI VÁHY:**DISPLEJ:**

- zásuvka na adaptér
 - vážacia plocha
 - orientačná značka (umožní vycentrovanie súdu)
 - displej
 - pripojovací kábel na displej
- pamäť
 - zobrazenie rozdielu
 - kladidlo na zapnutie / vypnutie
 - miesto na zavesenie

NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNA VÁHA NA SUDY MODEL 5970

Dakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Moment a prejmeš Vám, aby ste boli s ním výrobkom spokojní po celo dobu jeho používania.

Pred prvým použitím si preštudujte pozorné celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zasílite, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

CHARAKTERISTIKA ELEKTRONICKÉJ VÁHY:

- Veľmi presné, moderné väzenie
- Funkcia tara
- Funkcia HOLD
- Minimálna merateľná hmotnosť: 5 kg
- Identifikácia preť aženčia (ERR), ak je hmotnosť väčšia ako 200 kg

Technické parametre	
Napätie	9V alkalická batéria a adaptér
Rozsah väzenia	200 kg
Krok väzenia	100 g
Jednotky väzenia	kg/lb/st
Pracovní Teplota/teplota Pro skladovanie	20-25°C/15-40°C
Displej	LCD = 8 cm, 3,15 inch

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Dodržiavajte vyznačenú polaritu batérií pri ich vkladaní a výmeni.
- V prípade, že spotrebíci nebudeť dĺžšiu dobu používať, vypnite ju neho batérie.
- Pokiaľ spotrebíci používate, nenechávajte ho bez dozoru.
- Spotrebíci nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť neposkytuje doľahl alebo ich nepoučila o používaní spotrebíci. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehnali so zariadením.
- Nepoužívajte spotrebíci na iné účely, ako je uvedené v návode na použitie.
- Používajte spotrebíci iba na vodorovnom

stabilom podklade.

- Pred čistením, montážou a demontážou krytov spotrebíci vypnite ju výberate batérie!
- Na císteňu spotrebíci nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
- Nepoužívajte spotrebíci, pokiaľ nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namocený do kvapaliny. Dajte ho preskúsať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebíci je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Držte spotrebíci horizontálne od zeminy.
- Nedotýkajte sa spotrebíci vlhkými alebo mokrými rukami.
- Spotrebíci je kreky meraci prístroj. Predchádzajte nárazom a pádom.
- Neopravujte spotrebíci sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.

AK NEDODRŽÍTE POKYNY VÝROBCU, NEMÔŽE BYŤ PRÍPADNÁ OPRAVA UZNANÁ AKO ZÁRUCNÁ.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

1. Váha sa zapina a vypína tláčidlom C (jedným stlačením)
 2. Umiestňujete sud na váhu opatne. Zabráňte nárazom na väčšučku plouchu!
 3. Po umiestnení suda sa zobrazí hmotnosť
 4. Ak stlačíte tláčidlo pamäte A, hmotnosť sa automaticky uloží do pamäti
 5. Na zistenie rozdielu medzi aktuálnou hmotnosťou a údajom uloženým v pamäti stlačte tláčidlo B na dobu 3 sekundy. Taktôž najednoduchšie zistíte rozdiel v hmotnosti.
 6. Stlačením tláčidla C sa váha vypne. V tom prípade sa vymazá údaj o hmotnosti zo pamäti.
- Pomocou tláčidla B je možné zobraziť celý úbytok hmotnosti po ukončení pracovnej smeny. Stačením tláčidla A sa nová hodnota uloží ako začiatčná hodnota pre novú smenu.

VÝMENA JEDNOTKY:

Pri meraní, alebo keď displej ukazuje "0 g", jednotky (kg, oz, ulica, lb) možno meniť pomocou posuvného spináča na zadnej strane vitríny.

BEDIENUNGSANLEITUNG ELEKTRONISCHE FASSWAAGE MODEL 5970

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Moment entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsduer zufreuden sein werden.

Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt nutzen, sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen.

TECHNISCHE DATEN:

- Precisive 4-sensor-Technik
- Funktion für die Schau des Gewichtes
- Tara Funktion
- Min. Gewicht: 5 kg
- Übergewichtanzeige (ERR) bei Messung über 200 kg

Technische Parameter	
Spannung	9V Batterie oder 220V für den Adapter
Wägebereich	200 kg
Wägeschritt	100 g
Gewichtseinheit	kg, lb, st
Betrieb/Lagerfähig temperatur	20-25°C/15-40°C
Display dimension	LCD diagonal= 8,0 cm, 3,15 inch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Gekennzeichnete Polarität der Batterien bei Einlegen und Wechseln beachten.
- Falls Sie das Gerät über eine längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbedacht, wenn Sie es nicht benutzen.
- Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten

Personen benutzen. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder und Unbefugte das Gerät handhaben, und benutzen Sie es außerhalb von ihrer Reichweite.

- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Vor dem Reinigen, Ein- und Ausbau der Abdeckungen des Gerätes die Batterien herausnehmen!
- Zum Reinigen des Gerätes keine groben und chemisch aggressiven Stoffe verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen, beschädigt oder nass geworden ist. Lassen Sie es von einem autorisierten Servicezentrum überprüfen und reparieren.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Gerät von Wärmequellen, wie Heizungskörpern, Röhren und dergleichen fernhalten. Vor direkter Sonneninstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Das Gerät ist ein sprödes Messgerät. Vor Schlägen und Stürzen schützen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturservice.

BEI NICHTEINHALTUNG DER ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS KANN EINE EVENTUELLE REPARATUR NICHT ALS GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUR ANERKENNTWERDEN.

BEDIENUNGSTASTEN

1. Die Waage kann mit der Taste Ø ein- und ausgeschaltet werden (Einmal drücken und die Waage ist betriebsbereit). Es wird "0.0" angezeigt und die Waage ist messbereit.
2. Nach der Messung drücken Sie die Taste "M" einmal, und der Wert wird gespeichert und weiterhin angezeigt.

NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNA VÁHA NA SUDY MODEL 5970

Dakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Moment a prejmeš Vám, aby ste boli s ním výrobkom spokojní po celo dobu jeho používania.

Pred prvým použitím si preštudujte pozorné celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zasílite, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

CHARAKTERISTIKA ELEKTRONICKÉJ VÁHY:

- Veľmi precízne, moderné väzenie
- Funkcia tara
- Funkcia HOLD
- Minimálna merateľná hmotnosť: 5 kg
- Identifikácia preť aženčia (ERR), ak je hmotnosť väčšia ako 200 kg

Technické parametre	
Napätie	9V alkalická batéria a adaptér
Rozsah väzenia	200 kg
Krok väzenia	100 g
Jednotky väzenia	kg/lb/st
Pracovní Teplota/teplota Pro skladovanie	20-25°C/15-40°C
Displej	LCD = 8 cm, 3,15 inch

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Dodržiavajte vyznačenú polaritu batérií pri ich vkladaní a výmeni.
- V prípade, že spotrebíci nebudeť dĺžšiu dobu používať, vypnite ju neho batérie.
- Pokiaľ spotrebíci používate, nenechávajte ho bez dozoru.
- Spotrebíci nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť neposkytuje doľahl alebo ich nepoučila o používaní spotrebíci. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehnali so zariadením.
- Nepoužívajte spotrebíci na iné účely, ako je uvedené v návode na použitie.
- Používajte spotrebíci iba na vodorovnom

stabilom podklade.

- Pred čistením, montážou a demontážou krytov spotrebíci vypnite ju výberate batérie!
- Na císteňu spotrebíci nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
- Nepoužívajte spotrebíci, pokiaľ nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namocený do kvapaliny. Dajte ho preskúsať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebíci je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Držte spotrebíci horizontálne od zeminy.
- Nedotýkajte sa spotrebíci vlhkými alebo mokrými rukami.
- Spotrebíci je kreky meraci prístroj. Predchádzajte nárazom a pádom.
- Neopravujte spotrebíci sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.

AK NEDODRŽÍTE POKYNY VÝROBCU, NEMÔŽE BYŤ PRÍPADNÁ OPRAVA UZNANÁ AKO ZÁRUCNÁ.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

1. Váha sa zapina a vypína tláčidlom C (jedným stlačením)
 2. Umiestňujete sud na váhu opatne. Zabráňte nárazom na väčšučku plouchu!
 3. Po umiestnení suda sa zobrazí hmotnosť
 4. Ak stlačíte tláčidlo A, hmotnosť sa automaticky uloží do pamäti
 5. Na zistenie rozdielu medzi aktuálnou hmotnosťou a údajom uloženým v pamäti stlačte tláčidlo B na dobu 3 sekundy. Taktôž najednoduchšie zistíte rozdiel v hmotnosti.
 6. Stlačením tláčidla C sa váha vypne. V tom prípade sa vymazá údaj o hmotnosti zo pamäti.
- Pomocou tláčidla B je možné zobraziť celý úbytok hmotnosti po ukončení pracovnej smeny. Stačením tláčidla A sa nová hodnota uloží ako začiatčná hodnota pre novú smenu.

VÝMENA JEDNOTKY:

Pri meraní, alebo keď displej ukazuje "0 g", jednotky (kg, oz, ulica, lb) možno meniť pomocou posuvného spináča na zadnej strane vitríny.

BEDIENUNGSANLEITUNG ELEKTRONISCHE FASSWAAGE MODEL 5970

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Moment entschieden haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsduer zufreuden sein werden.

Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt nutzen, sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen.

TECHNISCHE DATEN:

- Precisive 4-sensor-Technik
- Funktion für die Schau des Gewichtes
- Tara Funktion
- Min. Gewicht: 5 kg
- Übergewichtanzeige (ERR) bei Messung über 200 kg

Technische Parameter	
Spannung	9V Batterie oder 220V für den Adapter
Wägebereich	200 kg
Wägeschritt	100 g
Gewichtseinheit	kg, lb, st
Betrieb/Lagerfähig temperatur	20-25°C/15-40°C
Display dimension	LCD diagonal= 8,0 cm, 3,15 inch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Gekennzeichnete Polarität der Batterien bei Einlegen und Wechseln beachten.
- Falls Sie das Gerät über eine längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbedacht, wenn Sie es nicht benutzen.
- Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten

Personen benutzen. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder und Unbefugte das Gerät handhaben, und benutzen Sie es außerhalb von ihrer Reichweite.

- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Benutzen Sie das Gerät nur auf einem waagerechten, stabilen Untergestell.
- Vor dem Reinigen, Ein- und Ausbau der Abdeckungen des Gerätes die Batterien herausnehmen!
- Zum Reinigen des Gerätes keine groben und chemisch aggressiven Stoffe verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen, beschädigt oder nass geworden ist. Lassen Sie es von einem autorisierten Servicezentrum überprüfen und reparieren.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Gerät von Wärmequellen, wie Heizungskörpern, Röhren und dergleichen fernhalten. Vor direkter Sonneninstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Das Gerät ist ein sprödes Messgerät. Vor Schlägen und Stürzen schützen.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturservice.

BEI NICHTEINHALTUNG DER ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS KANN EINE EVENTUELLE REPARATUR NICHT ALS GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUR ANERKENNTWERDEN.

BEDIENUNGSTASTEN


1. Die Waage kann mit der Taste Ø ein- und ausgeschaltet werden (Einmal drücken und die Waage ist betriebsbereit). Es wird "0.0" angezeigt und die Waage ist messbereit.
2. Nach der Messung drücken Sie die Taste "M" einmal, und der Wert wird gespeichert und weiterhin angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste "M" (Memory) ein zweites Mal, dann wird der Wert automatisch gespeichert.


4. Die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und vorhergehenden Wert errechnet sich durch das Drücken der Taste "D" für 3 Sekunden. So können Sie einfach den Füllstand des Bierfasses beobachten.

5. Drücken Sie die Taste Ø schaltet sich die Waage ab. Die Werte werden nicht gelöscht.
Die "TARE"- Taste wird diese Taste gedrückt, werden alle Messungen gelöscht und die Anzeige beginnt wieder bei "0.0".

AUFBAU DER WAAGE:



DISPLAY:



EINHEITENVERÄNDERUNG:

Während der Messung, oder wenn die Anzeige zeigt "0 g", die Einheit (kg, oz, st, lb) kann mit dem Schiebeschalter an der Rückseite des Display-Box geändert werden.

BESCHREIBUNG:

- mit einem LCD Display
- mit einer Edelstahl/Messplattform
- mit verschiedenen Messfunktionen

WEITERE EINZELHEITEN:

- Die Waage wiegt kontinuierlich, wenn sie eingeschalten ist.
- Das aktuelle Gewicht wird im Display angezeigt.
- Empfohlene Arbeitsbedingungen:
- 10-40 Grad Celsius.
- Optimale Messbedingung: +25 Grad Celsius.
- Speicher für die aktuelle und vergangene Wiegenungen
- Dank des leichten Gewichts sehr einfach zu transportieren.
- Wegen der hohen Wiegekapazität ist die Waage vielseitig einsetzbar:
 - Für landwirtschaftliche Produkte (Apfel, Kartoffeln, Mais etc.)
 - Für Bierfässer, Gasflaschen etc. Zur Kontrolle des Inhalts
- Mit Hilfe des geprägten Randes wird ein Abrutschen des Wiegegutes verhindert
- Der Stecker für den Adapter befindet sich unten am Kontrollpanel.
- Der Drucker funktioniert mit einem Tonsignal.

- Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, diese können das Display verkratzen.
- Wenn Sie die Waage nicht regelmäßig oder nur mit Adapter benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.

REPARATUR UND INBETRIEBNAHME:

Irgendwelche komplexe Inbetriebnahmen oder Reparaturen, die einen Zugriff auf die inneren Bauteile erfordern, müssen von Fachleuten vorgenommen werden.

UMWELTSCHUTZ:

- Verpackung und alte Bauteile sollten recycled werden.
- Die Transportkartonage sollte als Altkartonage entsorgt werden.
- Kunststoffverpackungen sollten fachgerecht entsorgt werden.

Geraeteentsorgung nach Gebrauch:

- Dieses Symbol auf der Waage oder der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht über den Haushaltsabfall entsorgt werden sollte. Es muss über einen Wertstoffhof und Elektroschrott entsorgt werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie mit die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Produkts ergeben würde. Sie können weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts von Ihrem örtlichen Behörden der Müllabfuhr oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, bekommen.

10


3. Drücken Sie die Taste "M" (Memory) ein zweites Mal, dann wird der Wert automatisch gespeichert.

4. Die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und vorhergehenden Wert errechnet sich durch das Drücken der Taste "D" für 3 Sekunden. So können Sie einfach den Füllstand des Bierfasses beobachten.

5. Drücken Sie die Taste Ø schaltet sich die Waage ab. Die Werte werden nicht gelöscht.
Die "TARE"- Taste wird diese Taste gedrückt, werden alle Messungen gelöscht und die Anzeige beginnt wieder bei "0.0".

11

AUFBAU DER WAAGE:



EINHEITENVERÄNDERUNG:

Während der Messung, oder wenn die Anzeige zeigt "0 g", die Einheit (kg, oz, st, lb) kann mit dem Schiebeschalter an der Rückseite des Display-Box geändert werden.

BESCHREIBUNG:

- mit einem LCD Display
- mit einer Edelstahl/Messplattform
- mit verschiedenen Messfunktionen

WEITERE EINZELHEITEN:

- Die Waage wiegt kontinuierlich, wenn sie eingeschalten ist.
- Das aktuelle Gewicht wird im Display angezeigt.
- Empfohlene Arbeitsbedingungen:
- 10-40 Grad Celsius.
- Optimale Messbedingung: +25 Grad Celsius.
- Speicher für die aktuelle und vergangene Wiegenungen
- Dank des leichten Gewichts sehr einfach zu transportieren.
- Wegen der hohen Wiegekapazität ist die Waage vielseitig einsetzbar:
 - Für landwirtschaftliche Produkte (Apfel, Kartoffeln, Mais etc.)
 - Für Bierfässer, Gasflaschen etc. Zur Kontrolle des Inhalts
- Mit Hilfe des geprägten Randes wird ein Abrutschen des Wiegegutes verhindert
- Der Stecker für den Adapter befindet sich unten am Kontrollpanel.
- Der Drucker funktioniert mit einem Tonsignal.

- Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, diese können das Display verkratzen.
- Wenn Sie die Waage nicht regelmäßig oder nur mit Adapter benutzen, nehmen Sie bitte die Batterie heraus.

REPARATUR UND INBETRIEBNAHME:

Irgendwelche komplexe Inbetriebnahmen oder Reparaturen, die einen Zugriff auf die inneren Bauteile erfordern, müssen von Fachleuten vorgenommen werden.

UMWELTSCHUTZ:


- Verpackung und alte Bauteile sollten recycled werden.
- Die Transportkartonage sollte als Altkartonage entsorgt werden.
- Kunststoffverpackungen sollten fachgerecht entsorgt werden.

Geraeteentsorgung nach Gebrauch:

- Dieses Symbol auf der Waage oder der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht über den Haushaltsabfall entsorgt werden sollte. Es muss über einen Wertstoffhof und Elektroschrott entsorgt werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, helfen Sie mit die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung dieses Produkts ergeben würde. Sie können weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts von Ihrem örtlichen Behörden der Müllabfuhr oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, bekommen.

10

AUFBAU DER WAAGE:



11