

Megfelelőségi nyilatkozat:

Mi,
Momert Zrt.

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.
Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Kijelentjük, hogy a termék, amelynek:

Neve: Momert

Típusa: 5864

Megnevezése: Napelemes fürdőszoba mérleg

Megfelel az alábbi normáknak:

Elektromágneses összeférhetőség szabvány: 2004/108/EC

EN 55014-1/A1:2009

EN 55014-2/A2:2008

RohS 2002/95/EC

Dunaújváros, 2011. július 4.

Declaration of conformity:

We,

Momert Co. Ltd.

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.
Phone.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 401-823
E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.hu

Declare that product:

Name: Momert

Model: 5864

Description: Solar bathroom scale

Is in conformity with the following standards:

Electromagnetic compatibility directive 2004/108/EC
EN 55014-1/A1:2009
EN 55014-2/A2:2008
RohS 2002/95/EC


Dunaújváros, 2011. July 4.

Momert Zrt.

Momert Co. Ltd.



H u n g a r y
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu



5864



Használati utasítás

Napelemes fürdőszoba mérleg

modell: 5864

Köszönjük, hogy Momort terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel használja.

A készülék első használata vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és örizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

A TERMÉK TULAJDONSÁGAI:

- Precíziós mérési rendszer
- Biztonsági üvegfélélet
- Automatikus nullára állás
- Automatikus kikapcsolás
- Túlerhelés kijelzése

Műszaki paraméterek	
Áramforrás	napenergia (elem nélküli működés) folyamatos működéshez szükséges: 50 lux fényerő
Mérési terjedelem	5-180 kg
Osztás érték	100 g
Mértékegységek	kg/lb/st
Működési/Tárolási hőmérséklet	10-40°C/-10-50°C
Kijelző átmérője	9 cm, 3,9 inch

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK:

- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A készüléket mozgásukban korlátolt és csökken mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletbiztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhaználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyereknek ne játszanak a készülékel.
- A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
- A készüléket egyenes és vízszintes felületre helyezze.
- A készüléket durva szemcséjű, karcoló vagy maró hatású tisztítószerekkel tisztítani tilos!
- Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, leesett, megsérült vagy vízre esett, akkor a készüléket nem kapcsolja be. Vigye márkaszervizbe javításra vagy ellenőrzésre.
- A készüléket csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
- A készüléket belföldi használatra terveztek, ne használja a szabadban.
- A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól (pl: radiátor, kályha, tűzhely stb.).
- A készüléket ne fogja meg nedves vagy vizes kézzel.
- Abalesetek elkerülése érdekében, ne álljon a mérlegre vizes lábbal, mert a nedves felület csúszós.
- Amerleg törekven mérőműszer. Védje a leeséstől és ütésekkel!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizre.

A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BE NEM TARTÁSA AJÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSÉVEL JÁR!

TEADMISEKS

• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul otsarbel kasutamisest ja kasutusjuhendi eiramisest johtuvate vigade korral esitatud pretensiioone ei käsitleta.

Kui leiate seadmel vea, teatage sellest kasutamisjuhendis toodud hooldusfirmale. Kui ilmnemini viga ei ole võimalik körvaldada, on ostjal õigs nõuda toote väljavahetamist müüja või maaletoojal poolt. Müüja ei vastuta puuduse eest juhul kui ostja on jätkanud asju kasutamist pärast puuduse ilmnemist ja sellest on tekinud lisapuudusi või esialgne puudus on suurenemud.

• Remont vijakse läbi tööjal (kl. 9 - 17), väljaspool tööaega tehtud töö eest on kokkuleppel tarbijaga õigs nõuda lisatasu. Remondi käigus välja vahetatud defekted osad, mis asendatakse uutega, kuuluvad maaletoojale. Remondi läbivimise eelduseks originaal-müüigidokumenti ettenäitamine.

• Vastavalt väloliigusseadusele on toote kvaliteedi osas pretensiionide esitamise tähtaeg 2 aastat (alates ostukupparevast).

• Pretensiionide esitamise õigus ei kehti järgmistel juhtudel:

- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine – st. kui toodet ei ole kasutatud vastavalt kasutusjuhendile
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
- mehhanaaliste vigastuste korral (nt. klaaskannud, plastosad)
- seadme sisemisse osasse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikeid, putukaid, üleiligkeit tolmu jne.
- juhtmeepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.

Hooldusfirmad:

TALLINN:

OÜ Elmaksi Hulgikaubandus, Gaasi tee 5, Rae vald, tel. 6836 303

OÜ Simson, Suur-Ameerika tn. 37, tel. 6453 347, 6620 425

TARTU:

OÜ Simson, Teguri 45, tel/faks (7) 34 34 94

PÄRNÜ:

OÜ Simson, Laine 4, tel/faks (44) 27 231

HAAPSALU:

OÜ Ivari Äri, Ehit 5a, tel. 47 35 549

NARVA:

OÜ Sipelgas Maurinte, Tallinna mnt. 6a-19, tel. (35) 60 708, 56 498 697

VILJANDI:

OÜ Aaber Kodumasinad, Vabadeuse v. 4, tel. (43) 33 802

PAIDE:

OÜ Oolberg ja Ko, Vainu tn. 9, tel. (38) 50 010, 56 664 467

JOGEVA:

OÜ Nirgi KM, Posti 13, tel. (32) 40 515, 51 75 742

RAKVERE:

FIE Toomas Teder, Pikk 1b, (45) 55 978, 50 87 912

KURESSAARE:

Kodumasinatöö Remondikeskus, Tallinna 80A, (45) 31 627

VORU:

OÜ Voru Polar, Oja 1, (78) 21 461

JÖHVÍ, AHTME, KOHTLA-JÄRVE: OÜ Limestra ProfServis, tel. 56 624 492

TOOTEKAART

Toote nimetus:

Modell:

Kauplus:

Müükiguupäev:

KAUPLUSE PITSAT

Samm nr. 1 Asetage kaal tugevale siledale pinnale.
(Ärge kasutage vaipa ega pehmest alust)(Joon. 2)

Samm nr. 2 Astuge ettevaatlikult kaalule.

Teie kaal peab kaalule võrdsesti jaotuma. Seiske rahulikult kuni kaal mõõtab.
Tulemus kuvatakse ekraanile.

Kui ekraanile ilmub kiri "OL" tähdab, et kaal on ülekoormatud ning sellisel juhul tuleb kaalu vähendada.



REMONT JA HOOLDUS:

Kõik ulatuslikumad hooldus- ja remonditööd mis nõuavad ligipääru seadme sisemusele, tuleb teha vastavas hooldusfirmsat.

KESKKONNAKAITSE:

Pakkematerjalid ning vananenud seadmet tuleb ümbertöödelda. Transpordipakend tuleb visata sorteeritud prahil hulka. Kilepakteid tuleb käsitleda taaskasutatavana.

Seadme ümbertöötlemine peale kasutuse lõppu.

Sümbool pakendi või seadmel näitab, et antud toode ei tohi visata olmejäätmete hulka. See tuleb viia elektriliste seadmete kogumispunkti. Veenduge, et toode hävitatakse ettenähtud korras, et kaitsa keskkonda ja inimesi negatiivse mõju eest ning vältida terviskahjustusi. Ümbertöötlemisest saate täpsemat infot kohalikust omavalitsusest ning jäätmekeitluskeskusest või kauplustest kust antud toote ostsite.

MÉRLEG HASZNÁLATA:

Kérjük állítsa be a méréshez használni kívánt mértékegységet (kg-lb-st).
A mértékegység átváltására szolgáló kapcsoló a mérleg hátdoldalon található (1. ábra).



1. lépés: Helyezze a mérleget kemény és sima felületre.
(Kerülje a szőnyeget vagy a puha felületeket) (2. ábra).

2. lépés: Óvatossan álljon rá a mérlegre. A testsúlyát egyenletesen ossza el, ne mozgjon és várja meg, amíg a mérleg megméri a súlyát.



AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS:

Amikor Ön leléri a mérlegről, az automatikusan ki fog kapcsolni. (Ha nem történt mérés, miután a nulla megijent a kijelzőn, a mérleg automatikusan kikapcsol körülbelül 6 másodperc múlva.)



TÚLTERHELÉS KIJELZÉS:

Amikor a mérleg túlerhelt, az alábbi felirat jelenik meg:

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztításhoz csak vízzel megnevezésített puha ruhát használjon, tisztítószereket és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérhetik a készülék felületét.

A készüléket folyó víz alatt tisztítni, vízben öblögetni vagy vízben mártani TILOS!

SZERVIZ:

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adjon le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

A háztartási gépek újrafeldolgozása az élettartamuk végén:

Ez a jel arra figyelmezteti, hogy a háztartási gépet, vagy annak a csomagolóanyagait, nem szabad a hagyományos háztartási hulladékot közé dojni. A használhatatlanná vált háztartási gépet az elektromos készülékek újrafeldolgozását biztosító hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A háztartási gépek szétszerelése és a háztartási hulladékot közé dobása, valamint az előírásoktól eltérő megsemmisítése környezetszenyezés. Az elektromos háztartási cikkek előírások szerinti megsemmisítéséről és az újrafeldolgozásukkal foglalkozó hulladékgyűjtő helyekről a helyi önkormányzat illetékes osztályán, vagy a termék megvásárlása helyén adnak felvilágosítást.

Kasutusjuhend
Päikesepatareiga vannitoakaal

584

Täname Teid Momerti toote ostmise eest. Loodame, et jäätame meie tootega rahule kogu kasutusaja jooksul.

Palun lugege juhend enne kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles. Veenduge, et ka teised antud toodeet kasutavad inimesed on juhendiga tutvunud.

Tehnilised andmed
TEHNILISED ANDMED:

- Täpne mõõtmisüsteem
- Automaatne nullimine
- Ülekoormuse indikaator

Pingi	Toide: päikeseenergia (ei vaja patareid) Pideva toimimise jaoks vajab 50 lux valgust
Kaalamisvahemik	5-180 kg
Kaalamisintervall	100 gr
Kaaluuühik	kg/lb/st
Töö/ hoiutemperatuur	10-40°C/10-50°C
Ekraani suurus	9 cm, 3,9 inch

TURVALISUS:

- Ärge jätkage seadet töötamise ajal järelvalvet.
- Seade ei ole möeldud kasutamiseks isikule poolt (lapsed kaasa arvatud), kelle füüsiline, taju- või vaimne võimekus on ebapäraselt või kellegi puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, kui neid ei juhendata ega instrueerita seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutava isiku poolt. Laste tuleb öpeldata, et seadmega ei mängida.
- Kasutage seadet ainult vastavalt juhendi nõuetele.
- Kasutage seadet ainult tasasel kindlal alusel.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega muid tugevaid keemilisi aineid seadme puhastamiseks.
- Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult, kui seade on kukkunud, kahjustatud või sinna on sattunud vedelikke. Seadme parandamiseks või testimiseks viige see volitatud hooldustöökotta.
- Seade on möeldud ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole loodud kommersiliseks kasutamiseks.
- Toode on möeldud kasutamiseks siseruumides - ärge kasutage seda välitingimustes.
- Hoidke seade eemal kuumusallikatest, nt radiaatori, ahjud jne.
- Ärge puudutage seadet märgade või niiskete kätega.
- Onnetut välimiseks ärge astuge kaalule märgade jalgaldega, kuna kaalu pealispind on märjana libe.
- Antud toode on õmn mööteseade. Vältige selle krimmustamist või kukkumist.
- Ärge parandage seadet ise! Võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga.

HOOLIMATU JUHEND EIRAV KASUTAMINE VÖIB PÖHJUSTADA GARANTII KATKEMISE!
KASUTUSJUHEND

Seadistage kaaluühikute valik (kg või lb) lülitil abil, mille leiate kaalu tagakülgelt. (Joon. 1.)



Joon. 1.

USLOVI GARANCIJE

Garancija važi od dana prodaje aparata. Davalac garancije garantuje da proizvodi imaju deklarisane karakteristike kvaliteta. Obavezujemo se da ćemo besplatno otkloniti sve tehničke nedostatke i kvarove koji bi nastali kod normalne upotrebe. Garanciju priznajemo za vreme naznačeno na ovom listu pod sledećim uslovima:

- da je korisnik rukovao sa aparatom prema uputstvima za upotrebu
- da aparat nije mehanički oštećen
- ako zajedno sa aparatom primimo i garantni list
- ako je prodavac pravilno popunio i overio garantni list sa računom o kupovini
- ako aparat nije pokušalo da popravlja lice koje za to nema ovlašćenje
- ako kvar nije nastao zbog više sile (grom), premalog ili prevelikog napona struje
- ako kvar nije nastao u transportu nakon preuzimanja aparata, nepravilne montaže, nestanka vode

Ako ovlašćena servisna radionica ne popravi aparat u roku od 10 dana, garancija se produžava za vreme do konačne opravke. Ukoliko u roku trajanja garancije aparata ne izvršimo opravku u roku od 45 dana po prijemu u ovlašćenoj radionici, ili kvar uopšte nismo u mogućnosti da otklonimo kupac ima pravo na zamenu proizvoda ili povraćaj novca.

Servisna mreža postoji na celoj teritoriji Republike Srbije.

U slučaju kvara kontaktirati centralni servis koji će u zavisnosti od aparata i vrste kvara omogućiti najbrže otklanjanje kvara.



Operating manual Solar bathroom scale model 5864

Thank you for purchasing a Momert product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.

Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.

SPECIFICATION:

- Precision measuring system
- Automatic zero resetting
- Automatic switch-off
- Overload indicator

Technical parameters	
Voltage	solar energy (no battery needed) for continuous work needed 50 lux light
Weighing range	5-180 kg
Weighing increments	100 g
Weighing units	kg/lb/st
Working/Storage temperature	10-40°C/-10-50°C
Display diameter	9 cm, 3,9 inch

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Do not leave the unit unattended when in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use the product only for the intended purpose specified in the Operating Manual.
- Use the unit only on a stable horizontal surface.
- Do not use abrasive or chemically aggressive substances for cleaning the unit.
- Do not use the unit if it does not operate properly, or if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Take the unit to an authorized service center for testing and repair.
- The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
- The product was made for indoor use, don't use outdoors.
- Keep the unit away from heat sources, such as radiators, ovens etc.
- Do not touch the unit with wet or damp hands.
- To avoid accidents don't step on the scale with wet feet, because the wet surface is slippery.
- The product is a fragile measuring device. Prevent it from crashing or falling.
- Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.

FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MAY LEAD TO REFUSAL OF WARRANTY REPAIR!

INSTRUCTION MANUAL:

Please set the unit of measurement (kg-lb-st) using the switch found on the back side of the scale. (Fig. 1.)

Step No. 1 Place the scale on a hard, flat surface. (Do not use it on carpet or soft surface)(Fig. 2)

Step No. 2 Step onto the scale carefully. Your weight should be equally distributed on the scale. Stand still, while the scale measures your weight.

AUTOMATICALLY TURN OFF:

When you step off the scale, the scale will turn off automatically. (If there was no weighing, "0.0" will appear on the display, and the scale will switch off automatically in approximately 6 seconds.)

OVERLOAD WARNING:

When the scale is overloaded, the following is displayed:



Fig. 1



Fig. 2

CLEANING AND MAINTENANCE:

The surface of the unit may only be cleaned using a wet cloth. Do not use any detergents or hard objects as they may damage the unit's surface!
Never clean the unit under running water, do not rinse it, and do not submerge it in water!

**REPAIR AND MAINTENANCE:**

Any extensive maintenance or repair that requires access to the inner parts of the product must be performed by an expert service centre.

ENVIRONMENTAL PROTECTION:

- Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
- The transport box may be disposed of as sorted waste.
- Polyethylene bags shall be handed over for recycling.

GARANTNI LIST



GARANTNI ROK: 24 meseci

PROIZVOD: Solarna telesna vaga

MODEL: Model 5864

SERIJSKI BROJ:

DAVALAC GARANCIJE:
(firma - uvoznik)

GARTNER TRADE d.o.o.
Kraljice Katarine 142, 11030 Beograd
Telefon/Fax: +381 11 3547299

CENTRALNI SERVIS:

IGNIS SERVIS • VLADA
Ratka Mitrovića 137, Beograd
Tel: 011 2510636

RAČUN BROJ:



DATUM PRODAJE:

PRODAVAC:
(potpis i pečat)



Podaci o kupcu za slanje kataloga i cenovnika iz našeg prodajnog programa:

Model 5864



Ime i prezime:

Adresa:

E-mail:

GB

momert®
Original since 1949

Appliance recycling at the end of its service life:



A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not go into household waste. It must be taken to the collection point of an electric and equipment recycling facility. By making sure this product is disposed of properly, you will help prevent the negative effects on the environment and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service or in the shop where you bought this product.

Návod na obsluhu**Solárna váha do koupelni**

model 5864

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Momert a prajeme Vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celú dobu jeho používania.

Pred prvým použitím si preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.

**CHARAKTERISTIKA
ELEKTRONICKEJ VÁHY:**

- Veľmi precízne, moderné väženie
- Automatické nulovanie
- Automatické vypínanie
- Indikátor preťaženia

Technické parametre	
Napätie	Napájení: solárni slneční panel (bez batérie) K provozu je potrebné: svetlo 50 lux
Rozsah váženia	5-180 kg
Krok váženia	100 g
Jednotky váženia	Kg/lb/st
Pracovní Teplota/teplota Pro skladování	10-40°C/-10-50°C
Displej	9 cm, 3,9 inch

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Pokiaľ spotrebči používate, nenechávajte ho bez dozoru.
- Spotrebči nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami , alebo s nedostatom skúsenosti a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučia o používaní spotrebča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zistilo, že sa so spotrebčom nehrajú.
- Nepoužívajte spotrebči na iné účely, ako je uvedené v návode na použitie.
- Používajte spotrebči iba na vodorovnom stabilnom podklade.
- Na čistenie spotrebča nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
- Nepoužívajte spotrebči, pokiaľ nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúsať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebči je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Prístroj používajte výhradne vo vnútorných priestoroch, nepoužívajte vonku
- Držte spotrebča iba od zdrojov tepla, ak sú radiátory, rúry a podobne.
- Nedotýkajte sa spotrebča vlhkými alebo mokrými rukami.
- Pre zabránenie úrazu, nestúpajte na váhu mokrými nohami, povrch váhy je klzky
- Spotrebči je krehký meraci prístroj. Predchádzajte nárazom a pádom.
- Neopravujte spotrebči sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.


Datum popravke:**Primedbe:****Datum popravke:****Primedbe:****Datum popravke:****Primedbe:**

INSTRUKCIE:

Podesite mernu jedinicu (kg-lb-st) koristeći prekidač.

Molimo Vas podesite jedinicu merenja (kg-lb-st) koristeći prekidač na poljedini vase.

Korak br. 1: Postavite vagu na ravnú, čvrstú podložu.
(Ne postavujte ju na tepih ili na meke površine)



Korak br. 2: Pažljivo stanite na vagu. Važa težina će se prikazati na ekrani vase. Stanite mirno dok vaga meri vašu težinu.
Rezultat će biti prikazan na ekranu.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE:

Kada siđete sa vase, ona će se automatski isključiti. Na ekranu će se pojavit 0.00° u roku od 6 sekundi vase će se isključiti.

UPOZORENJE ZA PREOPTEREĆENJE:

Kada je vaga preopterećena ovo upozorenje će se prikazati na ekranu.

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:**

Površinu uređaja možete čistiti jedino mokrom krpom. Ne koristite nikakve deterdžente ili tvrde predmete da ne bi oštetili površinu.

Nikada ne čistite vase pod tekućom vodom, ne potapajte je i ne ostavljajte je ispod vode!

POPRAVKA I ODRŽAVANJE:

Svako dalje održavanje ili popravke koje zahtevaju pristup unutrašnjim delovima uređaja moraju biti obavljeni u ovlašćenom servisu.

ZAŠTITA OKOLINE:

- Materijali pakovanja i omota se moraju reciklirati
- Transportne kutije se mogu odlagati kao sortirani otpad
- Polietienske kese se trebaju predati na reciklažu.

Reciklaža uređaja na kraju radnog veka:


Simbol na proizvodu ili na pakovanju da uređaj ne bi trebao da ide na kućni otpad. Mora biti odnet na otpad električnih uređaja gde se takvi uređaji recikliraju. Kada uređaj uklonite na pravilan način pomogli ste u sprečavanju negativnih efekata na okolinu i ljudsko zdravlje. O recikliraju možete naučiti više od lokalnih uprava ili u radnjama gde ste kupili Vaš proizvod.

POUŽITIE VÁHY:

Pre presné merania nastavte potrebné hodnoty! (kg-lb-st).
K prepnutiu jednotiek slúži prepínač na zadnej strane prístroja. (Obr. 1).



1) Umiestnite váhu na rovný a pevný povrch. Ak podláha nie je pevná alebo ak je nestabilná (napr. rohože, koberce, linoleum), nezarúčujeme presnosť vašej hmotnosti.(Obr. 1)



2.) Postavte sa na váhu tak, aby boli vaše chodidlá umiestnené rovnobežne a vaša váha rovnomerne predtým, ako zmizne znak 00.

Stojte pokojne, kým prebieha meranie vašej váhy.

Obr. 1

Obr. 2

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE:

Zídeť z váhy. Displej bude vašu váhu ukazovať ešte pár sekúnd, potom sa váha automaticky vypne asi po 6 sekundách.

VAROVANIE:

Ak je váha preťažená, objaví sa znak OL.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA:**

Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože môžu povrch spotrebiča poškodiť!

Nikdy nečistite spotrebič pod tečúcou vodou, neoplačujte ho ani neponárajte do vody!

SERVIS:

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonávať odborný servis.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA:

- Preferujte reciklaciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
- Skratka od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeneho odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.

Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:

-  Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia.
-  Zaistenie správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Upustvo za upotrebu Solarna telesna vaga 5864

Hvala Vám što ste kupili Momort proizvod. Nadamo se da čete biti zadovoljni našim proizvodom tokom korišćenja.

Molimo Vas da pažljivo pročitate celo uputstvo pre početka korišćenja proizvoda. Čuvajte uputstvo na sigurnom mestu za dalju upotrebu. Budite sigurni da svi koji budu koristili proizvod budu upoznati sa ovim instrukcijama.

Tehnički parametri	
Napon	Napajanje: solarna energija (nisu potrebne baterije) Ža neprekidni rad potrebuje osvetljenje od 50 luxa
Merni opseg	5-180 kg
Podela	100 g
Merne jedinice	kg/lb/st
Radna/sklađištena temperatura	10-40 °C/-10-50 °C
Veličina displeja	9 cm, 3,9 inch


VAŽNE SIGURNOSNE INSTRUKCIJE:

- Ne ostavljajte vagu bez nadzora dok je u upotrebi.
- Aparat nije namenjen za upotrebu ljudima (uključujući i decu) koji imaju psihičke, mentalne ili fizičke poremećaje, ili manjak iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su ih sa upotrebom uredaja upoznale osobe određene za njihovo sigurnost. Deca moraju biti pod nadzorom, kako bi bili sigurni da se uredajem ne igraju.
- Koristite uredaj samo za svru koja je naznačena u ovom uputstvu.
- Koristite vagu samo na stabilnoj površini.
- Ne koristite abrazivne i hemijski agresivne supstance za čišćenje uredaja.
- Ne koristite uredaj ukoliko ne radi pravilno, ukoliko je pao, ako je oštećen ili ako je bio izložen nekim tečnostima. Uredaj odnesite ovlačenom servisu na testiranje i popravku.
- Uredaj je pogodan samo za kućnu upotrebu. Nije dizajniran za komercijalno korišćenje.
- Aparat nije predviđen za upotrebu na otvorenom, koristite ga isključivo na zatvorenom.
- Držite uredaj dalje od izvora topote, kao što su radijatori, šporeti i sl.
- Ne dirajte uredaj mokrim i vlažnim rukama.
- Kako bi izbegli nezgode i povrede, nemojte stajati na vagu bosim, mokrim stopalima, jer se površina vase klizi kada je vlažna.
- Uredaj je lomiljiv. Sprečite pad i lomljenje.
- Ne popravljajte uredaje sami. Kontaktirajte autorizovani servisni centar.

NEPRAĆENJE PROIZVODAČEVIH INSTRUKCIJA MOŽE DOVESTI DO KRŠENJA USLOVA GARANCIE.

1 veiksmas: pastatykite svarstyklės ant kieto ir plokščio paviršiaus. (Nedėkite svarstyklę ant kilimo ar minkšto paviršiaus) (pav. 2.).

2 veiksmas: atsargiai atsistokite ant svarstyklę. Jūsų svoris turi būti tolygiai pasiskirstęs ant svarstyklę. Stovėkite raimai, kol svarstyklės matuoja jūsų svorį.



pav. 2.

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS:

Kai nulipsite nuo svarstyklų, jos automatiškai išsijungs. (Jei nevyko svérimo procesas, vaizduoklyje matysis indikacija "0.0", o svarstyklės automatiškai išsijungs maždaug po 6 sekundžių).

SPĖJIMAS APIE PERKROVA:

Kai svarstyklės yra perkraunamos, rodoma indikacija.



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Paviršiu galima valyti tik drėgnumu skudurėliu. Nenaudokite jokių valymo priemonių ar kietų daiktų, nes jie gali pažeisti prietaiso paviršių.

Niekada neplaukitė po tekančiu vandeniu, neskalauskite ir nemerkite į vandenį!

REMONTAS IR PRIEŽIŪRA

Jei reikia remontuoti prietaiso vidines dalis, tokį remonta turi atlikti patyrę aptarmavimo centro meistrui.

APLINKOS APSAUGA:

- Pakavimo medžiagą ir pasenusius prietaisus reikia perdibti.
- Transportavimui skirtą tarą galima išmesti kartu su rūšiuojamomis šiukslėmis.
- Polietileno maišus reikia atiduoti perdibti.

Prietaiso perdibimas pasibaigus naudojimo laikui:

Simbolis ant pakuočių ar gaminio rodo, kad šis gaminis neturi būti metamas kartu su buitinėmis atliekomis. Ji reikia atiduoti į elektros prietaisų ir išrangos surinkimo punktą. Tinkamai utilizuodami šį gaminį, jūs padedate apsaugoti gamtą bei žmonių sveikatą nuo neigiamos įtakos, kuri galima netinkamai utilizavus gaminį. Apie šio gaminio utilizavimą daugiau sužinoti galite vietinėse institucijose, buitinų atliekų tvarkymo įmonėse ar parduotuvėje, kurioje išsigjote gaminį.

Návod k obsluze

Solární váha do koupelen

model 5864

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Momert a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou dobu jeho používání.

Před prvním použitím prosuštěte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.

Technické parametry	
Napětí	Napájení: solární sluneční panel (bez baterie) K provozu je potřebné: světlo 50 lux
Rozsah vážení	5-180 kg
Tolerance/stupňování	100 g
Jednotky vážení	kg/lb/st
Pracovní Teplota/teplota Pro skladování	10-40°C/-10-50°C
Displej	9 cm, 3,9 inch

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud ho používáte.
- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušenosti a vědomosti, když jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo jich nepoučila o používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrájí.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k použití.
- Používejte spotřebič pouze na vodorovném stabilním podkladu.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho přešroubet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
- Přístroj používejte výhradně ve vnitřních prostorách, nepoužívejte venku.
- Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně.
- Nesahajte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
- Pro předejítí úrazu, nestoupejte na váhu mokrýma nohami, povrch váhy je kluzký.
- Spotřebič je křehký a méně odolný než jiné přístroje. Předcházejte nárazům a pádům.
- Neopravujte spotřebič sami. Obratěte se na autorizovaný servis.

Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být připadná oprava uznána jako záruční.


NÁVOD K POUŽITÍ :

Tlačítka Kg, Lb, St: s tlačením tohoto tlačítka si můžete vybrat požadovanou měrnou jednotku, na displeji se objeví odpovídající zkratka měrné jednotky

Pro přesná měření nastavte potřebné veličiny! (kg-lb-st). K přepnutí jednotek slouží přepínač na zadní straně přístroje. (Obr. 1).



Obr. 1



Obr. 2

- Umístněte váhu na rovný a pevný povrch, když podlaha není pevná nebo je nestabilní (rohože, koberce, linoleum), nezaručujeme přesnost měření. (Obr. 2)
- Postavte se na váhu tak, aby byla Vaše chodidla umístěna rovnoběžně a Vaše váha tak rovnoměrně rozložená před tím než zmizí z displeje značka 00. Stůjte klidně, než probíhne měření.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ:

Sestupez z váhy. Displej bude Vaši váhu zobrazovat ještě pár vteřin, poté se váha automaticky asi po 6 vteřinách vypne.

VAROVÁNÍ:

Když je váha přetížena, objeví se na displeji značka OL.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože mohou povrch spotřebiče poškodit!

Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!

SERVIS:

Údržbu rozsáhlějšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis.

Naudojimo instrukcija

Svarstyklės su saulės energija įkraunamu elementu 5864

Dėkojame, kad įsigijote "Momort" gaminį. Tikimės, kad produktas jūsų nenuvils visą jo naudojimo laiką. Prieš pradēdami naudoti gaminį, perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Pasilikite instrukciją ateiciā. Įsitikinkite, kad visi gaminį naudojantys asmenys perskaitytė jo naudojimo instrukciją.

Techniniai parametrai	
Itampa	Maitinimas: saulės energija įkraunamas elementas. Nepertraukiama veikimui reikalinga 50 lux šviesos energija.
Svérimo ribos	5-18 g/0,2 svaro
Svérimo padidėjimas	100 g / 0,2 svaro
Svérimo vienetai	kg/svarai/stonai
Darbinė/laikymo temperatūra	10-40°C/-10-50°C
Parodymų dydis	9 cm, 3,9 colio

SVARBŪS SAUGUMO NURODYMAI:

- Nepalikite naudomojo prietaiso be priežiūros.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (ir vaikams), turintiems fizinių, judėjimo ar protinių sutrikimų, neturintiems patirties ar žinių, išskyrus tuos atvejus, kai juos priežiūri ar dėl gaminio naudojimosi konsultuoja už jų saugumą atsakantis asmuo. Vaikai turėtų būti priežiūrimi, kad nežiūsčiuoja prietaisą.
- Naudokite gaminį tik pagal tiesioginę jo paskirtį, numatyta naudojimo instrukcijoje.
- Naudokite prietaisą tik ant stabilius horizontalus paviršius.
- Nevalykite prietaiso švietikliais ar abrazivinėmis cheminėmis priemonėmis.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis blogai veikia arba buvo nukritęs, pažeistas ar apipiltas skysčiais. Tokiu atveju prietaisą atiduokite taisyti ar patikrinti įgaliotam aptarnavimo centru.
- Prietaisais tinku tik naudoti butyje. Prietaisais nesiskirtas komerciniams naudojimui.
- Prietaisais yra skirtas naudojimui viduje, nenaudokite jo lauke.
- Saugokite prietaisą nuo šilumos šaltinių, pavysdžių, radiatorių, orkaičių.
- Neleiskite prietaiso drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Kad išvengtumėte nelaimėm, nelipkite ant svarstyklų šlapiomis kojomis, nes šlapias paviršius yra silibus.
- Šis gaminys yra jautrus matavimo prietaisais. Saugokite nuo sudužimo ar nukritimo.
- Neremontuokite prietaiso patys. Kreipkitės į įgalotą remonto centrą.

JEI NESILAIKYΣITE GAMINTOJO NURODYMŲ, PRIETAISUI GALI BŪTI NETAIKOMA GARANTIJA.

NAUDOMIMO INSTRUKCIJOS:


Matavimo vienetus (kg-lb-st / kg / svarai / stonai) nustatykite jungikliu, esančiu svarstyklų apačioje. (pav. 1.).



pav. 1.

SADŽĪVES TEHNIKAS PIRKUMA APLIECINĀJUMS

Remontdarbniča:



SIA Mājas stils

Uriešstes ielā 2a, Rīga

Tālrunis 67385800

Darba laiks – darba dienās no 9.00 līdz 17.00

mājas STILS

Pircējam ir tiesības pieteikt pretenzijas, ja ir ievēroti noteikumi, kas paredz, ka prece tiek lietota mājas apstākjos, liedzot apkārtējās vides iedarbību uz ierīci un rūpīgi ievērojot lietošanas instrukciju.

Pretenziju pieteikšanas laiks – 24 kalendārnie mēneši no preces pirkuma brīža.

Preces transportēšanu uz remontdarbniču veic Pircējs par saviem līdzekļiem. Defektus tiek novērsti "Patēriņtāju tiesību aizsardzības likumā" noteiktā kārtībā un termiņā. Komplektējošo detaļu pasūtīšanas gadījumā remonta termiņš tiek papildus saskaitots ar Pircēju.

Preces nosaukums: _____

Modelis: _____

Veikals: _____

Pirkuma datums: _____

Pārdevēja paraksts un veikala zīmogs: _____

SIA Mājas stils saistības:

- sniegt bezmaksas konsultācijas preces ekspluatācijas jautājumos;
- veikt izstrādājuma remonta, ja tiek uzrādīts pareizi aizpildīts pirkuma apliecinājums ar veikala kases čeku vai preču pavadzīmi- rēķinu;
- mainīt izstrādājumu pret jaunu, ja noteiktajā pretenziju pieteikšanas laikā ir veikti trīs remonti vai ja ir apstiprinājusies remonta neiespējamība.

SIA Mājas stils saistības tiek anulētas, ja:

- Pircējs nav ievērojis lietošanas instrukciju;
- konstatēti preces mehāniski radīti bojājumi;
- Pircējs nevar uzrādīt preces pirkuma apliecinājumu un kases čeku vai preču pavadzīmi- rēķinu;
- precei konstatēti garantijas plombu bojājumi;
- konstatēti nesarakcionēts preces remonts vai nepareizi veikta preces uzstādīšana/ piešķīšana;
- Bojājumi radušies neparedzētu, stīhisku apstākļu vai elektriskā tīkla sprieguma nestabilitātes dēļ, mitruma, kaitīgu vielu, kukaiņu un kādu priekšmetu iedarbības rezultātā;
- Prece izmantota profesionālos nolūkos, ignorējot lietošanas instrukciju.

Preci nemaina, ja konstatēti mehāniski bojājumi, ja veiktais izmaiņas dizainā, ja ir bojāti ierīces piederumi. Bez maksas remonta neietilpst ierīces tiršana, eljošana, sildelementa atkajkošana (ūdens vāršināšanai ierīcēm), tehniskā apkope, asmeju regulēšana (matu griešanas ierīcēm), saplūsūšu stikla daļu vai nodilumam pakļautu detaļu nomaiņa. Šādi darbi tiek veikti par maksu. Bojājumu gadījumā ierīce ir jānodod remontdarbničai pilnā komplektācijā, iepakojumā, pievienojot pirkuma apliecinājumu un velkala kases čeku vai preču pavadzīmi- rēķinu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Preferujete recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
- Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
- Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdajejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvzít ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

■ Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnejší informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Uputstvo za uporabu**Solarna tjelesna vaga**

model 5864

Hvala Vam što ste kupili proizvod marke Momert. Nadamo se da ćete biti zadovoljni našim proizvodom tijekom njegovog radnog vijeka.

Molimo Vas, pročitajte ovo uputstvo za uporabu prije korišćenja vase. Držite upustvo skladišteno na bezbednom mjestu za buduću uporabu. Uvjerite se da druge osobe koje koriste vagu poznaju ova uputstva.

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

- Četiri visoko precizna mjerna senzora
- Uključivanje na dodir
- Automatsko vraćanje na početnu nulu
- Automatsko isključivanje
- Indikator preopterećenja

TEHNIČKI PARAMETRI

Voltaža	Napajanje: solarna energija (nisu potrebne baterije) Za neprekidni rad potrebno je osvjetljenje od 50 luxa
Opseg mjerenja	5-180 kg
Gradacija	100 g
Mjerne jedinice	kg/lb/st
Temperatura Skladištenja/Pri radu	10-40°C/-10-50°C
Veličina displeja	9 cm, 3,9 inch

VAŽNE BEZBEDONOSNE INFORMACIJE:

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom uporabe.
- Ovaj aparat nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, ili nedovoljnim iskustvom ili znanjem osim ako su pod nadzorom ili dobivaju upute glede rada od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti nadzirana da bi se osiguralo da se ne igraju s ovim aparatom.
- Koristite uređaj samo za predviđenu svrhu opisanu u Upustvu za uporabu.
- Koristite uređaj na ravnoj, horizontalnoj površini.
- Ne koristite abrazivna i hemijski agresivna sredstva za čišćenje uređaja.
- Ne koristite uređaj ako ne funkcioniše regularno, ako je pao sa visine, ako je oštećen ili je bio izložen bilo kakvoj tečnosti.Uređaj odnesite na popravku ovlašćenom servisnom centru na testiranje i popravku.
- Uređaj je pogodan isključivo za kućnu uporabu i nije predviđen za komercijalne svrhe.
- Aparat nije predviđen za uporabu vani, koristite ga isključivo na zatvorenom.
- Držite uređaj podalje od izvora topote, kao što su radijatori, pećnice, itd.
- Ne dodirujte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Kako bi izbjegli nezgode i ozljede, nemojte stajati na vagu bosim, mokrim stopalima, jer se površina vase kliže kada je vlažna.
- Ovaj proizvod je precizan merni uređaj.Štitite ga od lomljenja i pada.
- Ne popravljajte sami uređaj.Kontaktirajte autorizovani servisni centar.

Nepoštovanje proizvođačevih uputstava može dovesti do odbijanja garancijske popravke.

Ierices izvietošana atkritumos pēc tās kalpošanas laika beigām:



Simbols uz ierices vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izvietot atkritumos kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā ir jānodedod speciālajos elektrisko un elektronisko ierīču

savākšanas punktos otreižejai izzejvielu pārstrādei. Nodrošinot pareizu šī ražojuma izvietošanu atkritumos, jūs palīdzēsiet novērst negatīvo ietekmi uz dabu un cilvēka veselību, kas pretējā gadījumā var rasties, ja šī ierīce tiek izvietota atkritumos nepareizā veidā. Tuvāku informāciju par šī ražojuma izvietošanu atkritumos jūs varat iegūt vietējā pašvaldībā, atkritumu izvietošanas centrā vai arī veikalā, kurā šo preci iegādājties.

PRODUKTA APRAKSTS:


Lūdzu, izvēlieties svēršanas mārvienību, izmantojot slēdzi, kas atrodams ierices aizmugurējā daļā (kg-lb-st). (1. zīmējums).



1. zīmējums

Solis No. 1 Novietojiet svarus uz stabilas, līdzīgas virsmas.

(Nelietojiet svarus, ja tie novietoti uz paklāja vai mīkstas virsmas)
(2. zīmējums).



2. zīmējums

Solis No. 2 Uzmanīgi nostājieties uz svariem. Svaram uz svariem jābūt sadalītam vienmērīgi.

Stāviet nekustīgi, kamēr ierīce veic mērījumus. Kad mērījumi veikti, precīzs jūsu ķermena svars.

ATOMĀTISKA IZSLĒGŠANĀS:

Svari izslēdzas automātiski, tīklīdz jūs no tiem nokāpjat. (Ja svēršanās nav notikusi, displejā degs simbols "0.0", un svari izslēgsies automātiski apmēram pēc 6 sekundēm)

PĀRSLODZES INDIKTORS:

Ja svari ir pārslogoti, displejā iedegsies sekojošs simbols:



REMONTS UN TEHNISKĀ APKOPE:

Jebkādu ierīces tehnisko apkopi vai remontu, kas ietver piekļūšanu ierīces iekšējiem komponentiem, drīkst veikt tikai un vienīgi tehniskā apkalpošanas centra personāls.

VIDES AIZSARDZĪBA:

- Iepakojuma materiāls un nokalpojušas ierīces ir jānodod otrreizējai iezīvielu pārstrādei!
- Kaste, kas paredzēta produkta pārvadāšanai, ir jāizvieto atkritumos, ievērojot atkritumu šķirošanas principus!
- Polietylēna maisiņi ir jānodod otrreizējai iezīvielu pārstrādei!

KORIŠTENJE VAGE:

Taster Kg, Lb, St koristi se za izabiranje mjerne jedinice; aktuelno podješavanje možete vidjeti u desnom uglu displeja.

Molimo Vas podjesite jedinicu mjerene (kg-lb-st) konsticći prekidac na poledini vase. (Crtež 1.).



Crtež 1.

1. Položite vagu na čvrstu, ravnу podlogу (ne na tepih ili mеку подлогу) (Crtež 2.).

2. Pažljivo stanicte na vagu. Vaša težina treba biti ravnomerno raspoređena. Stojite mirno, dok vase mjeri vašu težinu. Vaša točna težina zabljesnut će dva puta na ekranu.



Crtež 2.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE:

Vaga će se automatski isključiti kada siđete s nje (ako nije bilo vaganja, na zaslou će se pojavit '0.0', i vaga će se isključiti automatski kroz otprilike 6 sekundi)



UPOZORENJE PREOPTEREĆENJA:
Ako je vaga preopterećena na zaslou će biti prikazano:

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Površina uređaja može se očistiti samo uporabom mokre krpe. Ne koristite deterdžent i grubu sredstva jer mogu ošteti površinu uređaja!

Nikada ne čistite uređaj pod tekućom vodom, nemojte ga spirati i potapati u vodu!

POPRAVKA I ODRŽAVANJE:

Bilo kakva duža popravka ili održavanje, kojem je potreban dostup unutrašnjim djelovima, mora se učiniti od strane ovlašćenog i stručnog servisnog centra.

ZAŠTITA OKOLIŠA:

- Materijal za pakovanje i zastareli uređaji moraju se reciklirati.
- Transportna kutija može biti bačena kao selektivni otpadak.
- Polietylenske vrećice se predaju na recikliranje.

Recikliranje proizvoda na kraju njegovog radnog vjeka:

Simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju prikazuje da ovaj proizvod ne bi trebao biti bačen u ukućansko smeće. Može se odnijeti na prikupnu točku firme ovlašćene za recikliranje. Vođenjem računa o pravilnom bacanju ovog uređaja, pomoći ćete zaštiti životne sredine od efekata negativnih po ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim bacanjem ovog proizvoda. O recikliranju možete saznati više od lokalnih vlasti, u servisu za odlaganje bačenih ukućanskih uređaja ili u radnji gde ste kupili ovaj uređaj.

Darbināšanas instrukcijas

Personālie svari ar saules baterijām

Modelis 5864

Esam pateicīgi jums, ka iegādājāties Momert ražoto produktu un ceram, ka būsit apmierināti ar tā darbību visu tā kalpošanas laiku!

Lūgums uzmanīgi iepazīties ar norādījumiem šī produkta lietošanā pirms uzsākat šīs ierīces darbināšanu! Saglabājiet šīs lietošanas instrukcijas, lai tās būtu iespējams izmantot arī nākotnē. Raugieties, lai arī citi cilvēki, kas izmanto šo ierīci, iepazītos ar šīm instrukcijām!

Tehniskie parametri	
SPECIFIKĀCIJA:	
Voltāža	Barošana : saules enerģija (nav nepieciešams baterijas) Nepārtrauktam darbam nepieciešams 50 lukuši apgaismojums
Precīza mērišanas sistēma	
Automātiska nullēšana	5-180 kg/13,2-396 mārc.
Pārslodzes indikators	Svēršanas iedāja 100 g / 0,2 mārc
Svēršanas amplitūda	Svēršanas iedāja kg/lb/st
Svēršanas iedāja	10-40°C / 10-50°C
Svara mērvienības	Ekrāna lielums 9 cm / 3,9 inch
Darbināšanas/uzglabāšanas temperatūra	

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS:

- Lietošanas laikā neatstājet ierīci bez uzraudzības!
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personai ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personām, kurām nav pietaiekumu iemāju un izpratnes par ierīces lietošanu. Izņemumi var būt gadījumos, kad ierīces lietošana tiek veikta citu personu uzraudzībā, kas var uzņemties atbildību par drošu ierīces lietošanu. Bērni ierīci drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā, bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Izmantojiet ierīci tikai un vienīgi tādiem nolūkiem, kādi norādīti šajās darbināšanas/ lietošanas instrukcijās!
- Izmantojot ierīci, novietojiet to uz stabilas un horizontālās virsmas!
- Ierīces tīrīšanai nedrīkst izmantot abrazīvus vai ķīmiski agresīvus līdzekļus!
- Nepielietojiet ierīci, ja tā nedarbojas pareizi vai ja tā ir bijusi nomesta, ir bojāta vai ja tājā iekuvīs skādums. Lai ierīci pārbaudītu vai saremontētu, iesnieziet to tehniskajā apkalošanas centrā!
- Ierīce ir piemērota tikai un vienīgi mājsaimniecības vajadzībām. Tā nav paredzēta izmantošanai rūpnieciskos nolūkos!
- Ierīce ir paredzēta lietošanai telpās, nelietojiet to ārpus telpām.
- Ierīce noveidojama pienācīgā attālumā no tādiem siltumu izstarojošiem avotiem kā radiatori, cepečkrāsns u.tml.
- Nerikojieties ar ierīci, ja jūsu rokas ir slapjas vai mitras!
- Šī ierīce ir pilsoņa mērinstruments. Rikojieties ar to uzmanīgi, izvairoties no triecienu un tās nomešanas zemē!
- Lai izvairītos no traumām, nekāpiet uz svarīniem, ja pēdas ir slapjas, jo mitra vīns ir sliedenā.
- Neievietiet ierīces remonto pašrocīgi! Vērsieties pilnvarotā tehniskās apkalošanas centrā!
- Nenovietojiet uz plāksnes priekšmetu, kura svars pārsniedz 150% no maksimāli pieļaujamā uz šīs ierīces sveramā svara!

GADĪJUMOS, KAD NETIKS IEVĒROTI RAŽOTĀJA DOTTIE NORĀDĪJUMI, VAR TIKT ATTEIKTS GARANTIJAS REMONTS!

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Preferuj odzysk materiałów opakowaniowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych: oddaj je do punktu odbioru materiałów do odzysku.
- Pudełko urządzenia można oddać do punktu odbioru odpadów segregowanych.
- Torebki foliowe z politylenem (PE) należy również oddać do punktu odbioru materiałów do odzysku.

Recykling urządzenia elektrycznego i elektronicznego po upływie jego żywotności:

 Ten symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą likwidację starego urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi likwidacji odpadu domowego lub w sklepie, w którym zakupiono produkt.

SATI d.o.o.

Prilesje 1.odvojak br.5,10 000 Zagreb

tel/fax: (385) 1 /2342-792

e-mail:sati@zg.t-com.hr

JAMSTVENI LIST

SOLARNA TJELESNA VAGA

Proizvod "solarna tjelesna vaga" ima jamstvo na 12 mjeseci, koje teče od dana kada je proizvod kupljen, uz predočenje originalnog računa o kupnji.

Pod uvjetima korištenja navedenim u uputama za uporabu, obvezujemo se da ćemo u jamstvenom roku o vlastitom trošku otkloniti kvar proizvoda koji bi nastao normalnom uporabom.

Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 30 dana po prijemu proizvoda na servis, proizvod će biti zamijenjen novim, u kojem slučaju se jamstvo za taj proizvod produžuje za vrijeme njegova boravka u servisu.

Jamstvo ne vrijedi za kvarove nastale zbog:

- nepridržavanja uputa o rukovanju
- nestručnog ili nebrizljivog postupanja pri uporabi i održavanju uređaja
- servisiranja u neovlaštenom servisu ili od strane neovlaštene osobe
- uporabe neoriginalnih zamjenskih dijelova, potrošnog materijala i dodatne opreme
- nepravilne ugradnje i održavanja
- curenja baterija
- udara groma i sličnih situacija koje spadaju u "višu silu"

Za ostvarivanje prava iz ove garancije obratite se uvozniku - "SATI d.o.o.", Prilesje 1.odvojak br.5, Zagreb, tel/fax: (385) 1 /2342-792.Za ovaj proizvod uvoznik jamči dostupnost rezervnih dijelova u sljedećih 7 godina.

Datum prodaje, žig prodajnog mjesta i ovjera (potpis):

Navodilo za uporabo**Solarna osebna tehnica**

model 5864

Pred uporabo tehnice preberite ta navodila za uporabo!

Vaša nova elektronska tehnica je namenjena tehtanju in je narejena za dolgotrajno uporabo.

SPCIFIKACIJA IZDELKA:

- Natančen elektronski aparat z 4 senzorji
- sameoden izklop
- sameodeno opozorilo o preobremenitvi
- Avtomatski izklop
- Prikaz preobremenjenosti

Tehnični parametri	
Napajanje	Moč: sončna energija (baterija ni potrebna) Za nemoteno delovanje je potrebeno 50 luksov svetlobe.
Območja tehtanja	5-180 kg
Natančnost tehtanja	100 g
Enote mere tehtanja	kg/lb/st
Priporočena temperatura pri uporabi/pri shranjenju	10-40°C/-10-50°C
Velikost ekranca	9,0 cm, 3,9 col

POMEMBNO VARNOSTNO OPOROZILO:

- Med uporabo ne pustite naprave brez nadzora.
- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujuč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave. Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.
- Naprave uporabljajte samo za namene, naštete v navodilih.
- Naprave uporabljajte na ravni površini.
- Ne uporabljajte abarzivnih ali kemijsko agresivnih čistil.
- Naprave ne uporabljajte, če ima motnje v delovanju, če je padla, se poškodovala ali prišla v stik s tekočino.
- Napravo pripeljite na pregled in popravilo v pooblaščen servis.
- Naprava je namenjena domači uporabi, ne za komercialne namene.
- Tehnika je narejena za notranjo uporabo. Ne uporabljajte jo na prostem.
- Naprave ne hranite v bližini predmetov, ki oddajajo topoto, kot npr. radiatorja, pećice.
- Naprave se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami.
- Da bi se izognili nesreči, ne stopajte na tehnico z mokrimi nogami, saj postane mokra površina spolzka.
- Izdelek je občutljiva naprava za tehtanje. Preprečite razbijite ali padec.
- Ne poskušajte naprave popravljati sami. Kontaktirajte pooblaščeni servis.

ZARADI NEUPOŠTEVANJA NAVODIL PROIZVJAJALCA, SE LAJKO MOŽNOST GARANCIJSKEGA POPRAVILA ZAVRNE.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM WAGI:

Przed użyciem należy ustawić odpowiednią jednostkę ważania (kg-lb-st) za pomocą przełącznika znajdującego się na spodzie wagi. (Ryc. 1)



Ryc. 1

- Wagę należy położyć na twardą, gładką i płaską powierzchnię (nie na dywanie) (Ryc. 2).



Ryc. 2.

- Ostrożnie wejdź na wagę. Należy stanąć równomiernie obiema nogami i poczekać w bezruchu na ustabilizowanie się wyświetlanej wagi.

WAGA WYŁĄCZA SIĘ SAMOCZYNNE PO ZEJŚCIU Z WAGI.:

(Jeżeli nie dokonano pomiaru, po ukazaniu się znaku "0.0" waga wyłącza się samoczynnie po upływie około 6 sekund.)

Znak "oL" oznacza przekroczenie dopuszczalnego ciężaru na wadze.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:**

Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki. Nie wolno stosować środków czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

W żadnym wypadku nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą, płukać go ani zanurzać w wodzie.

SERWIS:

Konserwację w większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy zlecić profesjonalnemu serwisowi.

Instrukcja obsługi Waga osobowa solar

Art. Nr 5864

Dziękujemy za zakup produktu marki MOMERT. Zyczymy Państwu pełnej satysfakcji z jego użytkowania.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Pozostałe osoby, które będą posługiwali się produktem powinny również zapoznać się z niniejszą instrukcją.

WŁAŚCIWOŚCI ARTYKUŁU:

- Precyzyjny system pomiarowy
- Automatyczne zerowanie
- Wskaźnik przeciążenia wagi

Parametry techniczne	
Napięcie	Zasilanie: energia słoneczna (baterie są niepotrzebne) Gotowość do ciągłej pracy: przy oświetleniu 50 lux
Zakres ważenia	5-180 kg
Podziałka	100 g
Jednostki ważenia	kg/lb/st
Temperatura do wazenia/ przechowywania	10-40°C/-10-50°C
Wymiary wyświetlacza	9 cm 3,9 inch

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi i mają doświadczenie w tym zakresie. Nie pozwalać obsługiwać urządzenia dzieciom, osobom niepełnosprawnym (pod względem fizycznym lub psychicznym) i nieodpowiedzialnym. Zapewnić im nadzór osób dorosłych, które będą odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Używaj urządzenia w miejscu, do którego dzieci nie mają dostępu. Jeżeli w pobliżu urządzenia w trakcie jego pracy znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem i elementami jego opakowania, bo jest to niebezpieczne.
- Urządzenia nie należy używać do celów innych, niż podano w instrukcji obsługi.
- Urządzenia należy używać tylko w stabilnej pozycji powierzchni.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać szorstkich i chemicznie agresywnych substancji.
- Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie, upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w cieczy, nie należy go używać. Należy zlecić jego przetestowanie i naprawę autoryzowanemu serwisowi.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
- Urządzenia nie należy używać poza pomieszczeniami.
- Urządzenie powinno być przymiane z dala od źródeł ciepła takich, jak kaloryfery, piekarniki i podobne..
- Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Aby zapobiec wypadkowi, nie wolno stawać na wągę mokre nogami, bo wilgotna powierzchnia grozi poślizgiem.
- Produkt jest delikatnym urządzeniem pomiarowym. Należy chronić go przed uderzeniem lub upadkiem.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta ewentualne naprawy nie będą uznawane jako gwarancyjne.

UPORABA TEHTNICE:

Pred uporabo izberite enoto prikaza, ki jo želite uporabljati. Prosimo, nastavite si mersko enoto (kg, lb, st) s stikalom na zadnji strani osebne tehtnice. (Slika 1.)



Slika 1.

Korak št. 1: položite tehtnico na trdno in ravno podlago (ne uporabljajte je na preprogi ali mehki podlagi). (Slika 2.)



Slika 2.

Korak št. 2: Previdno stopite na tehtnico. Ko stojite na njej, mora biti vaša teža enakomerno porazdeljena. Med tehtjanjem stojte pri miru.

SAMODEJEN IZKLOP:

Ko boste stopili s tehtnico, se bo ta samodejno izključila. (Če se niste stehtali, bo na zaslonu prikazano »0.0« in tehtnica se bo izključila po približno 6 sekundah.)

OPOZORILO O PREOBREMENITVI:

V primeru preobremenitve se bo na zaslonu prikazalo naslednje opozorilo:



VARSTVO OKOLJA:

- Embalžo in zastarele naprave je potrebno reciklirati.
- Transportno embalžo se lahko odlaže kot ločeni odpadki.
- Polietilenске vrečke se lahko reciklira, zato jih odvržite v primeren zabojniških.

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, njegovih embalaži ali v pripadajočih dokumentnih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnjanju s tem izdelkom ter o njegovih vrnitvih in recikliraju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributeru neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

GARANCIJSKI LIST

Model

5864

Datum nakupa
in št. računaNaziv, sedež, pečat in
podpis prodajalca, ter
naslov in tel. številka

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашающиеся части (батарейки).
- на дефекты, о которых покупатели знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : мин 3года

Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,

2400-Дунаюварош , Венгрия

Сервисный центр: 109451 г. Москва , ул. Переяра ,62 , корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____ Подпись продавца _____
 Штамп магазина _____
 Подпись покупателя _____

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnjanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in reciklirjanju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne ozira oziroma elektronske opreme.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Части из полистирилена из (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки — электрического и электронного оборудования. Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы поможете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидации этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы изделие купили.

GARANCIJSKA IZJAVA

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata Moment in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo aparat potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski rok: 12 mesecev

Aparat je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne namene. Izjava:

- Momert zagotavlja, da bo aparat v garancijskem roku pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo.
- Če se v tem času aparat pokvari bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar ali pomanjkljivosti na aparatu, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v zakonom predpisanim roku.

Aparat, ki ne bo popravljen v omenjenem roku bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila se vam podajoča garancijski rok. Garancija začne veljati z dnem prodaje na drobno, kar dokazete s tem garancijskim listom in z originalnim računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

Pogoji za uveljavitev garancije

Kupec lahko uveljavlja zahtevek iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve aparata. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

GARANCIJSKI POGOJI

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega aparata priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj s prilogami.
2. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
 - Neupoštevanja navodil za uporabo,
 - Popravila, ki ga je opravila nepooblaščena oseba
 - Vgradnje neoriginalnih sestavnih delov aparata
 - Malomarnega ravnanja z aparatom
 - Okvare, ki so nastale med transportom
 - Nepravilne vgradnje aparata
 - Poškodbe, nastale zaradi mehaničkih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
 - Uporaba aparata za namene, ki presegajo običajno rabo izdelka v gospodinjstvu

Popravila izven garancijske dobe

Tudi po preteku garancijske dobe nas vseeno pokličite. Poskrbeli bomo za vaš aparat. V primeru spremembe modela aparata zagotavljamo nadomestne dele venakovredni alternativni izvedbi.

Čas zagotovljenega servisiranja je 36 mesecev po preteku garancijske dobe.

V primeru okvare se obrnite na:

EBULL d. o. o.

Cesta v Mestni log 55

Lokal E4, 1000 Ljubljana

Tel: 059 010 777, Fax: 059 012 626

Za garancijske pogojejamči:

EBULL d. o. o., Velika Ligojna 32a, Vrhnik

info@ebull.si

Инструкция по эксплуатации Солнечные персональные весы 5864

Благодарим Вас за приобретение изделия марки "Momert" и надеемся, что Вы останетесь довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться изделием, также ознакомились с данным руководством.

Технические характеристики:

- Обладает сенсорной системой с высокой точностью
- Автоматическое обнуление
- Автоматическое отключение
- Индикатор превышения максимального веса
- Единица измерения: кг/lb/st

Технические Характеристики	
Напряжение	Источник питания: солнечная энергия (батарейки не нужны) Возможность непрерывной работы: при силе света 50 lux
Диапазон взвешивания	5-180 кг
Цена деления	100 г
Единицы измерения	кг/lb/st
Температура для взвешивания и хранения	10-40°C/-10-50°C
Размер дисплея	3,8 см

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Только лица ознакомлены с инструкцией по применению и лица с опытом могут пользоваться прибором. Не разрешайте без присмотра пользоваться прибором детям и недееспособным людям (из-за их ограниченной подвижности или сниженных умственных способностей). Пользуйтесь им в недоступном для них месте.
Будьте особенно осторожны, если прибор используется вблизи детей. Убедитесь в том, что прибор (и его упаковка) не служит детям игрушкой.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Изделие пригодно только для использования в помещениях. Не пользуйтесь изделием в окружающей среде.
- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Чтобы не было несчастных случаев, не вставать на весы влажными или мокрыми ногами. На мокрой поверхности человек скользит.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Чтобы установить соответствующую единицу измерения (кг), используйте переключатель (кг/lb/st), находящийся в нижней части корпуса весов. (Рис. 1).



Рис. 1

- 1: Поставьте весы на плоскую и твёрдую горизонтальную поверхность(не на ковёр, не на мягкую поверхность) (Рис. 2).




Рис. 2

- 2: Осторожно встаньте на платформу, равномерно распределив свой вес на платформе. Постарайтесь не двигаться. Затем на экране появится Ваш вес.

Автоматическое отключение

Когда Вы сойдете с платформы, весы отключаются автоматически.

(Если не произошло взвешивание, на экране высветится "0.0", и через около 6 секунд весы автоматически выключаются.)

Индикатор превышения максимального веса

Если Ваш вес превышает 180 кг,
на индикаторе появится следующий знак:



ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора! Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.