

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel használja. A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

#### **TECHNIKAI ADATOK:**

kapacitás: 3 kg  
osztás: 20 g  
Keverőtál: 2 L

#### **A MÉRLEG HASZNÁLATA:**

1. Helyezze a mérleget kemény és sima felületre. A mérési pontosságot befolyásolhatja, ha a mérleget nagyon puha vagy szövetszerű felületre helyezi. A maximális pontosság eléréséhez a kemény felület a legideálisabb.
2. A mérleg alsórészének forgatásával állítsa be a „0” helyzetet, ezután kezdje meg a mérést.
3. Tárazási funkció használata:  
A különböző hozzávalókat egymás után hozzáadva, egyetlen edényben is mérheti. Ehez minden új mérés előtt az alsórész forgatásával a „0” helyzetet kell beállítania.

#### **FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:**

- A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
- A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
- A mérleg törékeny mérőműszer. Védje a leeséstől és ütésektől!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.
- Védje a túlterheléstől!

#### **A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BENEMTARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSÉVEL JÁR!**

#### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:**

A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha ruhát használjon, tisztítószereket és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérthetik a készülék felületét.

A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS! Tartsa száraz helyen és direkt napfénytől védve.

#### **Szerviz:**

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

#### **Környezetvédelem:**

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.

Köszönjük, hogy Momert terméket vásárolt és kívánjuk, hogy készülékünket hosszú ideig és megelégedéssel használja. A készülék első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és őrizze meg későbbi használatra is! Gondoskodjon róla, hogy a használati utasítást a készüléket használó más személyek is elolvassák!

#### **TECHNIKAI ADATOK:**

kapacitás: 3 kg  
osztás: 20 g  
Keverőtál: 2 L

#### **A MÉRLEG HASZNÁLATA:**

1. Helyezze a mérleget kemény és sima felületre. A mérési pontosságot befolyásolhatja, ha a mérleget nagyon puha vagy szövetszerű felületre helyezi. A maximális pontosság eléréséhez a kemény felület a legideálisabb.
2. A mérleg alsórészének forgatásával állítsa be a „0” helyzetet, ezután kezdje meg a mérést.
3. Tárazási funkció használata:  
A különböző hozzávalókat egymás után hozzáadva, egyetlen edényben is mérheti. Ehez minden új mérés előtt az alsórész forgatásával a „0” helyzetet kell beállítania.

#### **FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:**

- A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó tudással és gyakorlattal nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekek is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást adtak. Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket csak a rendeltetésnek megfelelő célokra használja, a használati utasításban leírtak szerint.
- A készülék csak háztartásban használható, kereskedelmi célokra nem.
- A mérleg törékeny mérőműszer. Védje a leeséstől és ütésektől!
- Ne próbálkozzon a meghibásodott készülék javításával. A hibás készüléket vigye márkaszervizbe.
- Védje a túlterheléstől!

#### **A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK BENEMTARTÁSA A JÓTÁLLÁS MEGSZÜNÉSÉVEL JÁR!**

#### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:**

A tisztításhoz csak vízzel megnedvesített puha ruhát használjon, tisztítószereket és karcoló hatású anyagokat ne használjon, mert azok felsérthetik a készülék felületét.

A készüléket folyó víz alatt tisztítani, vízben öblögetni vagy vízbe mártani TILOS! Tartsa száraz helyen és direkt napfénytől védve.

#### **Szerviz:**

Jelentősebb karbantartásokat és javításokat - amelyek a készülék megbontásával járnak - csak szakszerviz végezhet el.

#### **Környezetvédelem:**

- A csomagolóanyagokat és a régi háztartási gépeket adja le az újrafeldolgozással foglalkozó gyűjtőhelyeken.
- A készülék kartondobozát a papír-hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- A műanyag zacskókat (PE) tegye a műanyagok hulladékgyűjtő konténerébe.